

I

Istruzioni per l'installazione e l'uso

Frigoriferi & Freezer Free Line Elegance Isotherm
FR115EL

EN

Installation and usage instructions

Free Line Elegance Isotherm Refrigerators & Freezers
FR115EL

DE

Installations- und Wartungsanleitung

Kühlschränke & Gefrierschränke Free Line Elegance Isotherm
FR115EL

FR

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Réfrigérateurs & Congélateurs Free Line Elegance Isotherm
FR115EL

ES

Instrucciones para la instalación y el uso

Neveras y Congeladores Free Line Elegance Isotherm
FR115EL

NL

Aanwijzingen voor gebruik en installatie

Koelkasten en Vriezers Isotherm Free Line Elegance
FR115EL

FI

Asennus- ja käyttöohjeet

Free Line Elegance Isotherm - Jääkaapit ja pakastimet
FR115EL

SV


Installations- och bruksanvisning

Kylskåp & frysar i Isotherms serie Free Line Elegance
FR115EL

RU

Инструкция по установке и эксплуатации

Холодильники и Морозильные камеры Free Line Elegance Isotherm
FR115EL







Fig.3





Fig.4



Isotherm Free Line Elegance Serie

Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8



Manuale d'uso

Sommario

1 Manuale	8
1.2 Ambiente.....	9
1.3 Norme di Sicurezza	10
2 Istruzioni per l'Uso.....	13
2.1 Regolazione della Temperatura	13
2.2 Consigli per l'Uso	16
2.3 Sbrinatoria.....	17
3. Manutenzione	17
3.1 Protezione per Bassa Tensione.....	18
4 Avvertenze Installazione	19
4.1 Installazione	21
4.2 Ventilazione.....	22
4.3 Pannellatura Porta	22
4.4 Reversibilità Porta.....	22
4.5 Collegamenti Elettrici.....	23
4.6 Dimensione dei Cavi Elettrici.....	24
5 Dati tecnici (configurazioni standard).....	24
6 Ricerca dei Guasti	25
7 Diagnosi Display	28
8 Dimensioni	29
9 Garanzia	30
Schemi Elettrici.....	240

1. Manuale

Il manuale contiene delle avvertenze per segnalare pericoli presenti per l'utilizzatore o particolari comportamenti da tenere; tali avvertimenti sono indicati come riportato di seguito:



ATTENZIONE!



Non avviare il prodotto prima di aver consultato questo manuale di istruzioni.

<p>Obbligo lettura istruzioni La presenza di questo simbolo richiede la lettura delle istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio</p>	
<p>Obbligo sconnessione La presenza di questo simbolo richiede l'immediata sconnessione dell'apparecchio dall'alimentazione principale in caso di guasti</p>	
<p>Obbligo guanti La presenza di questo simbolo richiede a ciascun operatore di indossare gli appositi guanti protettivi</p>	
<p>Obbligo scarpe La presenza di questo simbolo richiede a ciascun operatore di indossare delle scarpe atte a diminuire il rischio di infortuni</p>	
<p>Pericolo generico La presenza di questo simbolo richiede particolare attenzione da parte dell'operatore</p>	
<p>Pericolo di folgorazione La presenza di questo simbolo segnala al che l'operazione descritta potrebbe presentare il rischio di uno shock elettrico</p>	
<p>Pericolo luce ad alta intensità La presenza di questo simbolo segnala di prestare particolare attenzione alle luci luminose ad alta intensità, rischio per la vista.</p>	

Manuale d'uso



ATTENZIONE! Il manuale deve essere conservato per qualsiasi futura consultazione. E' opportuno:

- Conservare il manuale in un luogo accessibile protetto da umidità e calore e al riparo da raggi solari diretti;
- Impiegare il manuale in modo da non danneggiarne tutto o in parte il contenuto;
- Non asportare, strappare o modificare per alcun motivo parti del presente manuale.


Nonostante la cura e la completezza con le quali è stato redatto questo manuale, Indel Webasto Marine Srl non può garantire che le informazioni qui presenti coprano ogni possibile evento associato all'installazione del prodotto, in caso d'incertezza si consiglia di contattare immediatamente i nostri tecnici. Nel caso di vendita o trasferimento dell'apparecchio ad altra persona, il presente manuale e i relativi allegati devono essere consegnati, integri, al nuovo utilizzatore.

1.2 Ambiente

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il corretto smaltimento del prodotto è essenziale per prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.




Il simbolo  sul prodotto, imballaggio o relativa documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnato ad un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltire sempre il prodotto nel rispetto delle disposizioni ambientali locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Per maggiori informazioni su smaltimento, riciclaggio e riutilizzo del prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di raccolta dei rifiuti locale o al rivenditore/distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.

L'imballaggio è fabbricato in materiale riciclabile. Esso riporta il



simbolo del riciclaggio  e deve essere consegnato ad un centro di raccolta.



Il simbolo **CE** indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni della comunità europea che prevedono il suo utilizzo.



ATTENZIONE! Questa apparecchiatura contiene gas fluorurato ad effetto serra R134a all'interno di un sistema sigillato ermeticamente il cui funzionamento dipende dalla presenza di tale gas.



ATTENZIONE! Non aprire mai il circuito refrigerante, tranne per la normale connessione/disconnessione dei giunti rapidi (ove presenti). Il refrigerante R134a contenuto nell'apparecchio non è infiammabile in condizioni normali. Non rilasciare mai il refrigerante R134a nell'ambiente.

In caso di danneggiamento del circuito refrigerante contattare personale qualificato certificato per maneggiare gas fluorurati.

1.3 Norme di Sicurezza



ATTENZIONE! Indel Webasto Marine Srl declina ogni responsabilità per malfunzionamenti o danneggiamenti a persone o cose dovute all'utilizzo diverso della macchina o di materiali con caratteristiche diverse da quanto indicato nel presente manuale.

L'uso improprio o l'uso del prodotto in contrasto con quanto indicato in questo manuale non può dare luogo a contestazioni nei confronti del produttore e/o fornitore.



ATTENZIONE! Il refrigeratore è adatto solamente per la conservazione e/o mantenimento di alimenti. I prodotti alimentari devono essere conservati nella confezione originale o in contenitori adeguati. Non consumare generi alimentari la cui data di conservazione sia scaduta, potrebbero causare intossicazione.

Manuale d'uso



ATTENZIONE! Qualora si dovessero conservare medicinali all'interno del frigorifero, controllare che l'apparecchio disponga di una capacità di raffreddamento in grado di soddisfare i requisiti dei rispettivi farmaci.



ATTENZIONE! Lo scopo e la funzione del prodotto quando usato come freezer, è solo di mantenere congelati i prodotti alimentari già completamente congelati.

Il refrigeratore non congela i prodotti alimentari non congelati o parzialmente congelati. Qualora un prodotto alimentare non congelato o parzialmente congelato dovesse essere conservato nel freezer, questo è considerato uso improprio e può causare possibile scongelamento non intenzionale del prodotto alimentare che può portare a problemi di sicurezza, malattia o infortunio in caso di ingestione.

La conservazione di alimenti non congelati o parzialmente congelati nel congelatore può anche influenzare la qualità di altri prodotti alimentari surgelati conservati all'interno del congelatore.

Esposizione a temperature superiori al range di temperatura della classe climatica per cui il freezer è costruito, interruzioni di alimentazione elettrica e/o frequente apertura del congelatore, può influenzare l'efficacia del refrigeratore e la qualità del contenuto del freezer.

L'utente deve sempre controllare la qualità dei prodotti alimentari prima di ingerirli.



ATTENZIONE! Per periodi prolungati di inattività o in fase di sbrinamento,



rimuovere la lampada dove presente o scollegare tutte le alimentazioni. Lasciare lo sportello del refrigeratore leggermente aperto per arieggiare l'interno del prodotto ed evitare la formazione di muffe.



ATTENZIONE! Eliminare tutte le fonti di calore e scintille dalle vicinanze dell'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione ed arieggiare bene il locale in caso di fuoriuscita di liquido refrigerante.



ATTENZIONE!



Disconnettere immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione principale in caso di guasti. Non toccare eventuali cavi elettrici danneggiati o non isolati quando è inserita l'alimentazione elettrica. L'osservazione vale in particolare quando l'apparecchiatura è connessa alla tensione di rete, 115V o 230V.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito, contattare personale qualificato o il Centro Assistenza più vicino.



ATTENZIONE! Non conservare nell'apparecchio o nelle vicinanze delle sue parti elettriche: bombolette spray a base di sostanze infiammabili, materiali esplosivi, apparecchi elettrici, animali vivi.

Le bombolette spray contenenti sostanze infiammabili possono avere perdite di tali gas che a contatto con le parti elettriche possono infiammarsi o causare esplosioni.

Conservare ben chiuse ed in posizione verticale le bevande ad alta gradazione alcolica.

Evitare fuochi o scintille all'interno dell'apparecchio.

Evitare di utilizzare apparecchiature elettriche all'interno del frigorifero.



ATTENZIONE! L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.



ATTENZIONE! Non utilizzare spine o interruttori se avete mani o piedi bagnati.

Manuale d'uso

2. Istruzioni per l'uso

La classe climatica è indicata sulla targhetta dati all'interno dell'apparecchio.

SN o **classe temperata estesa** (temperatura ambiente da 10°C a 32°C);

N o **classe temperata** (temperatura ambiente da 16°C a 32°C);

ST o **classe subtropicale** (temperatura ambiente da 16°C a 38°C);

T o **classe tropicale** (temperatura ambiente da 16°C a 43°C).


2.1 Regolazione della temperatura

Questo prodotto è dotato di un pannello digitale che ha le seguenti funzioni:


- Accensione: Premere il pulsante n.1 per almeno 1 sec.
- Spegnimento (Stand-By): premere il pulsante n.1 per almeno 1 sec.
- Visualizzazione settaggio temperatura / Selezione livello temperatura / Selezione modalità ECO: agendo con il pulsande n.2
- I LED n.3 hanno la funzione di illuminare l'interno del frigorifero, indicare il livello di temperatura impostata, indicare il livello di temperatura selezionata, indicare la selezione della modalità ECO, indicare eventuali errori.


Alimentazione Principale: il sistema accetta una alimentazione compresa sistema a 12Vdc: 9,6 e 17,0Vdc, sistema a 24Vdc: 21,3 e 31,5Vdc.





Illuminazione Interna: quando il frigorifero è acceso l'illuminazione interna viene assicurata dall'accensione ad alta intensità luminosa dei 5 LED presenti sul display interno, un sensore elettronico (Reed) rileva l'apertura e chiusura della porta ed attiva l'accensione e spegnimento dei LED.



Visualizzazione e Selezione della Temperatura: per visualizzare il livello della temperatura impostata, il frigo deve essere acceso.

Premendo una volta il pulsante  il sistema uscirà dalla modalità illuminazione ed entrerà nella modalità di indicazione del livello di temperatura impostata. E' possibile selezionare una temperatura compresa tra 1°C [34°] e 9°C [48°F] suddivisa su quattro livelli.

Per selezionare un altro livello premere consecutivamente il pulsante  per selezionare i livelli di temperatura in sequenza come segue:

 <p>LIVELLO 1 indica il livello di temperatura più calda</p>	 <p>LIVELLO 2 indica il livello di temperatura interna medio alta</p>
 <p>LIVELLO 3 indica il livello di temperatura interna medio bassa</p>	 <p>LIVELLO 4 indica il livello di temperatura interna più fredda</p>

Per memorizzare il livello di temperatura desiderato dopo averlo selezionato attendere 3 secondi, il sistema uscirà dall'impostazione di selezione della temperatura ed entrerà in modalità illuminazione interna.


Manuale d'uso

Funzione ECO:




La funzione ECO può essere selezionata per accumulare energia refrigerante durante la fase di ricarica della batteria con motore acceso o carica batteria attivo, la funzione si attiva con tensione superiore a 13,5Vdc o 25,5Vdc per un tempo superiore ai 60 secondi la temperatura interna media potrà scendere fino a 1°C.

Tutta l'energia reffreddante accumulata all'interno dei cibi e bevande viene rilasciata quando la tensione scenderà sotto i 12,5Vdc o 24,5Vdc.

La funzione ECO si abilita tenedo premuto il tasto  per oltre 3 secondi, quando la funzione ECO è attiva il compressore ruoterà al massimo dei giri per accumulare più energia possibile nel cibo e bevande nel minor tempo possibile. Quando la Funzione ECO è attiva è disabilitata la funzione di selezione del livello di temperatura interna.

La funzione ECO è sospesa quando la tensione di alimentazione sulla centralina scende sotto i 12,5Vdc o 24,5 Vdc per un periodo superiore ai 60 secondi, principalmente quando si spegne il motore o si spegne/disattiva il carica batterie, la temperatura interna si riallineerà all'ultimo livello di temperatura impostato, il compressore ruoterà al minimo dei giri.

Per disattivare la funzione ECO è necessario premere il tasto , in caso il frigorifero venga spento o venga tolta alimentazione la funzione ECO, se attiva, rimarrà memorizzata.

2.2 Consigli per l'uso

- Se possibile, accendere il frigorifero circa 6 ore prima di riporvi i prodotti.
- L'apertura frequente del frigorifero comporta un maggiore consumo elettrico.
- Una ventilazione adeguata del compressore e del condensatore riduce notevolmente il consumo elettrico.
- Non ostruire mai il sistema di ventilazione del frigorifero.
- L'impianto elettrico deve essere in ottime condizioni, verificare regolarmente le batterie ed il loro livello di carica. Utilizzare sempre una batteria di avviamento separata dal motore.
- Mantenere sempre pulito e asciutto l'interno del frigorifero. Rimuovere l'acqua di condensa dalla vaschetta di sgocciolamento sotto lo scomparto freezer del frigorifero, dove presente.
- Per mantenere la superficie della porta sempre bella ed intatta, assicurarsi che essa sia sempre pulita ed asciutta.
- L'apparecchio è stato progettato con blocco di protezione del prodotto nei casi di tensione batteria bassa. In caso di blocco del compressore seguire le indicazioni riportate nel presente manuale e/o contattare tecnici specializzati o centri di assistenza Indel Webasto Marine Srl.
- Il compressore può funzionare fino ad una inclinazione di 30°, mentre angoli superiori possono causare un danno permanente al compressore.

Manuale d'uso

2.3 Sbrinatoria

Poiché l'evaporatore funziona a temperature inferiori al punto di congelamento, su di esso si formano ghiaccio e brina.

L'umidità dell'aria, la temperatura e il numero di aperture dello sportello influenzano notevolmente la formazione di brina.

Sbrinare sempre il frigorifero quando lo strato di brina sull'evaporatore ha uno spessore di 3-4 mm o superiore.

Spegnere il frigorifero.

Effettuare la sbrinatoria quando i prodotti possono rimanere il più possibile al fresco fuori dal frigorifero. Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio e la brina dall'evaporatore in quanto potrebbe danneggiarsi causando perdite di refrigerante.

Riaccendere il frigorifero solo dopo averlo sbrinato, pulito e asciugato con cura. Estrarre, svuotare e asciugare la vaschetta di sgocciolamento sotto l'evaporatore. All'occorrenza, durante la sbrinatoria, sistemare un asciugamano alla base del frigorifero per agevolare la raccolta dell'acqua.

3. Manutenzione

I frigoriferi Isotherm Cruise & Cruise Elegance sono dotati di un impianto di raffreddamento stagno che non richiede manutenzione e rabbocco di refrigerante.

Il compressore è progettato appositamente per applicazioni mobili per garantire un rendimento e una durata eccellenti. In inverno il frigorifero deve essere conservato all'interno del veicolo, ma il compressore non funziona a temperature prossime a 0°C o inferiori. La manutenzione stagionale si limita alla pulizia del condensatore dietro il frigorifero. In particolare, è necessario spazzolare/aspirare tutta la polvere accumulata per effetto della ventola. Utilizzare una spazzola morbida e un aspirapolvere. È importante tenere pulito l'interno del frigorifero con acqua tiepida e sapone neutro asciugando qualsiasi residuo di condensa/acqua.

Per mantenere la superficie della porta sempre bella ed intatta, assicurarsi che essa sia sempre asciutta e pulita.

Allo spegnimento del frigorifero per periodi prolungati è necessario attendere la completa sbrinatoria e rimuovere la condensa che si è formata, sia all'interno dell'apparecchio che nella vaschetta esterna raccogli condensa, per evitare danni

all'apparecchio, ai componenti elettrici/meccanici e/o la formazione di muffe. Il tempo di sbrinatoria naturale può variare da pochi minuti a diverse ore. Quando il frigorifero è spento e in inverno lasciare lo sportello socchiuso in posizione di aerazione e **scollegare tutte le alimentazioni**.

Il frigorifero Free Line Elegance è dotato di un apposito sistema blocca porta per portare lo sportello in posizione di areazione inserito nel Top.

Per portare lo sportello in posizione di areazione, agire sul bloccaporta spingendolo verso destra in posizione di ventilazione (--> TO VENT) come indicato in Fig. 4.

3.1 Protezione per bassa tensione

Per evitare che le batterie si scarichino eccessivamente, una protezione spegne il compressore in caso di tensione insufficiente e lo riaccende solo quando la tensione nell'impianto aumenta in seguito alla ricarica delle batterie.

Tensione di sistema	Tensione di Spegnimento	Tensione Minima di Funzionamento
12V	9,6 (10,4) V	10,9 (11,7) V
24V	21,3 (22,8) V	22,7 (24,2) V

Se si rimuove il ponticello nell'elettronica fra C e P sono validi i valori indicati fra parentesi.



AVVERTENZE: Prima dell'accensione dell'apparecchio verificare sempre che le batterie siano in condizioni ottimali.

Manuale d'uso

4 Avvertenze Installazione



ATTENZIONE!



A garanzia di un funzionamento sicuro, installare ed allacciare l'apparecchio attenendosi alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni d'uso.



ATTENZIONE! Utilizzare sempre i DPI



(Dispositivi di Protezione Individuali) durante la movimentazione ed installazione del prodotto.



ATTENZIONE! Ogni modifica eseguita sul prodotto ad insaputa del fabbricante sarà di completa responsabilità di chi eseguirà tali alterazioni. Le modifiche eseguite senza l'autorizzazione da parte di Indel Webasto Marine Srl faranno decadere ogni forma di garanzia ed invalideranno la dichiarazione di conformità alle direttive applicabili.



ATTENZIONE! Prima di utilizzare l'apparecchio accertarsi che esso non presenti danni visibili sui componenti meccanici ed elettrici.



ATTENZIONE! Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante, gli spruzzi di liquido refrigerante possono danneggiare la vista.



ATTENZIONE! In caso di danni all'apparecchio, informare immediatamente la ditta fornitrice prima di procedere all'allacciamento.



ATTENZIONE! Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dai Centri di Assistenza o da personale qualificato.



ATTENZIONE! Installare il frigorifero in un luogo asciutto e al riparo da

spruzzi d'acqua. Le parti elettriche NON devono essere esposte alla pioggia e/o a spruzzi d'acqua.



ATTENZIONE! Installare il frigorifero lontano da bombole di gas o impianti GPL.



ATTENZIONE! Il prodotto deve essere installato in una zona accessibile per eventuali manutenzioni. Il vano di alloggiamento delle parti sotto tensione e del gruppo condensatore/compressore deve essere apribile solo volontariamente e non accessibile direttamente.



ATTENZIONE! La zona di installazione della parte compressore/condensatore deve per forza essere realizzata con un materiale resistente al test della fiamma con ago previsto dalla EN 603335---1 o distare più di 5 cm dalle parti elettriche e/o elettroniche.



ATTENZIONE! Se è presente un carica batterie, questo deve essere connesso alla batteria e mai direttamente al frigorifero.



ATTENZIONE! L'apparecchio deve essere protetto contro il contatto indiretto secondo la norma "Heavy Current Regulations".



ATTENZIONE! In caso di collegamento all'alimentazione da rete elettrica in corrente alternata, per evitare gravi lesioni personali, accertarsi che essa sia dotata di messa a terra e dotata di dispositivi di sezionamento (interruttori) che permettano il distacco totale di corrente dell'apparecchio e, di dispositivi di protezione che intervengano automaticamente in caso di guasto.



ATTENZIONE! Non toccare eventuali cavi elettrici danneggiati o non isolati quando è inserita l'alimentazione elettrica. L'osservazione vale in particolare quando l'apparecchiatura è connessa alla tensione di rete 115Volt o 230Volt.

4.1 Installazione

I frigoriferi Isotherm sono progettati e realizzati per un'installazione esclusivamente ad incasso e conformi alle dimensioni standard. Il frigorifero deve sempre essere in posizione orizzontale, con i piedini di gomma del compressore in basso. Il compressore può funzionare fino a un'inclinazione di 30°. Se l'inclinazione è superiore il compressore può danneggiarsi.

In caso di compressore remotizzato, anch'esso deve essere installato con i suoi piedini in gomma verso il basso.

I modelli Elegance possono essere fissati nella sede di alloggio tramite il sistema Easy Fix. Questo sistema prevede quattro appositi punti preforati, interni al bauletto, per un'installazione semplice ed efficace non visibile dall'esterno (Fig. 8).

Con l'Easy Fix è possibile installare il prodotto con la porta a filo del mobile senza l'utilizzo di una apposita flangia di fissaggio. Per una tale installazione occorre lasciare 10mm di spazio tra il frigorifero e il mobile, perlomeno per tutto lo spessore della porta, permettendo così il movimento libero della stessa (Fig. 6).


Bloccare sempre il frigorifero in modo che non si ribalti/scivoli in avanti quando si estrae il cassetto o in caso di mare mosso e movimenti bruschi del veicolo. Provvedere all'ancoraggio dell'apparecchio con almeno 2 punti di fissaggio, conformemente a quanto previsto dalla norma EN 60335-2-24.

4.2 Ventilazione

È molto importante che il compressore/condensatore situato dietro il frigorifero sia ben ventilato in modo che l'aria fresca possa entrare dal basso e passare dietro il frigorifero e che l'aria calda possa fuoriuscire dall'alto o dai lati (Fig. 1). Le illustrazioni (Fig. 2-3) mostrano un esempio di come deve essere predisposto l'alloggio del frigorifero.

4.3 Pannellatura della Porta

Per cambiare la pannellatura dello sportello sui modelli Free Line Elegance, estrarre delicatamente i 4 listelli laterali blocca pannello, estrarre la piccola cornice della maniglia ed a questo punto è possibile rimuovere il pannello. Inserire il nuovo pannello e riagganciare delicatamente i listelli laterali e la cornice maniglia (Fig. 7).

La procedura è illustrata nel nostro canale  "Indel Webasto Marine".

4.4 Reversibilità Porta

Il senso di apertura delle porte dei frigoriferi Isotherm Free Line Elegance sono invertibili per andare incontro alle esigenze di installazione.

Per invertire il senso di apertura della porta rimuovere le viti che fissano il Top e i perni di fissaggio, estrarre la porta, invertire le cerniere di fissaggio come illustrato in (Fig. 5) rinserire la porta e riavvitare il tutto.

4.5 Collegamenti Elettrici

- Per il collegamento all'impianto elettrico del veicolo, osservare quanto segue:
- Prima della messa in funzione dell'apparecchio, controllare se la tensione d'esercizio e/o quella della batteria corrispondono ai dati di targa.
- Collegare il frigorifero direttamente alla batteria o al relativo interruttore principale ed assicurarsi che l'impianto sia dotato di dispositivo elettrico in grado di proteggere il circuito da sovracorrenti.

Se la tensione d'alimentazione è diversa da 12/24Vdc, installare un interruttore automatico differenziale ΔI 0,03A. Evitare il collegamento tramite il quadro elettrico del veicolo in quanto potrebbe causare cadute di tensione.

- Inserire a monte del frigorifero un fusibile (vedi tabella sotto). Collegare il cavo rosso al polo positivo dell'impianto elettrico e quello nero al polo negativo. Utilizzare un tipo di capocorda pressato adatto alla dimensione del cavo.
- E' obbligatorio il montaggio di un interruttore separato a monte del frigorifero che disconnetta contemporaneamente i cavi di alimentazione, controllare che supporti il carico indicato sotto in tabella.

Modello	12Vdc	24Vdc
Free Line 115 Elegance	15A	7,5A



ATTENZIONE! Se è presente un carica batterie, questo deve essere connesso all'abatteria e mai direttamente al frigorifero.

Tutti gli schemi elettrici sono consultabili alla fine del manuale.

4.6 Dimensioni dei cavi elettrici

Usare sempre cavi con un'adeguata sezione, di seguito una tabella con le sezioni minime:

Sezione mm ²	Sezione AWG	Lunghezza max cavo 12V mt/ft	Lunghezza max cavo 24V mt/ft
2.5	13	2.5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Dati tecnici (configurazioni standard)

Tensione di esercizio: 12 o 24 VDC

Consumo medio misurato con temperatura interna di +5°C e temperatura esterna di 25°C. Il consumo medio è influenzato notevolmente da modo di utilizzo del frigorifero e tipo di ventilazione.

Refrigerante: R134a (la capacità dell'impianto è indicata sulla targhetta dati del frigorifero).

I frigoriferi soddisfano la direttiva EMC vigente e sono dotati di marchio CE.

Modello	Consumo Istantaneo Max. 12/24Vdc (Ampere)	Consumo Istantaneo Max. 12/24Vdc (Watt)	Consumo Medio a 25°C (Watt/24h)
Free line 115 Elegance (Statico)	6,0/3,0	72	363
Free line 115 Elegance (Ventilato)	6,0/3,0	72	257

Manuale d'uso

6 Ricerca dei guasti

Tutti gli interventi su parti elettriche o sui collegamenti elettrici e sul circuito refrigerante, devono essere effettuate da personale qualificato e autorizzato.

Attenzione: Scollegare l'alimentazione elettrica prima di qualsiasi intervento su parti elettriche o sui collegamenti elettrici.

Difetto	Possibile causa	Intervento
Il frigorifero non si raffredda, il compressore non si avvia.	Mancanza di alimentazione elettrica. Batteria in cattive condizioni. Termostato difettoso. Centralina elettronica difettosa.	Controllare che la centralina elettronica riceva alimentazione e tensione sufficiente, controllare il fusibile. Controllare se l'illuminazione interna funziona e il compressore riceve alimentazione. Controllare cavi, capicorda e connettori. Controllare che la batteria si ricarichi correttamente. Controllare il termostato: Ponticellare T - C con cavo separato. Se il compressore non si avvia, probabilmente è difettosa l'elettronica. Sostituirla. Se il compressore si avvia con il ponticello, è difettoso il termostato. Sostituire il termostato.
Il compressore compie solo brevi tentativi di avviamento.	Una tensione insufficiente o una caduta di tensione durante il tentativo di avviamento attiva la protezione. Batterie scariche.	Controllare cavi e collegamenti; rimuovere eventuali tracce di ossidazione o corrosione. Caricare le batterie, accendere il motore o collegare il caricabatterie.
Il compressore funziona ma non raffredda.	Perdite di refrigerante dall'evaporatore o dalla tubatura. Tubatura intasata.	Effettuare una prova perdite e riparare eventuali perdite, aspirare e rabboccare la quantità corretta di refrigerante R134a. (Questo intervento deve essere effettuato da un tecnico.)
Il compressore funziona a lungo ma raffredda in modo insufficiente (efficienza ridotta).	Ventilazione insufficiente, surriscaldamento del condensatore. La ventola non funziona. Troppa brina sull'evaporatore. Lo sportello non si chiude correttamente, lascia entrare aria calda e umida. Condensatore ostruito dalla polvere	Aumentare la ventilazione. Sostituire la ventola. Sbrinare. Correggere la posizione dello sportello e controllarne la guarnizione. Pulire il condensatore.

<p>Il fusibile salta.</p>	<p>Fusibile errato. Centralina elettronica difettosa.</p>	<p>Controllare il fusibile: vedere tabella alla sezione 4.4. Sostituire la centralina elettronica.</p>
<p>Il compressore funziona ad intermittenza.</p>	<p>Batteria scarica o cavi elettrici in cattive condizioni.</p>	<p>Controllare lo stato del cablaggio, alla ricerca di connessioni lente, ruggine o verdetame. Nel caso il cablaggio deve essere sostituito consultare il manuale per la dimensione corretta. Se il cablaggio è in buone condizioni verificare la funzionalità della batteria e nel caso sia in cattive condizioni sostituirla.</p>
<p>Il compressore non si ferma mai (performance del frigo corretta)</p>	<p>Collegamento termostato sbagliato sull'acentralina elettronica. Termostato rotto. Condensazione non funziona correttamente, evaporatore si raffredda ma non abbastanza per far sì che il termostato fermi il compressore.</p>	<p>Ruotare il termostato in posizione spento, se il frigorifero continua a funzionare, allora c'è continuità sulla centralina. Correggere il problema sui collegamenti del termostato (controllare sulla centralina elettronica se c'è il ponte sul C e P e non in C e T). Ruotare il termostato in posizione spento, se il compressore si spegne, ma è impossibile regolare la temperatura sostituire il termostato o ricaricare il sistema di raffreddamento.</p>
<p>Il compressore non si ferma mai (performance del frigo scarsa)</p>	<p>Ambiente molto caldo + ventilazione insufficiente o poco gas nel circuito refrigerante.</p>	<p>Controllare la ventilazione, il compressore deve essere installato in un luogo dove c'è una buona ventilazione. Se possibile rimuovere il frigorifero dal foro di installazione, se il frigorifero funziona meglio, migliorare la ventilazione consultando il manuale per la corretta installazione. Se la ventilazione risulta essere ottimale, controllare la presenza di gas nel sistema, contattando un tecnico specializzato.</p>
<p>Il vano congelatore è freddo ma il vano frigo no</p>	<p>Ventilazione insufficiente, poco gas nel circuito refrigerante, alimentazione elettrica non continua.</p>	<p>Controllare la ventilazione, il compressore deve essere installato in un luogo dove c'è una buona ventilazione. Se possibile rimuovere il frigorifero dal foro di installazione, se il frigorifero funziona meglio, migliorare la ventilazione consultando il manuale per la corretta installazione. Controllare le condizioni dei collegamenti elettrici e della batteria. Se la ventilazione risulta essere ottimale, controllare la presenza di gas nel sistema, contattando un tecnico specializzato.</p>


Manuale d'uso

Eccesso di ghiaccio sull'evaporatore.	Infiltrazioni di umidità nel frigorifero.	Controllare le condizioni della guarnizione su tutti e quattro i lati della porta, la guarnizione deve chiudere perfettamente sul mobile. Se la formazione di ghiaccio è più spessa su un lato, molto probabilmente l'infiltrazione di umidità nel frigo deriva quel lato. Utilizzare una fonte moderata di calore per modellare la guarnizione nella sua posizione. Se è impossibile modellare la guarnizione sostituire l'intera porta.
Il frigorifero raffredda troppo.	La sonda del termostato è troppo coperta o posizionata male	La parte terminale della sonda deve essere in contatto con l'evaporatore, posizionare la sonda nella corretta posizione. Se il frigorifero continua a raffreddare troppo sostituire il termostato.
Il compressore è più rumoroso del normale.	Il compressore non'è fissato bene al suo supporto oppure stà toccando il muro/la parete.	Controllare che le viti del compressore sia ben serrate e che niente sia in contatto con esso. Il compressore vibra e se qualcosa è in contatto con esso le vibrazioni aumentano.
Ventola/e più rumorose del normale.	La struttura della ventola è piegata o la ventola è rotta.	Rimuovere le fascette/viti utilizzate per fissare la ventola. Se la ventola continua a fare rumore sostituirla. Verificare che ogni parte della ventola sia intatta, se manca una o più alette sostituire la ventola.
La luce interna non si accende.	Polarità invertita o lampadina rotta.	Controllare la polarità della lampadina. Se la polarità è corretta sostituire la lampadina.
Porta/Cassetto non chiude correttamente.	Posizione sbagliata delle cerniere o guarnizione deformata	Riposizionare le cerniere in modo che la porta si chiuda correttamente. Utilizzare una fonte moderata di calore per rimodellare la guarnizione. Se il problema persiste sostituire la porta. In caso di frigoriferi a cassetto, utilizzare le guide regolabili per riallineare la porta.

In caso di difetti più complessi che richiedono assistenza specializzata, rivolgersi alla Indel Webasto Marine o al distributore Isotherm locale.

7 Diagnosi Display

Il display è dotato di un sistema di autodiagnosi, se sono presenti dei malfunzionamenti l'errore sarà visualizzato dal display come segue:




- 5 flash veloci in sequenza (1,5 sec) per segnalare che il frigorifero è in stato di errore
 - n° flash lenti (vedi tabella sotto) per segnalare il tipo di errore
- La sequenza di segnalazione errore sarà ripetuta finchè il sistema non viene ripristinato.

Saranno lampeggianti tutte e 5 le luci LED durante la segnalazione errori.

Errore	Identificazione Errore	Soluzione
1	Protezione batteria (il voltaggio è al di fuori dei voltaggi minimi e massimi)	Verificare tensione sulla centralina Controllare le condizioni dei cavi di alimentazione Se necessario sostituirli con cavi nuovi Controllare la condizione della batteria
2	Ventilatore in cortocircuito (la ventola assorbe più di 1A dalla centralina elettronica)	Sostituire la ventola
3	Errore di partenza motore (il rotore è bloccato o la pressione all'interno del circuito refrigerante è troppo alta [> 5 bar]) Centrallina elettronica difettosa	Sostituire la centralina elettronica o sostituire il compressore
4	Errore velocità minima del motore (se il sistema refrigerante è stato caricato troppo il motore non riesce a mantenere la velocità di 1850 RPM)	rimuovere il gas in eccesso
5	Protezione termica della centralina elettronica	Verificare la ventilazione del compressore/condensatore
6	Sonda difettosa (la sonda è difettosa o non è connessa)	Riconnettere la sonda e verificare il funzionamento o sostituire la sonda
7	Errore comunicazione con il display	Verificare i collegamenti, sostituire la centralina del compressore e/o il display

Manuale d'uso

8 Dimensioni



Modello	Larghezza (mm) [W]	Altezza (mm) [H]	Profondità (mm) [D]	Spessore Porta (mm) [S]	Cut-Out Porta Sporgente (mm) W:H	Cut-Out Porta Filo Mobile (Flush) (mm) W:H
Free Line Elegance (Statico)	525	795*	515	50	527:797	527**:.802
Free Line Elegance (Ventilato)	525	795*	490	50	527:797	527**:.802

*Altezza calcolata compreso piedino e cerniera della porta escludendo il TOP che misura 5mm.

**Attenersi al capitolo 4.1 (Fig.6) per realizzare lo spazio necessario per l'apertura libera della porta.

PER VERSIONI AC/DC TENERE IN CONSIDERAZIONE UNA PROFONDITA' MAGGIORE DI 50mm, PER PROBLEMI DI SPAZIO SARA' DA VALUTARE CASO PER CASO

PER NORMATIVA E PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO SI CONSIGLIA CHE LE PARETI ESTERNE DEL FRIGO ABBIANO LE SEGUENTI DISTANZE DALLE PARETI INTERNE DEL MOBILE: 20mm SULLE PARETI DOVE NON E' PRESENTE IL COMPRESSORE E 50mm SULLE PARETI DOVE E' PRESENTE IL COMPRESSORE. SE NON SI HA POSSIBILITA' DI RISPETTARE QUESTE REGOLE, LE MISURE MINIME DI DISTANZA DEVONO ESSERE 5mm E IL MATERIALE CON CUI SONO REALIZZATE LE PARETI DEVE ESSERE ANTIDEFAGRANTE

9 Garanzia

La garanzia di Indel Webasto Marine è conforme alla direttiva UE 1999/44/CE

Periodo di validità

La garanzia dei frigoriferi e freezer marini Isotherm ha una validità di 2 anni per quanto riguarda il costo di manodopera per interventi di riparazione o di sostituzione ma soltanto se effettuati da centri di assistenza della rete IWM e quindi autorizzati.

Il periodo di validità parte da:

- a) La data di vendita indicata nella fattura o lo scontrino di vendita del prodotto
- b) La data della fattura o del documento di immatricolazione della prima vendita della barca/veicolo in cui è installata, se installato dal produttore del mezzo.
- c) In mancanza di uno dei documenti sopra indicati vale la settimana di produzione indicata nel S/N (numero di serie).

La sostituzione di un prodotto o componente non varia il periodo di validità.

La garanzia copre:

- Sostituzione o riparazione del prodotto o di uno o più componenti riconosciuti difettosi per vizi di fabbricazione.
- Rottura o disfunzioni di componenti entro la validità della garanzia nonostante provata corretta installazione e corretto utilizzo.
- Manodopera e spostamenti in base alle modalità operative sotto indicate.
- Costi per la spedizione del prodotto in sostituzione (escluso spese per sdoganamento)

La garanzia non copre difetti o danni o disfunzioni causati da:

- Negligenza o trascuratezza o uso improprio
- Errata installazione o movimentazione incauta
- Insufficiente ventilazione
- Errato collegamento elettrico
- Cablaggio sottodimensionato
- Errata manutenzione o manutenzione effettuato da personale non autorizzato
- Mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale di Istruzioni
- Danni da trasporto
- Spese per sdoganamento
- Oggetti soggetti ad usura, fusibili etc.
- Utilizzo professionale
- Danni causati da agenti atmosferici

Manuale d'uso

Informazioni indispensabili per stabilire se il caso è coperto dalla garanzia:

- Codice prodotto (indicato sull'etichetta posto sul prodotto)
- S/N (n° di serie) (indicato sull'etichetta posto sul prodotto)
- Fattura o ricevuta d'acquisto (oppure eventualmente documento di immatricolazione, vedi sopra nel capitolo Periodo di validità)
- Descrizione dettagliata del difetto. (Se possibile allegare foto)
- Descrizione dell'installazione con particolare attenzione alla ventilazione e al cablaggio. (Se possibile allegare foto)

(Se viene stabilito che il caso non sia coperto dalla garanzia il cliente deve pagare tutte le spese per eventuali riparazioni, sostituzioni, manodopera, spostamento di persone e trasporti. IWM non è tenuto a sostenere nessuna spesa.)

Modalità operative da applicare una volta accertato che il caso è coperto dalla garanzia:

Frigoriferi installati in una barca:

Interventi in garanzia devono essere effettuati esclusivamente da centri di assistenza (CAT) della rete di Indel Webasto Marine. IWM non copre costi di interventi fatti da altri. Trovate il centro di assistenza più vicino su www.indelwebastomarine.com

Per prodotto installato in una barca, il tecnico del CAT autorizzato da IWM si reca sulla barca se questa si trova ad una distanza di al massimo 100km dal CAT. IWM copre il costo di tale spostamento. Se la barca si trova ad oltre 100 km, il cliente può scegliere se pagare il costo della trasferta del tecnico (in quel caso paga direttamente al tecnico), oppure avvicinare la barca.

IWM non rimborsa nessuna spesa per ricambi acquistati altrove, non dalla rete IWM.

Frigoriferi installati in Veicoli Recreazionali(RV):

Interventi in garanzia devono essere effettuati esclusivamente da centri di assistenza della rete Webasto.

Il veicolo deve essere portato al centro di assistenza.

Trovate il centro di assistenza più vicina su www.webasto.com

Summary

1. Instruction and Use	34
1.2 Environment	35
1.3 Safety Standards	36
2. Usage instructions	39
2.1 Temperature adjustment	39
2.2 Usage recommendations	42
2.3 Defrosting	43
3. Maintenance	43
3.1 Low voltage protection	44
4 Installation Warnings	45
4.1 Installation	47
4.2 Ventilation	48
4.3 Door Panelling	48
4.4 Door Reversibility	48
4.5 Electrical Connections	49
4.6 Size of the electrical cables	50
5 Technical data (standard configurations)	50
6 Troubleshooting	51
7 Display Diagnostics	54
8 Dimensions	55
9 Warranty	56
Wiring Diagrams.....	240

1. Instruction and Use








This manual contains warnings to signal dangers to the user or particular behaviour to comply with; these warnings are indicated as follows:



WARNING!



Do not start the product before reading this instruction manual.

<p>Obligation to read instructions The presence of this symbol mandates reading of instructions before putting the unit into operation.</p>	
<p>Obligation to disconnect The presence of this symbol mandates immediate disconnection of the unit from the mains in case of failures.</p>	
<p>Obligation to wear gloves The presence of this symbol mandates each operator wear suitable protective gloves.</p>	
<p>Obligation to wear shoes The presence of this symbol mandates each operator wear shoes designed to decrease the risk of injury.</p>	
<p>General hazard The presence of this symbol mandates special attention by the operator.</p>	
<p>Shock Hazard The presence of this symbol tells personnel involved that the described operation may present a risk of electric shock.</p>	
<p>High intensity light hazard The presence of this symbol indicates that you must take special care with the high intensity bright lights, risk to eyesight.</p>	

User Manual



WARNING! This manual must be kept for future reference. We recommend that users:

- Store this manual in an accessible location protected from moisture and heat and protected from the direct rays of the sun.
- Use the manual in such a way as to avoid damaging it or any part of its content.
- Do not remove, alter or tear on any part of the manual.


Despite the care and thoroughness with which this manual has been prepared, Indel Webasto Marine Srl cannot guarantee that the information within covers every possible event associated with installation of the product. Contact our technicians immediately in the event of uncertainty. In the event of selling or transferring the unit to another person, this manual and related documents should be delivered intact to the new user.

1.2 Environment

This product complies with the Directive 2002/96/EC regarding waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The product's proper disposal is essential to preventing negative consequences for the environment and human health.




The symbol  on the product, the packaging and/or the accompanying documentation indicates that the product should not be disposed of as household waste. The product must be taken to an authorized collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment. The product must be disposed of in compliance with the current local environmental regulations regarding waste disposal.

For more information regarding the disposal, recycling and reuse of the product, please contact your local authorities, your local waste collection service or the retailer/distributor from whom the product was purchased.

Packaging is manufactured from recyclable material. It bears the



recycling symbol and  must be delivered to a collection centre.



The symbol **CE** indicates that the product complies with all European Union provisions provided for its use.



WARNING! This unit contains fluorinated greenhouse gas R134a within a hermetically sealed system whose operation depends on the presence of said gas.



WARNING! Never open the refrigerant circuit except for the normal connection/disconnection of couplings (where present). The R134a refrigerant contained within the unit is non-flammable in normal conditions. Never dispose of the refrigerant R134a in the environment.

Contact a qualified certified technician for handling fluorinated gases in the event of damage to the refrigerant circuit.

1.3 Safety Standards



WARNING! Indel Webasto Marine Srl disclaims all liability for any malfunction or damage to persons or property due to improper use of the machine or with materials with different characteristics than those described in this manual.

Improper use or use of the product not in line with the information contained in this manual cannot result in claims against the manufacturer and/or supplier.



WARNING! The refrigerator is only suitable for the preservation and/or storage of food items. The food items must be stored in their original packing or else in suitable containers. Do not consume expired food products as such behaviour could result in food poisoning.

User Manual



WARNING! If medicines are to be stored in the refrigerator, check that the unit has a cooling capacity that will meet the requirements of the respective medicines.



WARNING! The only purpose and function of the product when used as a freezer is to maintain already frozen food completely frozen.

The refrigerator will not freeze non-frozen or partially frozen food products. If a non-frozen or partially frozen food product is stored in the freezer, this is considered improper use and can cause possible unintended thawing of food which may lead to problems related to safety, illness or injury if swallowed.

The preservation of non-frozen or partially frozen food in the freezer can also affect the quality of other frozen food products stored in the freezer.

Exposure to temperatures above the temperature of the climatic class range for which the freezer was built, power supply interruptions and/or frequent opening of the freezer can influence the effectiveness of the refrigerator and the quality of the contents of the freezer.

The user should always check food quality before ingesting.



WARNING! For extended periods of disuse or when defrosting, remove the



unit's light bulb or disconnect all of its power supplies. Leave the refrigerator door slightly open to air out the inside of the product and prevent the formation of mould.



WARNING! Eliminate all sources of heat and sparks within the unit's vicinity; in the event of coolant leakage, remove the unit's power plug and ventilate the room thoroughly.



WARNING!



Disconnect the unit from the mains power supply immediately in the event of any malfunction. Never touch any damaged or non-insulated electrical cables while the electrical power supply is enabled. This observation is particularly true when the unit is connected to 115V or 230V mains voltage.

If the power cable is damaged, it must be replaced. Contact qualified personnel or the Service Centre.



WARNING! Do not store inside the unit or in the vicinity of its electrical parts: flammable substance-based spray cans, explosive materials, electrical equipment, live animals.

Spray cans containing flammable substances may have leakage of these gases which, in contact with electrical parts, can ignite or cause explosions.

Keep any drinks with high alcohol content tightly closed and upright.

Avoid flames or sparks inside the unit.

Do not use electrical equipment inside the refrigerator.



WARNING! The unit can be used by children under 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, provided they are supervised or after they have received instructions on safe use of and understanding of the dangers inherent in it.

Children should not play with the unit. Cleaning and maintenance meant to be performed by the user and must not be performed by unsupervised children.



WARNING! Do not use plugs and switches if you have wet hands or feet.

User Manual

2. Usage instructions

The climate class is indicated on the data plate inside the unit itself.

SN or **extended temperate class** (ambient temperature from 10°C to 32°C)

N or **temperate class** (ambient temperature from 16°C to 32°C)

ST or **subtropical class** (ambient temperature from 16°C to 38°C)

T or **tropical class** (ambient temperature from 16°C to 43°C)


2.1 Temperature adjustment

This product is equipped with a digital panel that has the following functions:


- Switching on: Press button 1 for at least 1 sec.
- Shut-down (Stand-By): press button 1 for at least 1 sec.
- Temperature setting display / Temperature level selection / ECO mode selection: use button 2
- The 3 LEDs have the task of lighting the inside of the refrigerator, indicating the set temperature level, indicating the selected temperature level, indicating ECO mode selection, and indicating any errors.


Main Power Supply: the system accepts a power supply including a 12Vdc system: 9.6 and 17.0Vdc, 24Vdc system: 21.3 and 31.5Vdc.





Internal Lighting: when the refrigerator is on, internal lighting is assured by high intensity lighting of the 5 LEDs on the internal display. An electronic sensor (Reed) detects door opening and closing and activates the switching on and off of LEDs.



Temperature Display and Selection: the refrigerator must be on in order to view the set temperature level.

Press the  button once and the system will exit from lighting mode and enter into set temperature level indication mode. It is possible to select a temperature between 1°C [34°] and 9°C [48°F] divided into four levels.

To select another level, press the button  consecutively to select the temperature levels in sequence as follows:

 <p>LEVEL 1 indicates the hottest temperature level</p>	 <p>LEVEL 2 indicates the medium to high internal temperature level</p>
 <p>LEVEL 3 indicates the medium to low internal temperature level</p>	 <p>LEVEL 4 indicates the coldest temperature level</p>


Wait 3 seconds to store the desired temperature after having selected it. The system will exit from temperature selection setting and will enter into internal lighting mode.

ECO function:




The ECO function can be selected to accumulate refrigerant energy during the battery charging phase with the motor turned on or with the battery charger active. The function is activated with voltage exceeding 13.5Vdc or 25.5Vdc for a time greater than 60 seconds, the average indoor temperature can go down to 1°C.

All cooling energy accumulated inside food and drink is released when voltage goes below 12.5Vdc or 24.5Vdc.

The ECO function is enabled by pressing the  button for more than 3 seconds. When the ECO function is active, the compressor rotates at full speed to accumulate as much as energy as possible in the food and drinks in as little as time possible. When the ECO function is

active, the internal temperature level selection function is disabled.

The ECO function is suspended when the power voltage on the control unit goes below 12.5Vdc or 24.5Vdc for a period exceeding 60 seconds, mainly when the motor switches off or battery charging is switched off/deactivated. The internal temperature will re-align to the last temperature level set, the compressor will rotate at full speed.

To deactivate the ECO function, press the  button. If the refrigerator is switched off or power is cut off, the ECO function will stay stored if active.

2.2 Usage recommendations

- If possible, the refrigerator should be turned on for about 6 hours prior to inserting the food items.
- Frequent opening of the refrigerator door will result in greater power consumption.
- Ensuring adequate ventilation for the compressor and the condensing unit will significantly reduce power consumption.
- Never obstruct the refrigerator's ventilation system.
- The electrical system must be kept in good condition. Inspect the batteries and check the charge levels regularly. Always use a starter battery separate from the motor.
- Keep the inside of the refrigerator clean and dry. Remove the condensation water from the drip tray beneath the refrigerator's freezer compartment where present.
- To keep the surface of the door in good conditions and intact, make sure that it is always clean and dry.
- The unit has been designed with a product lock protection in the event of low battery voltage. In the event of a compressor block, follow the instructions in this manual and/or contact specialised technicians or Indel Webasto Marine Srl service centres.
- The compressor can operate up to an angle of 30°, while greater angles can cause permanent damage to the compressor.

User Manual

2.3 Defrosting

Since the evaporator operates at temperatures well below freezing, ice and frost will inevitably form upon it.

The humidity in the air, the temperature and the number of times the door is opened will have a significant impact on frost formation.

The refrigerator should always be defrosted when the layer of frost on the evaporator reaches a thickness of 3-4 mm or more.

Switch off the refrigerator.

Defrosting should be performed when the products can remain as cool as possible outside of the refrigerator itself. Do not use sharp objects to remove ice and frost from the evaporator, as this could damage it and result in leaks.

Only turn the refrigerator back on once it has been defrosted, cleaned and thoroughly dried. Remove, empty and dry the drip tray beneath the evaporator. A towel can be placed at the base of the refrigerator during the defrosting procedure in order to facilitate water collection.

3. Maintenance

Isotherm Cruise & Cruise Elegance refrigerators are equipped with closed cooling systems, which do not require maintenance or refrigerant refills.

The compressor is specifically designed for mobile applications and guarantees maximum performance and durability. In the winter, the refrigerator must be stored inside the vehicle, but the compressor will not work at temperatures near or below 0°C. Seasonal maintenance is limited to the cleaning of the condensing unit behind the refrigerator. In particular, it is necessary to brush/vacuum out all the dust that has accumulated due to the fan. This can be done using a soft brush and a vacuum cleaner. It is important to keep the inside of the refrigerator clean by washing it with warm water and mild soap and by drying any water/condensation that may be encountered.

To keep the surface of the door in good conditions and intact, make sure that it is always dry and clean.

In order to prevent damage to the electrical/mechanical components and/or the formation of mould, when shutting off the refrigerator for extended periods of time it is necessary to wait for the unit to defrost completely and to eliminate any

condensation that may have formed, both inside the unit and in the external water collection tray. The natural defrosting time can vary from a few minutes to several hours. In the wintertime and when the refrigerator is shut off, the door should be left slightly ajar for ventilation and **all power disconnected**.

Free Line Elegance refrigerators are equipped with a special door stopper system to set the door in the ventilation position inserted in the top.

To set the door in ventilation position, push the door stopper toward the right to the ventilation position (--> TO VENT) as indicated in Fig. 4.

3.1 Low voltage protection

In order to prevent excessive battery depletion, a protection device shuts off the compressor in case of insufficient voltage and turns it back on when the voltage in the system increases after the batteries have been charged.

System Voltage	Shut-down Voltage	Minimum Operating Voltage
12V	9.6 (10.4) V	10.9 (11.7) V
24V	21.3 (22.8) V	22.7 (24.2) V

If the bridge is removed between C and P, the values indicated in the parentheses are valid.



WARNINGS: Before switching on the unit, always make sure that the batteries are in optimal condition.

User Manual

4 Installation Warnings



WARNING!



In order to guarantee the unit's safe functionality, follow the indications included with in these instructions when installing and connecting the unit.



WARNING! Always use PPE



(Personal Protective Equipment) during product handling and installation.



WARNING! Any changes made to the product without the knowledge of the manufacturer will be the sole responsibility of those carrying out said changes. Changes made without the permission of Indel Webasto Marine Srl will void all warranties and may void the declaration of conformity to applicable directives.



WARNING! Check for any visible damage on the refrigerator's mechanical and electrical components prior to use.



WARNING! Do not damage refrigerant circuit pipes. Coolant sprays can damage eyesight.



WARNING! In the event of damage to the unit itself, notify the supplier immediately before performing the connections.



WARNING! If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Service Centre or a qualified technician.



WARNING! Install the refrigerator in a dry place that's sheltered against water spray. The unit's electrical components must NOT be exposed to rainfall and/or sprays of water.



WARNING! Install the refrigerator away from gas or LPG cylinders.



WARNING! The product must be installed in an area accessible for any maintenance. The housing space of live parts and of the condensing unit/compressor must only be opened voluntarily and not directly accessible.



WARNING! The compressor/condensation unit installation area must be made with a material resistant to the needle-flame test required by standard EN 603335---1 or else be more than 5 cm from electrical and/or electronic components.



WARNING! If there is a battery charger, it must be connected to the battery and never directly to the refrigerator.



WARNING! The appliance must be protected against indirect contact in accordance with the "Heavy Current Regulations".



WARNING! In case of power connection from AC mains, to avoid the risk of serious personal injury, ensure that it is equipped with cut-off devices (switches) which permit total disconnection of the unit current and protective devices which automatically intervene in the event of malfunction.



WARNING! Never touch any damaged or non-insulated electrical cables while the electrical power supply is enabled. This observation is particularly true when the unit is connected to 115Volt or 230Volt mains voltage.

4.1 Installation

Isotherm refrigerators have been designed and constructed exclusively for recessed installation and installation that is in compliance with standard dimensions. The refrigerator must always be in a horizontal position, with the compressor's rubber feet at the bottom. The compressor is capable of functioning at angles of up to 30°. The compressor can become damaged with any higher inclinations.

Also remote operation compressors must be installed with its rubber feet downward.

Elegance models can be fixed to the lodgings by means of the Easy Fix system. This system involves four special pre-drilled points inside a trunk, for easy and effective installation that is not visible from the outside (Fig. 8).

With Easy Fix, you can install units with the door flush to the furniture without using a special mounting flange. For this installation, you must leave 10 mm of space between the refrigerator and the furniture unit at least for the entire thickness of the door, thus ensuring its free movement (Fig. 6).


Always secure the refrigerator in such a way so that it will not tip/slide forward when the drawer is opened or in the case of sudden vehicle movement. The unit should be anchored by at least 2 fastening points, in accordance with the provisions of the EN 60335-2-24 standard.

4.2 Ventilation

It is extremely important for the compressor/condensing unit located behind the refrigerator to be well ventilated so that the fresh air can enter at the bottom and pass behind the refrigerator, with the hot air being allowed to escape from the top or sides (Fig. 1). The illustrations (Fig. 2-3) show an example of how the refrigerator housing should be set.

4.3 Door Panelling

To change door panelling on Free Line Elegance models, delicately remove the 4 lateral panel locking strips, remove the small handle frame and then it will be possible to remove the panel. Insert the new panel and delicately reinstall the lateral strips and the handle frame (Fig. 7).

This procedure is illustrated on our “Indel Webasto Marine” channel. 

4.4 Door Reversibility

The opening direction of Isotherm Free Line Elegance refrigerator doors can be reversed to meet installation requirements.

To reverse the opening direction of the door, remove the screws securing the top and the fastening pins, remove the door, reverse the fastening hinges as illustrated (Fig. 5) and re-insert the door and re-tighten all parts.

User Manual

4.5 Electrical Connections

- In order connect the unit to the vehicle's electrical system, proceed as follows:
- Before turning on the appliance, check to make sure that the voltage of the electrical system and/or battery complies with that which is indicated on the unit's data plate.
- Connect the refrigerator directly to the battery or to the relative main switch and make sure that the system is equipped with an electric device that's capable of protecting the circuit against possible overcurrents.

If the power supply voltage is different from 12/24Vdc, install a ΔI 0.03A differential circuit breaker. Avoid connecting the unit via the vehicle's control panel as this could result in voltage drops.

- Insert a fuse upstream from the refrigerator (see the table below). Connect the red wire to the electrical system's positive terminal, and connect the black wire the negative terminal. Use a pressed lug terminal that's suitable for the cable's size.
- A separate switch that simultaneously disconnects the power cables must be installed upstream from the refrigerator. Check to make sure that the installed switch supports the corresponding load indicated in the table below.

Model	12Vdc	24Vdc
Free Line 115 Elegance	15A	7.5A



WARNING! If there is a battery charger, it must be connected to the battery and never directly to the refrigerator.

All wiring diagrams can be found at the end of the manual.

4.6 Size of the electrical cables

Always use cables of a suitable cross-section. The minimum cross-sections are listed in the table below:

Cross-section in mm ²	AWG section	Max 12 V cable length m/ft	Max 24V cable length m/ft
2.5	13	2.5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Technical data (standard configurations)

Operating voltage: 12 or 24 VDC

Average consumption measured with internal temperature +5°C and outside temperature 25°C. Average consumption is influenced considerably by the way the refrigerator is used and the type of ventilation.

Refrigerant: R134a (the system's capacity is indicated on the refrigerator's data plate).

The refrigerators meet the requirements of the EMC directive and bear the CE marking.

Model	Max. instantaneous consumption 12/24Vdc (Amperes)	Max. instantaneous consumption 12/24Vdc (Watt)	Average consumption at 25°C (Watt/24h)
Free line 115 Elegance (Static)	6.0/3.0	72	363
Free line 115 Elegance (Ventilated)	6.0/3.0	72	257

User Manual

6 Troubleshooting

All work on electrical parts or electrical connections and the refrigerant circuit must be carried out by qualified and authorised personnel.

Warning: Disconnect electrical power before performing any operations on electrical parts or on electrical connections.

Defect	Possible cause	Intervention
The refrigerator does not cool, the compressor will not start.	No electrical power. Battery in poor conditions. Faulty thermostat. Defective electronic control unit.	Check to make sure that the electronic control unit is receiving sufficient power and voltage; check the fuse. Verify that the internal lighting is working and that the compressor is receiving power. Check the cables, lugs and connectors. Verify that the battery is charging properly. Check the thermostat: Bridge T - C with a separate cable. If the compressor will not start, its electronics are probably defective. Replace. If the compressor starts up with the bridge, the thermostat is defective. Replace the thermostat.
The compressor only performs brief attempts at starting up.	There is insufficient voltage or else a drop in voltage during the attempt to start. The protection device is activated. The Batteries are drained.	Check the cables and connections; remove any traces of oxidation or corrosion. Charge the batteries, start the motor or connect the battery charger.
The compressor functions but doesn't cool.	Loss of refrigerant through the evaporator or the tubing. Tubing clogged.	Carry out a leak check and repair any leaks, drain and refill the proper amount of R134a refrigerant. (This operation must be carried out by a qualified technician.)
The compressor runs for a long time but doesn't cool properly (reduced efficiency).	Insufficient ventilation, the condensation unit is overheating. The fan is not working properly. There is too much frost on the evaporator. The door does not close properly and lets in warm, moist air. The condenser is blocked by dust.	Increase the ventilation. Replace the fan. Defrost the unit. Correct the position of the door and check the gasket. Clean the condensing unit.


The fuse blows.	The wrong fuse is being used. Defective electronic control unit.	Check the fuse: see table in section 4.4. Replace the electronic control unit.
The compressor is operating intermittently.	Battery low or electrical cables in poor conditions.	Check wiring conditions, examining for loose connections, rust or verdigris. If wiring needs to be replaced, see the manual for correct sizing. If wiring is in good conditions, check battery function and replace if in poor condition.
The compressor never stops (correct fridge performance)	Incorrect thermostat connection on the electronic control unit. Thermostat broken. Condensation is not working properly, evaporator cools but not enough to cause the thermostat to stop the compressor.	Rotate the thermostat to off position. If the refrigerator continues to function, then there is continuity on the control unit. Correct the problem on thermostat connections (make sure the bridge is present on C and P and not on C and T on the electronic control unit). Rotate the thermostat to off position. If the compressor switches off but it is impossible to regulate temperature, replace the thermostat or recharge the cooling system.
The compressor never stops (poor fridge performance)	Environment very hot + insufficient ventilation or little gas in the refrigerant circuit.	Check ventilation. The compressor must be installed in a well-ventilated location. If possible, remove the refrigerator from the installation hole. If the refrigerator operates better, improve ventilation, consulting the manual for correct installation. If ventilation is instead optimal, check for the presence of gas in the system, contacting a specialised technician.
The freezer compartment is cold but the refrigerator is not	Insufficient ventilation, little gas in the refrigerant circuit, electrical power not continuous.	Check ventilation. The compressor must be installed in a well-ventilated location. If possible, remove the refrigerator from the installation hole. If the refrigerator operates better, improve ventilation, consulting the manual for correct installation. Check electrical connection and battery conditions. If ventilation is instead optimal, check for the presence of gas in the system, contacting a specialised technician.

Excess ice on the evaporator.	Moisture infiltrations in the refrigerator.	Check the conditions of the gasket on all four sides of the door. The gasket must close perfectly on the unit. If the formation of ice is thicker on one side, most likely there is moisture infiltration in the refrigerator is coming from that side. Use a moderate heat source to model the gasket into position. If the gasket cannot be modelled, replace the entire door.
The refrigerator cools too much.	The thermostat sensor is too covered or incorrectly positioned	The end of the sensor must be in contact with the evaporator. Set the sensor in the correct position. If the refrigerator continues to cool too much, replace the thermostat.
The compressor is noisier than normal.	The compressor is not properly secured on its support or it is touching the wall.	Check that compressor screws are properly tightened and that nothing is in contact with it. The compressor vibrates and, if something is in contact with it, vibrations increase.
The fan/s is/are noisier than normal.	The fan structure is bent or the fan is broken.	Remove the clamps/screws used to secure the fan. Replace if the fan continues to make noise. Make sure that all of the fan is intact. Replace if one or more fins is missing.
The internal light does not switch on.	Polarity reversed or broken bulb.	Check bulb polarity. Replace light bulb if polarity is correct.
Door/Drawer not closing properly.	Incorrect position of hinges or deformed gasket.	Re-position hinges so that the door closes correctly. Use a moderate heat source to remodel the gasket. Replace door if problem persists. In the case of drawer refrigerators, use the adjustable guides to align the door.

For more complicated defects requiring specialised assistance, please contact Indel Webasto Marine S.r.l. Italia or your nearest Isotherm retailer.

7 Display Diagnostics

The display is equipped with a self-diagnostic system. Errors will be shown on the display as follows if any malfunctions occur:




- 5 quick flashes in sequence (1.5 sec) to signal that the refrigerator is in error conditions
 - # slow flashes (see table below) to signal the type of error
- The error signal sequence will repeat until the system is reset.

All 5 LED lights will flash during error reporting.

Error	Error Identification	Solution
1	Battery protection (voltage is outside the maximum and minimum voltages)	Check voltage on the control unit. Check power cable conditions. Replace with new cables if necessary. Check battery conditions.
2	Fan short-circuited (the fan absorbs more than 1A from the electronic control unit)	Replace the fan.
3	Motor starting error [the rotor is blocked or pressure inside the refrigerant circuit is too high (> 5 bar)] Defective electronic control unit	Replace the electronic control unit or replace the compressor.
4	Minimum motor speed error (if the refrigeration system has been overloaded, the motor cannot maintain a speed of 1850 RPM).	Remove excess gas.
5	Thermal protection of the electronic control unit	Check compressor/condensing unit ventilation.
6	Defective sensor (the sensor is defective or disconnected).	Reconnect the sensor and verify operation or replace the sensor.
7	Communication error with display	Check connections, replace the compressor control unit and/or the display.

User Manual

8 Dimensions



Model	Width (mm) [W]	Height (mm) [H]	Depth (mm) [D]	Door Thickness (mm) [S]	Cut-Out Protruding door (mm) W:H	Cut-Out Furniture Flush Door (Flush) (mm) W:H
Free Line Elegance (Static)	525	795*	515	50	527:797	527**:802
Free Line Elegance (Ventilated)	525	795*	490	50	527:797	527**:802

*Calculated height including foot and door hinge not including the TOP measuring 5mm.

**Please refer to chapter 4.1 (Fig.6) to obtain the necessary space for free opening of the door.

FOR AC/DC VERSIONS, KEEP IN MIND THAT, DUE TO LACK OF SPACE, DEPTHS EXCEEDING 50 mm WILL HAVE TO BE EVALUATED ON A CASE BY CASE BASIS.

AS PER REGULATIONS AND FOR PROPER OPERATION, THE WALLS OUTSIDE OF THE REGRIGERATOR SHOULD BE SET AT THE FOLLOWING DISTANCES FROM THE INTERNAL WALLS OF THE UNIT: 20mm ON WALLS WHERE THE COMPRESSOR IS NOT PRESENT AND 50MM ON THE WALLS WHERE THE COMPRESSOR IS PRESENT. IF THESE RULES CANNOT COMPLIED WITH, THE MINIMUM DISTANCE MEASUREMENTS MUST BE 5mm AND THE MATERIALS WITH WHICH THE WALLS ARE MADE MUST BE EXPLOSION PROOF.

9 Warranty

The Indel Webasto Marine warranty complies with EU Directive 1999/44/EC.

Validity period

The warranty for Isotherm marine refrigerators and freezers is valid for 2 years with regard to the cost of labour for repair or replacement, but only if carried out by IWM network, and therefore authorised, service centres.

The validity period starts from:

- a) The date of sale indicated on the product invoice or sales receipt
- b) The date of the invoice or registration document of the first sale of the boat/vehicle in which it is installed, if installed by the manufacturer of the vehicle
- c) In the absence of one of the above documents, the week of production indicated in the S/N (serial number)

Replacement of a product or component does not change the validity period.

The warranty covers:

- Replacement or repair of the product or of one or more components acknowledged to be faulty due to manufacturing defects.
- Breakage or malfunction of components under warranty validity despite proven proper installation and proper use.
- Labour and transport according to the operating methods described below.
- Costs for shipping the replacement product (not including charges for customs clearance).

The warranty does not cover defects, damage or malfunctions caused by:

- Negligence, neglect or improper use
- Incorrect installation or incautious handling
- Insufficient ventilation
- Incorrect electrical connection
- Undersized wiring
- Improper maintenance or maintenance performed by unauthorised personnel
- Failure to follow the instructions contained in this manual
- Transport damage
- Charges for customs clearance
- Items subject to wear, fuses etc.
- Professional use
- Damage caused by weathering

User Manual

Essential information for determining whether the case is covered by the warranty:

- Product code (indicated on the product label)
- S/N (serial number) (indicated on the product label)
- Invoice or sales receipt (or possibly registration document, see above in Validity period section)
- Detailed description of the defect (Attach photos if possible)
- Description of installation with particular attention to ventilation and wiring (Attach photos if possible)

(If it is determined that the case is not covered under warranty, the customer must pay all expenses for repairs, replacements, labour, travel of persons and transport. IWM is not required to bear any expense.)

Operating procedures to be applied once it is ascertained that the case is covered by warranty:

Refrigerators installed on boats:

Warranty repairs must be performed exclusively by service centres (CAT) that are part of the Indel Webasto Marine network. IWM does not cover costs for service performed by others. Find the service centre nearest to you at www.indelwebasto-marine.com

For products installed on boats, an IWM authorised CAT technician will come to the boat if it is located at a distance of maximum 100km from the CAT. IWM shall cover the cost of this transfer. If the boat is over 100km away, the customer can choose whether to pay the cost of the technician's transfer (in this case paying the technician directly), or to move the boat closer.

IWM does not reimburse any expense for spare parts purchased elsewhere, not of the IWM network.

Refrigerators installed on Recreational vehicles (RV):

Warranty repairs must be performed exclusively by service centres that are part of the Webasto network.

The vehicle must be brought to the service centre.

Find the service centre nearest to you at www.webasto.com

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Anleitung.....	60
1.2 Umwelt.....	61
1.3 Sicherheitsvorschriften	62
2. Bedienungsanleitung	65
2.1 Temperatureinstellung.....	65
2.2 Gebrauchsempfehlungen	68
2.3 Abtauen.....	69
3. Wartung	69
3.1 Niederspannungsschutz	70
4 Hinweise zur Installation.....	71
4.1 Installation	73
4.2 Belüftung.....	74
4.3 Türverkleidung.....	74
4.4 Wechseln des Türanschlags.....	74
4.5 Stromanschlüsse.....	75
4.6 Abmessungen der Stromkabel	76
5 Technische Daten (Standardkonfiguration).....	76
6 Trouble Shooting	77
7 Fehlerdiagnose am Display	80
8 Abmessungen	81
9 Gewährleistung	82
Schaltpläne	240

1. Anleitung

Die Anleitung enthält Warnhinweise zu vorhandenen Gefahren für den Anwender sowie zu besonderen Verhaltensweisen, die zu beachten sind; diese Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:



ACHTUNG!



Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie diese Anleitung gelesen haben.

<p>Lesen der Anleitungen Dieses Symbol fordert, vor Inbetriebnahme des Geräts die Anleitungen zu lesen</p>	
<p>Trennen der Stromversorgung Dieses Symbol fordert, das Gerät bei Defekten sofort von der Hauptstromleitung abzutrennen</p>	
<p>Tragen von Handschuhen Dieses Symbol fordert, dass jeder Monteur geeignete Schutzhandschuhe tragen muss</p>	
<p>Tragen von Sicherheitsschuhen Dieses Symbol fordert, dass jeder Monteur geeignete Sicherheitsschuhe gegen Unfälle tragen muss</p>	
<p>Allgemeine Gefahr Dieses Symbol fordert vom Monteur besondere Aufmerksamkeit</p>	
<p>Stromschlaggefahr Dieses Symbol weist darauf hin, dass mit der beschriebenen Arbeit die Gefahr eines Stromschlags verbunden ist</p>	
<p>Gefahr durch blendendes Licht Dieses Symbol weist darauf hin, bei starken Lichtern umsichtig vorzugehen, da die Sehkraft gefährdet werden könnte.</p>	

Bedienungsanleitung



ACHTUNG! Die Anleitung muss für künftiges Nachschlagen aufbewahrt werden. Deshalb:

- Bewahren Sie die Anleitung an einem zugänglichen Ort auf, der vor Feuchtigkeit, Wärme und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Das Handbuch so benutzen, dass es als Ganzes oder in Teilen nicht beschädigt werden kann.
- Teile dieses Handbuchs dürfen niemals entfernt, herausgerissen oder geändert werden.


Trotz der Sorgfalt und Vollständigkeit, unter denen dieses Handbuch erstellt wurde, kann Indel Webasto Marine Srl. nicht garantieren, dass die hier angegebenen Informationen alle denkbaren Ereignisse im Zusammenhang mit der Installation des Produkts abdecken. Bei Bedenken wenden Sie sich umgehend direkt an unsere Techniker. Bei Verkauf oder Überlassung des Geräts an eine andere Person müssen die vorliegende Anleitung und ihre Anhänge unversehrt dem neuen Anwender übergeben werden.

1.2 Umwelt

Dieses Gerät stimmt mit der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) überein.

Die korrekte Entsorgung des Geräts ist eine wesentliche Voraussetzung zur Vermeidung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Auswirkungen.



Das Symbol  auf dem Produkt, der Verpackung oder auf den beiliegenden Unterlagen weist darauf hin, dass das Gerät nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss an eine zugelassene Abfallsammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gebracht werden. Die Entsorgung des Geräts muss stets unter Beachtung der örtlichen Umweltschutz- und Abfallvorschriften erfolgen.


Nähere Angaben über Entsorgung, Recycling und Wiederverwendung des Produkts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, bei der lokalen Entsorgungsgesellschaft oder beim Händler/Vertreiber, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Die Verpackung besteht aus recycelbarem Material. Sie trägt das



Recyclingsymbol und muss zu einer Sammelstelle gebracht werden.



Das Symbol  weist darauf hin, dass das Produkt mit allen Vorschriften der Europäischen Union übereinstimmt, die seine Verwendung vorsehen.



ACHTUNG! Dieses Gerät enthält in einem hermetisch verschlossenen System fluoriertes Treibhausgas R134a, das für den Betrieb des Geräts benötigt wird.



ACHTUNG! Den Kühlkreis niemals öffnen, außer für das normale Anschließen/Trennen der Schnellanschlüsse (sofern vorhanden). Das Kältemittel R134a, mit dem das Gerät gefüllt ist, ist unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Das Kältemittel R134a niemals in der Umwelt gelangen lassen.

Bei Schäden am Kühlkreis wenden Sie sich an qualifiziertes Personal, das für den Umgang mit fluorierten Gasen zertifiziert ist.

1.3 Sicherheitsvorschriften



ACHTUNG! Die Firma Indel Webasto Marine Srl haftet nicht für Betriebsstörungen sowie Personen- oder Sachschäden infolge einer Verwendung des Geräts oder von Materialien mit Eigenschaften, die von den Vorgaben in dieser Anleitung abweichen.

Aus einem falsche Gebrauch oder einem Gebrauch des Produktes, der in Widerspruch mit den Angaben dieses Handbuchs steht, sind keine Beschwerden dem Hersteller und/oder Händler gegenüber statthaft.



ACHTUNG! Der Kühlschrank ist lediglich zur Konservierung/Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet. Lebensmittel müssen in ihrer Originalverpackung oder geeigneten Behältnissen aufbewahrt werden. Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr verzehren, es drohen Vergiftungen.

Bedienungsanleitung



ACHTUNG! Falls Arzneien im Kühlschrank aufbewahrt werden sollen, ist zu prüfen, dass das Gerät eine Kühlleistung erbringen kann, die die Anforderungen dieser Arzneimittel erfüllt.



ACHTUNG! Die Tiefkühlfunktion des Produktes dient lediglich dazu, bereits vollständig gefrorene Lebensmittel im Gefrierzustand zu halten.

Der Kühlschrank friert nicht oder nur teilweise gefrorene Lebensmittel nicht ein. Falls nicht oder nur teilweise gefrorene Lebensmittel im Gefrierfach aufbewahrt werden müssen, ist dies als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch anzusehen und kann zu einem ungewollten Auftauen der Lebensmittel führen, die die Sicherheit einschränken, Krankheiten und bei Einnahme Unfälle verursachen können.

Die Konservierung von nicht oder nur teilweise gefrorenen Lebensmitteln im Gefrierfach kann auch die Qualität anderer darin aufbewahrter gefrorener Lebensmittel beeinträchtigen.

Wird der Gefrierschrank Temperaturen ausgesetzt, die über dem Bereich seiner Klimaklasse liegen, bei Stromausfall und/oder häufigem Öffnen des Gefrierfachs kann die Leistung des Kühlschranks und die Qualität des Gefrierfachinhalts beeinträchtigt werden.

Der Benutzer muss stets die Qualität der Lebensmittel prüfen, bevor er sie zu sich nimmt.



ACHTUNG! Bei längerem Nichtgebrauch oder beim Abtauen die Lampe,



sofern vorhanden, entfernen oder alle Versorgungsanschlüsse trennen. Die Kühlschranktür leicht geöffnet lassen, um den Innenraum zu belüften und die Bildung von Schimmelpilzen zu verhindern.



ACHTUNG! Wärme- und Funkenquellen aus dem Geräteumfeld entfernen, den Stromstecker abziehen und im Falle eines Kältemittelsaustritts für eine gute Belüftung sorgen des Raumes sorgen.



ACHTUNG!



Bei Störungen muss das Gerät sofort von der Hauptversorgungsquelle getrennt werden. Eventuell beschädigte oder nicht isolierte Stromkabel nicht anfassen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Dies gilt vornehmlich, wenn das Gerät an Netzspannungen von 115V oder 230V angeschlossen ist.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es ausgewechselt werden. Wenden Sie sich hierzu an Fachpersonal oder an den nächstliegenden Kundendienst.



ACHTUNG! Im Gerät oder in der Nähe seiner elektrischen Teile dürfen nicht aufbewahrt werden: Spray-Dosen mit entflammenden Stoffen, explosionsfähige Materialien, Elektrogeräte, lebende Tiere.

Spraydosen mit entflammenden Stoffen können diese Gase verlieren, die sich bei Kontakt mit den elektrischen Teilen entzünden und Explosionen verursachen können.

Hochprozentige Getränke gut verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren.

Feuer- und Funkenbildung im Geräteinneren unbedingt vermeiden.

Im Kühlschrank dürfen keine elektrischen Geräte eingeschaltet werden.



ACHTUNG! Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen sowie von Personen ohne Erfahrung oder notwendigen Kenntnissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder wenn sie in den sicheren Gebrauch des Geräts und den damit verbundenen Gefahren eingewiesen wurden.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die vom Benutzer vorzunehmende Reinigung und Instandhaltung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.



ACHTUNG! Keine Stecker oder Schalter mit nassen Händen anfassen.

Bedienungsanleitung

2. Bedienungsanleitung

Die Klimaklasse ist auf dem Datenschild im Inneren des Geräts angegeben.

SN oder **erweiterte gemäßigte Klimaklasse** (Umgebungstemperatur 10°C bis 32°C);

N oder **gemäßigte Klimaklasse** (Umgebungstemperatur 16°C bis 32°C);


ST oder **subtropische Klimaklasse** (Umgebungstemperatur 16°C bis 38°C);

T oder **tropische Klimaklasse** (Umgebungstemperatur 16°C bis 43°C).

2.1 Temperatureinstellung

Dieses Produkt verfügt über ein digitales Bedienfeld mit folgenden Funktionen:


- Einschalten: Taste Nr. 1 mindestens 1 Sekunde lang drücken.
- Ausschalten (Standby): Taste Nr. 1 mindestens 1 Sekunde lang drücken.
- Anzeige der Temperatureinstellung / Auswahl der Temperaturstufe / Auswahl des ECO-Modus: Durch Betätigung von Taste Nr. 2
- Die LED Nr. 3 dienen der Innenbeleuchtung des Kühlschranks, der Anzeige der eingestellten Temperaturstufe, der Anzeige der ausgewählten Temperaturstufe, der Anzeige des ECO-Modus und der Anzeige etwaiger Fehlermeldungen.








Hauptversorgung: Das System ist für folgende Versorgungsspannungen geeignet: 12Vdc System: 9,6 und 17,0Vdc, 24Vdc System: 21,3 und 31,5Vdc.

Innenbeleuchtung: bei eingeschaltetem Kühlschrank wird die Innenbeleuchtung durch Einschalten der 5 LED mit hoher Leuchtkraft am internen Display gewährleistet, ein elektronischer Sensor (Reed) erfasst das Öffnen und Schließen der Tür und aktiviert das Ein- und Ausschalten der LED.

Anzeige und Auswahl der Temperatur: zur Anzeige der eingestellten Temperaturstufe muss der Kühlschrank eingeschaltet sein.

Bei Drücken der Taste  verlässt das System den Beleuchtungsmodus und schaltet auf Anzeigenmodus der eingestellten Temperaturstufe. Man kann eine Temperatur zwischen 1°C [34°] und 9°C [48°F], aufgeteilt in vier Stufen, auswählen.

Zur Auswahl einer anderen Stufe drücken Sie wiederholt die Taste,  um folgende Temperaturstufen auszuwählen:

 <p>STUFE 1 Zeigt die höchste Temperaturstufe an</p>	 <p>STUFE 2 Zeigt die mittel-hohe Innentemperaturstufe an</p>
 <p>STUFE 3 Zeigt die mittel-niedrige Innentemperaturstufe an</p>	 <p>STUFE 4 Zeigt die kälteste Innentemperaturstufe an</p>

Zum Speichern der gewünschten Temperaturstufe nach der Auswahl 3 Sekunden warten, das System verlässt die Temperatureinstellung und schaltet auf Innenbeleuchtungsmodus.


Bedienungsanleitung

ECO-Funktion:




Die ECO-Funktion kann ausgewählt werden, um während des Batterieladevorgangs bei laufendem Motor oder aktivem Batterieladegerät Kühlenergie zu speichern; die Funktion wird bei einer Spannung über 13,5Vdc oder 25,5Vdc aktiviert, für einen Zeitraum über 60 Sekunden kann die durchschnittliche Innentemperatur bis auf 1°C absinken.

Die in den Speisen und Getränken gespeicherte Kühlenergie wird abgegeben, sobald die Spannung unter 12,5Vdc oder 24,5Vdc abfällt.

Die ECO-Funktion wird durch Gedrückthalten der Taste  für mehr als 3 Sekunden aktiviert; bei aktivierter ECO-Funktion läuft der Kompressor auf höchster Drehzahl, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Energie in Speisen und Getränken zu speichern. Bei aktivierter ECO-Funktion ist die Auswahlfunktion der internen Temperaturstufe deaktiviert.

Die ECO-Funktion wird aufgehoben, wenn die Versorgungsspannung an der Steuerung länger als 60 Sekunden auf unter 12,5Vdc oder 24,5 Vdc abfällt, normalerweise wenn der Motor bzw. das Batterieladegerät ausgehen; die Innentemperatur pendelt sich auf der zuletzt eingestellten Temperaturstufe ein, der Kompressor läuft auf Mindestdrehzahl.

Zur Deaktivierung der ECO-Funktion Taste  drücken; wird der Kühlschrank bei aktivier ECO-Funktion ausgeschaltet oder seine Versorgung unterbrochen, wird die ECO-Funktion gespeichert.

2.2 Gebrauchsempfehlungen

- Den Kühlschrank nach Möglichkeit bereits 6 Stunden vor dem Verstauen von Kühlprodukten einschalten.
- Ein häufiges Öffnen des Kühlschranks sorgt für einen höheren Stromverbrauch.
- Durch eine geeignete Belüftung von Verdichter und Verflüssiger wird der Stromverbrauch erheblich gesenkt.
- Das Belüftungssystem des Kühlschranks niemals verstopfen.
- Die Elektroanlage muss sich in gutem Zustand befinden. Regelmäßig die Batterien und ihren Ladestand überprüfen. Stets eine Starterbatterie verwenden, die getrennt vom Motor ist.
- Den Kühlschrank innen stets trocken und sauber halten. Kondenswasser aus dem Auffangbehälter unter dem Gefrierfach des Kühlschranks entfernen, falls vorhanden.
- Um die Oberfläche der Tür immer schön und funktional zu behalten, ist dafür zu sorgen, dass sie immer sauber und trocken ist.
- Das Gerät ist mit einer automatischen Blockierung zu seinem Schutz bei niedriger Batteriespannung ausgerüstet. Bei einer Blockierung des Verdichters strikt die Anweisungen der vorliegenden Anleitung befolgen und/oder an das Fachpersonal bzw. die Kundendienstzentren der Firma Indel Webasto Marine Srl wenden.
- Der Verdichter kann bis zu einer Neigung von 30° arbeiten, bei größeren Neigungen kann es zu einer dauerhaften Beschädigung des Verdichters kommen.

Bedienungsanleitung

2.3 Abtauen

Da der Verflüssiger auf Temperaturen unter dem Gefrierpunkt läuft, kommt es an ihm zur Bildung von Eis und Reif.

Die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die Häufigkeit, mit der die Tür geöffnet wird, können die Eisbildung ganz erheblich beeinflussen.

Den Kühlschrank abtauen, wenn die Eisschicht auf dem Verflüssiger eine 3-4 mm oder dickere Schicht gebildet hat.

Den Kühlschrank ausschalten.

Den Kühlschrank dann abtauen, wenn Sie die Waren möglichst lange auch außerhalb kühl aufbewahren können. Zum Entfernen von Eis und Reif vom Verflüssiger niemals spitze Gegenstände verwenden, es kann zu Schäden mit Kältemittelverlust kommen.

Den abgetauten Kühlschrank erst nach einer sorgfältigen Reinigung und Trocknung wieder einschalten. Auffangbehälter unter dem Gefrierfach des Kühlschranks herausnehmen, leeren und trocknen. Ggf. während des Abtauvorgangs unten im Kühlschrank ein Handtuch ausbreiten, um das Auffangen des Wassers zu erleichtern.

3. Wartung

Die Kühlschränke Isotherm Cruise & Cruise Elegance sind mit einer dichten, wartungsfreien Kühlanlage ausgestattet, für die kein Kältemittel nachgefüllt werden muss.

Der Verdichter wurde speziell für mobile Anwendungen konzipiert, um Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Im Winter muss der Kühlschrank im Inneren des Fahrzeugs aufbewahrt werden, wobei der Verdichter bei Temperaturen um 0°C und darunter nicht läuft. Die saisonale Wartung ist lediglich auf die Reinigung von Verflüssiger und Geräterückseite beschränkt. Insbesondere müssen durch das Gebläse angehäuften Staubablagerungen entfernt werden. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste oder einen Staubsauger. Den Kühlschrank innen stets sauber halten. Mit Neutralreiniger und lauwarmem Wasser innen reinigen, Kondenswasserrückstände/Feuchtigkeit gewissenhaft trocknen.

Um die Oberfläche der Tür immer schön und funktional zu behalten, muss sie stets trocken und sauber erhalten werden.

Wird der Kühlschrank längere Zeit ausgeschaltet, abwarten, bis er vollständig abgetaut ist. Das ganze Kondenswasser entfernen und den Kondenswasserauffang

leeren, um etwaige Schäden an den elektrischen/mechanischen Bauteilen sowie der Bildung von Schimmel vorzubeugen. Natürliche Abtauzeiten schwanken zwischen wenigen Minuten und mehreren Stunden. Bei ausgeschaltetem Kühlschrank und im Winter die Tür stets offen lassen, um eine entsprechende Belüftung zu ermöglichen, **und alle Versorgungsanschlüssen trennen.**

Das Modell Free Line Elegance verfügt über ein entsprechendes System zum Blockieren der Tür, mit dem die Tür in die Belüftungsposition in der Oberplatte gebracht wird.

Um die Tür in die Belüftungsposition zu bringen, schieben Sie die Türverriegelung nach rechts in die Belüftungsposition (--> TO VENT), siehe Abb. 4.

3.1 Niederspannungsschutz

Um ein übermäßiges Entladen der Batterien zu verhindern, wird der Verdichter bei unzureichender Spannung ab- und erst wieder eingeschaltet, wenn die Anlagenspannung durch den Ladevorgang der Batterie wieder ansteigt.

Systemspannung	Abschaltspannung	Mindest-Betriebsspannung
12V	9,6 (10,4) V	10,9 (11,7) V
24V	21,3 (22,8) V	22,7 (24,2) V

Wird in der Elektronik die Brücke zwischen C und P entfernt, gelten die in Klammern angegebenen Werte.



HINWEISE: Vor dem Einschalten des Geräts stets sicherstellen, dass sie die Batterien in einwandfreiem Zustand befinden.

Bedienungsanleitung

4 Hinweise zur Installation



ACHTUNG!



Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen bei Installation und Anschluss des Geräts alle Angaben und Anleitungen dieses Handbuchs beachtet werden.



ACHTUNG! Bei der Bewegung und Installation des Produkts immer die PSA



(Persönliche Schutzausrüstung) benutzen.



ACHTUNG! Jede Änderung, die ohne Wissen des Herstellers am Produkt vorgenommen wird, unterliegt der alleinigen Verantwortung des Ausführenden. Änderungen, die ohne die Zustimmung durch die Firma Indel Webasto Marine Srl durchgeführt werden, führen zum Verfall jeglicher Gewährleistung. Zudem wird die Konformitätserklärung bezüglich der anwendbaren Richtlinien ungültig.



ACHTUNG! Vor dem Gebrauch des Geräts sicherstellen, dass an den mechanischen und elektrischen Komponenten keine sichtbaren Schäden vorhanden sind.



ACHTUNG! Die Kältemittelleitungen nicht beschädigen, da Spritzer des Kältemittels das Sehvermögen schädigen können.



ACHTUNG! Bei Geräteschäden muss die Herstellerfirma vor dem Anschluss umgehend informiert werden.



ACHTUNG! Ein beschädigtes Versorgungskabel muss vom Hersteller, den Kundendienstzentren oder qualifizierten Fachpersonal ausgewechselt werden.



ACHTUNG! Installieren Sie den Kühlschrank an einem trockenen, vor

Spritzwasser geschützten Ort. Elektrobauteile dürfen KEINEM Regen und/oder Wasserspritzer ausgesetzt werden.



ACHTUNG! Den Kühlschrank von Gasflaschen oder LPG-Anlagen entfernt installieren.



ACHTUNG! Das Produkt muss an einem Ort aufgestellt werden, der für eventuelle Wartungsarbeiten zugänglich ist. Das Fach, in dem die spannungsführenden Teile und die Gruppe Verflüssiger/Verdichter untergebracht werden, darf nur mit Absicht zu öffnen und nicht direkt zugänglich sein.



ACHTUNG! Der Installationsbereich des Verdichters/Verflüssigers muss aus einem Material sein, das die von der EN 603335-1 vorgesehene Prüfung mit der Nadelflamme besteht oder sich über 5 cm von elektrischen bzw. elektronischen Teilen entfernt befindet.



ACHTUNG! Bei vorhandenem Akku-Ladegerät darauf achten, dass dies am Akku und niemals direkt am Kühlschrank angeschlossen ist.



ACHTUNG! Das Gerät muss einen Schutz gegen indirekte Berührungen nach den „Heavy Current Regulations“ aufweisen.



ACHTUNG! Bei einem Stromanschluss an das Wechselstromnetz ist zur Vermeidung von schweren Personenschäden sicherzustellen, dass diese geerdet und mit Trennvorrichtungen (Schaltern), die eine totale Unterbrechung des Strom vom Gerät ermöglichen, sowie mit Schutzschaltern versehen ist, die bei einem Schaden automatisch ausgelöst werden.



ACHTUNG! Eventuell beschädigte oder nicht isolierte Stromkabel nicht anfassen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Dies gilt vornehmlich, wenn das Gerät an Netzspannungen von 115Volt oder 230Volt angeschlossen ist.

Bedienungsanleitung

4.1 Installation

Isotherm Kühlschränke sind ausschließlich für die Einbaumontage in Übereinstimmung mit den Standardabmessungen bestimmt. Den Kühlschrank muss stets waagrecht und mit den Gummi-Stützfüßen des Verdichters nach unten gerichtet aufgestellt werden. Der Verdichter kann bis Neigungen von 30° betrieben werden. Bei höheren Neigungen kann der Verdichter beschädigt werden.

Auch ein fernbedienter Verdichter muss mit seinen Gummi-Stützfüßen nach unten gerichtet installiert werden.

Die Modelle Elegance können mithilfe des Systems Easy Fix am Installationsstandort befestigt werden. Für eine einfache, effektive und von außen unsichtbare Installation verfügt dieses System über vier vorgebohrte Punkte im Inneren des Schanks (Abb. 8).

Mit Easy Fix können Sie das Gerät ohne Verwendung eines speziellen Befestigungsflansches so installieren, dass die Tür bündig mit dem Möbel abschließt. Für diese Installation lassen Sie 10 mm Platz zwischen dem Kühlschrank und dem Möbel, wenigstens entlang der ganzen Stärke der Tür, damit sich diese frei bewegen kann (Abb. 6).

Der Kühlschrank muss immer so gesichert werden, dass er beim Herausziehen des Fachs oder bei starkem Seegang und ruckartigen Bewegung des Fahrzeugs nicht nach vorne kippt oder rutscht. Das Gerät muss nach EN 60335-2-24 an mind. 2 Befestigungspunkten verankert werden.

4.2 Belüftung

Es ist sehr wichtig, dass der hinter dem Kühlschrank sitzende Verdichter/Verflüssiger gut belüftet ist, so dass frische Luft von unten zuströmen und hinter dem Kühlschrank vorbeiströmen kann, und dass warme Luft oben und seitlich austritt (Abb. 1). Die Abbildungen (Abb. 2-3) zeigen ein Beispiel, wie der Einbau des Kühlschranks vorbereitet werden muss.

4.3 Türverkleidung

Zum Austauschen der Türverkleidung an den Modellen Free Line Elegance ziehen Sie vorsichtig die 4 seitlichen Leisten heraus, die die Verkleidung sichern, dann die Einfassung des Griffs und schließlich die Verkleidung. Setzen Sie die neue Verkleidung ein und bringen Sie vorsichtig wieder die seitlichen Leisten und die Griffeneinfassung an (Abb. 7).

Die Vorgehensweise wird in unserem  Kanal "Indel Webasto Marine" gezeigt.

4.4 Wechseln des Türanschlags

Die Öffnungsrichtung der Türen der Kühlschränke Isotherm Free Line Elegance ist umkehrbar und kann so an die Installationsanforderungen angepasst werden.

Zum Umkehren der Öffnungsrichtung der Tür entfernen Sie die Schrauben, die die Oberplatte sichern, und die Befestigungsbolzen, ziehen Sie die Tür heraus, setzen Sie die Befestigungsscharniere wie gezeigt (Abb. 5) um, setzen Sie die Tür wieder ein und schrauben Sie sie fest.

Bedienungsanleitung

4.5 Stromanschlüsse

- Für den Anschluss an die Stromanlage des Fahrzeugs folgendermaßen vorgehen:
- Vor der Inbetriebnahme des Geräts sicherstellen, dass die Betriebsspannung bzw. die Batteriespannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Den Kühlschrank direkt an die Batterie oder den entsprechenden Hauptschalter anschließen und sicherstellen, dass die Anlage mit einem geeigneten Überlastschutz ausgestattet ist.

Stimmt die Versorgungsspannung nicht mit der 12/24Vdc Spannung überein, muss ein automatischer Differentialschalter ΔI 0,03A installiert werden. Anschluss an den Schaltkasten des Fahrzeugs vermeiden, da es dadurch zu Spannungsunterbrechungen kommen könnte.

- Vor dem Kühlschrank eine Sicherung einbauen (siehe Tabelle unten). Das rote Kabel an den Pluspol, das schwarze Kabel an den Minuspol der Anlage anschließen. Einen den Abmessungen des Kabels geeigneten Kabelschuh verwenden.
- Vor dem Kühlschrank einen getrennten Schalter anbringen, der gleichzeitig für die Trennung der Versorgungskabel sorgt und der für die in nachstehender Tabelle aufgeführten Lasten geeignet ist:

Modell	12Vdc	24 VDC
Free Line 115 Elegance	15A	7,5A



ACHTUNG! Bei vorhandenem Akku-Ladegerät darauf achten, dass dies am Akku und niemals direkt am Kühlschrank angeschlossen ist.

Alle elektrischen Schaltpläne können am Ende des Handbuchs eingesehen werden.

4.6 Abmessungen der Stromkabel

Stets auf einen korrekten Querschnitt der Kabel achten, nachstehend eine Aufstellung der Mindestquerschnitte:

Querschnitt mm ²	Querschnitt AWG	Max. Kabellänge 12V m/ft	Max. Kabellänge 24V m/ft
2.5	13	2.5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Technische Daten (Standardkonfiguration)

Betriebsspannung: 12 oder 24 VDC

Durchschnittlicher gemessener Verbrauch bei +5°C Innentemperatur und 25°C Außentemperatur. Der durchschnittliche Verbrauch wird von der Nutzungsweise und dem Gebläsetyp maßgeblich beeinflusst.

Kältemittel: R134a (die Leistung der Anlage ist auf dem Typenschild des Kühlschranks vermerkt).

Die Kühlschränke entsprechen den Vorgaben der EMV-Richtlinie und tragen das CE-Zeichen.

Modell	Max. Ist-Verbrauch 12/24Vdc (Ampère)	Max. Ist-Verbrauch 12/24Vdc (Watt)	Durchschnitt. Verbrauch bei 25°C (Watt/24h)
Free Line 115 Elegance (statische Belüftung)	6,0/3,0	72	363
Free Line 115 Elegance (Luftumwälzung)	6,0/3,0	72	257

Bedienungsanleitung

6 Trouble Shooting

Alle Arbeiten an elektrischen Teilen oder an den elektrischen Anschlüssen und am Kühlkreis müssen von ausgebildetem und autorisiertem Personal vorgenommen werden.

Achtung: Die Stromversorgung unterbrechen, bevor Arbeiten an elektrischen Teilen oder an den Stromanschlüssen vorgenommen werden.

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Der Kühlschrank kühlt nicht, der Verdichter startet nicht.	Keine Stromversorgung. Batterie in schlechtem Zustand. Defekter Thermostat. Defekte Steuerelektronik.	Überprüfen, ob die Steuerelektronik mit ausreichend Strom und Spannung versorgt wird, Sicherung kontrollieren. Überprüfen, ob die Innenbeleuchtung funktioniert und der Verdichter mit Strom versorgt wird. Kabel, Kabelschuhe und Verbinder kontrollieren. Überprüfen, ob das Batterieladegerät korrekt lädt. Thermostat überprüfen: Anschluss an T - C mit einem getrennten Kabel herstellen. Startet der Verdichter nicht, liegt es wahrscheinlich an einer Störung der Elektronik. Auswechseln Startet der Verdichter mit der Überbrückung, ist der Thermostat defekt. Thermostat auswechseln.
Der Verdichter macht nur kurze Anlaufversuche.	Nicht ausreichende Spannung oder Spannungsabfall während des Anlaufversuchs löst die Schutzvorrichtung aus. Batterien leer.	Kabel und Anschlüsse überprüfen; etwaige Oxidations- und Korrosionsspuren entfernen. Batterien aufladen, Motor einschalten und Batterieladegerät anschließen.
Der Verdichter läuft, kühlt aber nicht.	Kältemittelverlust von Verflüssiger oder Leitung. Leitung verstopft.	Dichtungsprüfung ausführen und etwaige Leckagen abdichten, die korrekte Menge Kältemittel R134a absaugen und auffüllen. (Diese Maßnahme muss von Fachpersonal ausgeführt werden)
Der Verdichter läuft lang, kühlt aber nicht ausreichend (reduzierte Leistung).	Nicht ausreichende Belüftung, Überhitzung des Verflüssigers. Gebläse funktioniert nicht. Zu dicke Eisschicht auf dem Verflüssiger. Tür schließt nicht richtig und lässt warme Luft einströmen. Verflüssiger von Staub verstopft	Gebläseleistung stärken. Gebläse auswechseln. Abtauen. Sitz der Tür und Dichtung überprüfen Verflüssiger reinigen.
Sicherung wird ausgelöst.	Falsche Sicherung. Defekte Steuerelektronik.	Die Sicherungen überprüfen: siehe Tabelle in Abschnitt 4.4. Steuerelektronik auswechseln.

<p>Der Verdichter läuft mit Unterbrechungen.</p>	<p>Batterie leer oder Elektrokabel in schlechtem Zustand.</p>	<p>Den Verkabelungszustand auf der Suche nach langsamen Anschlüssen, Rost oder Grünspan überprüfen. Falls Kabel ausgewechselt werden müssen, ist für die richtige Bemessung im Handbuch nachzusehen. Wenn sich die Verkabelung in gutem Zustand befindet, die Betriebstauglichkeit der Batterie überprüfen und sie auswechseln, wenn sie sich in schlechtem Zustand befindet.</p>
<p>Der Verdichter hält nie an (korrekte Leistung des Kühlschranks)</p>	<p>Falscher Anschluss des Temperaturreglers an der elektronischen Steuereinheit. Temperaturregler defekt. Die Verflüssigung funktioniert nicht planmäßig. Der Verdampfer kühlt sich ab, aber nicht weit genug, damit der Temperaturregler den Verdichter anhält.</p>	<p>Den Temperaturregler auf Ausschaltung drehen. Wenn der Kühlschrank weiter läuft, liegt an der Steuereinheit ein Stromdurchgang vor. Das Problem an den Anschlüssen des Temperaturreglers korrigieren (an der elektronischen Steuereinheit prüfen, ob die Überbrückung an C und P vorhanden ist und nicht an C und T). Den Temperaturregler auf Ausschaltung drehen. Wenn der Verdichter sich ausschaltet, aber die Temperatur nicht eingestellt werden kann, den Temperaturregler auswechseln oder das Kühlsystem neu laden.</p>
<p>Der Verdichter hält nie an (mangelhafte Leistung des Kühlschranks)</p>	<p>Sehr warme Umgebung + unzureichende Belüftung oder wenig Gas im Kühlkreis.</p>	<p>Die Belüftung überprüfen. Der Verdichter muss an einem Ort montiert sein, an dem eine gute Belüftung herrscht. Sofern möglich, den Kühlschrank aus dem Installationsfach entfernen. Wenn der Kühlschrank besser funktioniert, die Belüftung verbessern, indem im nach der korrekte Installation nachgesehen wird. Wenn die Belüftung optimal ist, durch einen spezialisierten Techniker prüfen lassen, ob sich Gas im System befindet.</p>
<p>Das Gefrierfach ist kalt, aber der Kühlfach nicht</p>	<p>Unzureichende Belüftung, wenig Gas im Kühlkreis, Stromversorgung mit Unterbrechungen.</p>	<p>Die Belüftung überprüfen. Der Verdichter muss an einem Ort montiert sein, an dem eine gute Belüftung herrscht. Sofern möglich, den Kühlschrank aus dem Installationsfach entfernen. Wenn der Kühlschrank besser funktioniert, die Belüftung verbessern, indem im nach der korrekte Installation nachgesehen wird. Den Zustand der Elektroanschlüsse und der Batterie überprüfen. Wenn die Belüftung optimal ist, durch einen spezialisierten Techniker prüfen lassen, ob sich Gas im System befindet.</p>


Bedienungsanleitung

Übermäßige Eisbildung am Verdampfer.	Eintritt von Feuchtigkeit in den Kühlschrank.	Den Zustand der Dichtungen an allen vier Seiten der Tür überprüfen. Die Dichtung muss perfekt am Möbelstück abdichten. Wenn die Eisbildung an einer Seite dicker ist, erfolgt wahrscheinlich der Eintritt von Feuchtigkeit von dieser Seite aus. Eine mäßige Wärmequelle benutzen, um die Dichtung in ihre Stellung zu formen. Wenn die Dichtung nicht geformt werden kann, ist die gesamte Tür auszuwechseln.
Der Kühlschrank kühlt zu stark.	Der Temperaturregler ist zu sehr abgedeckt oder schlecht angebracht.	Das Endteil der Sonde muss in Berührung mit dem Verdampfer stehen. Die Sonde in die richtige Stellung bringen. Wenn der Kühlschrank weiterhin zu stark kühlt, den Temperaturregler auswechseln.
Der Verdichter ist lauter als gewöhnlich.	Der Verdichter ist nicht gut an seiner Halterung befestigt oder berührt die Mauer/die Wand.	Überprüfen, dass die Schrauben des Verdichters gut angezogen sind und dass sie nirgends Kontakt haben. Der Verdichter vibriert und wenn etwas er Kontakt zu einem Gegenstand hat, erhöhen sich die Vibrationen.
Das Gebläse ist lauter als gewöhnlich.	Die Gebläsestruktur ist gebogen oder das Gebläse ist defekt.	Die Schellen/Schrauben, die zur Befestigung des Gebläses benutzt werden, sind zu entfernen. Wenn das Gebläse weiterhin Geräusche von sich gibt, ist es auszuwechseln. Überprüfen, dass alle Teile des Gebläses vollständig sind. wenn eine oder mehrere Schaufeln fehlen, das Gebläse auswechseln.
Das Licht schaltet sich nicht ein.	Umgekehrte Polarität oder Birne defekt.	Die Polarität der Birne überprüfen. Wenn die Polarität richtig ist, die Birne auswechseln.
Die Tür/ das Fach schließt nicht richtig.	Die Scharniere sind falsch angebracht oder die Dichtung hat sich verformt.	Die Scharniere so anbringen, dass die Tür richtig schließt. Eine mäßige Wärmequelle benutzen, um die Dichtung wieder zu formen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, die Tür auswechseln! Bei Kühlschränken mit Fächern, die regulierbaren Schienen benutzen, um die Tür auszurichten.

Bei komplexeren Störungen, die Fachassistenz erfordern, wenden Sie sich an Indel Webasto Marine oder an Ihren örtlichen Isotherm Händler.

7 Fehlerdiagnose am Display

Das Display verfügt über ein Diagnosesystem, bei dem der Fehler bei etwaigen Betriebsstörungen am Display angezeigt wird:




- 5 Mal schnelles Blinken in Folge (1,5 Sek.) weist auf den Fehlerstatus des Displays hin
 - langsames Blinken (siehe nachstehende Tabelle) je nach Fehlertyp
- Die Fehleranzeige wird so lange wiederholt, bis das System wiederhergestellt wird.

Bei der Fehleranzeige blinken alle 5 LED-Leuchten gleichzeitig.

Fehler	Fehlererkennung	Behebung
1	Batterieschutz (die Spannung liegt außerhalb der Mindest- und Höchstspannungswerte)	Spannung an der Steuereinheit überprüfen Den Zustand der Stromkabel überprüfen Sie nötigenfalls mit neuen Kabeln austauschen. Den Zustand der Batterie überprüfen.
2	Kurzschluss des Lüfters (das Gebläse nimmt über 1 A von der elektronischen Steuereinheit auf).	Lüfter auswechseln
3	Fehler beim Anlaufen des Motors (der Rotor ist blockiert oder der Druck im Kühlsystem ist zu hoch [> 5 bar]) Defekte Steuerelektronik	Steuerelektronik oder Kompressor austauschen
4	Fehler Mindestdrehzahl des Motors (wenn das Kühlsystem zu sehr belastet ist, kann der Motor die Drehzahl von ungefähr 1850 U/min nicht aufrechterhalten).	Übermäßiges Gas entfernen
5	Schutzschalter der elektronischen Steuereinheit.	Belüftung des Kompressord/Verflüssigers überprüfen
6	Sonde defekt (die Sonde ist defekt oder nicht angeschlossen)	Sonde anschließen und Betrieb überprüfen oder austauschen
7	Kommunikationsfehler mit dem Display	Anschlüsse überprüfen, Steuereinheit des Kompressors und/oder das Display austauschen

Bedienungsanleitung

8 Abmessungen



Modell	Breite (mm) [W]	Höhe (mm) [H]	Tiefe (mm) [D]	Türdicke (mm) [S]	Cut-Out vorstehende Tür (mm) W:H	Cut-Out bündig abschließende Tür (mm) W:H
Free Line Elegance (statische Belüftung)	525	795*	515	50	527:797	527**:802
Free Line Elegance (Luftumwälzung)	525	795*	490	50	527:797	527**:802

*Berechnete Höhe zwischen Stützfuß und Türscharnier, die 5 mm hohe Oberplatte ausgenommen.

**Siehe Kapitel 4.1 (Abb.6) für den zum ungehinderten Öffnen der Tür erforderlichen Platzbedarf.

BEI WECHSELSTROM/GLEICHSTROM-MODELLEN EINE TIEFE VON ÜBER 50 mm VORSEHEN; BEI PLATZPROBLEMEN MUSS DER EINZELFALL BETRACHTET WERDEN

FÜR EINEN KORREKTEN UND NORMGERECHTEN BETRIEB WIRD EMPFOHLEN, DASS DIE AUSSENWÄNDE DES KÜHLSCHRANKS FOLGENDE ABSTÄNDE ZU DEN INNENWÄNDEN DES MÖBELSTÜCKS EINGEHALTEN WERDEN: 20mm ZU DEN WÄNDEN, AN DENEN SICH KEIN KOMPRESSOR BEFINDET UND 50mm ZU DEN WÄNDEN; AN DENEN SICH DER KOMPRESSOR BEFINDET. KÖNNEN DIESE VORGABEN NICHT EINGEHALTEN WERDEN, MÜSSEN DIE MINDESTABSTÄNDE 5 mm BETRAGEN, DIE WÄNDE MÜSSEN AUS EXPLOSIONSFESTEM MATERIAL SEIN

9 Gewährleistung

Die Gewährleistung von Indel Webasto Marine entspricht der Richtlinie EU 1999/44/EG

Gewährleistungsfrist

Die Gewährleistung der marinen Kühl- Gefrierschränke Isotherm ist für 2 Jahre gültig, was die Arbeitskosten für Arbeiten zur Reparatur oder Auswechslung betrifft. Sie gilt jedoch nur, wenn diese von Kundendienstzentren des IWM, also zugelassenen Zentren, durchgeführt werden.

Die Gewährleistungsfrist beginnt ab:

- a) Dem Verkaufsdatum, das auf der Rechnung oder dem Kassenbon des Produktes angegeben ist.
- b) Dem Datum der Rechnung oder des Registrierdokuments bei Erstverkauf des Boots/ Fahrzeugs, in dem er montiert ist, sofern durch den Hersteller des Boots installiert.
- c) Wenn keines der genannten Unterlagen zur Verfügung steht, die Produktionswoche, die in der S/N (Seriennummer) angegeben ist.

Der Austausch eines Produkts oder eines Bauteils ändert nicht die Gültigkeitsdauer.

Die Gewährleistung deckt Folgendes ab:

- Auswechslung oder Reparatur des Produktes oder eines oder mehrerer Bauteile, auf Grund von anerkannten Werksfehlern.
- Schaden oder Störungen der Bauteile in der Gültigkeitsdauer der Gewährleistung trotz nachgewiesener korrekter Installation und Gebrauch.
- Arbeitskraft und Reisen durch die unten angeführten Betriebsweisen.
- Kosten für den Versand des auszuwechselnden Produkts (ausgenommen Zollgebühren)

Die Gewährleistung deckt keine Defekte oder Schäden durch Folgendes ab:

- Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit oder Falschanwendung
- Falsche Installation oder unvorsichtiges Bewegen
- Unzureichende Belüftung
- Falscher Stromanschluss
- Unterbemessene Verkabelung
- Falsche Wartung oder von nicht autorisiertem Personal durchgeführte Wartung
- Nichtbeachtung der in der vorliegenden Anleitung gegebenen Anweisungen
- Transportschäden
- Zollgebühren
- Verschleißteile, Schmelzsicherungen usw.
- Gewerbsmäßiger Gebrauch
- Schäden durch Witterungseinflüsse

Bedienungsanleitung

Unumgängliche Informationen zur Festlegung, ob eine Garantiedeckung vorliegt:

- Produktcode (am Typenschild des Produkts angegeben)
- Seriennummer S/N (am Typenschild des Produkts angegeben)
- Rechnung oder Kaufbeleg (oder eventuell Zulassungsunterlagen, siehe oben in Kapitel Gültigkeitsdauer)
- Genaue Beschreibung des Defekts. (Falls möglich Foto beifügen)
- Beschreibung der Installation besonders hinsichtlich der Belüftung und Verkabelung. (Falls möglich Foto beifügen)

(Wenn festgelegt wird, dass der Fall nicht durch die Gewährleistung gedeckt ist, muss der Kunde alle Kosten für eventuelle Reparaturen, Auswechselungen, Arbeitskraft, Reisen von Personen und Transporte bezahlen. IWM ist nicht verpflichtet, irgendwelche Kosten zu tragen.)

Anzuwendende Nutzungsarten, nachdem der Fall als in die Gewährleistung fallend anerkannt ist:

Auf einem Boot installierte Kühlschränke:

Garantieleistungen dürfen ausschließlich von technischen Kundendienstzentren (CAT) des Netzwerks von Indel Webasto Marine (IWM) vorgenommen werden. IWM übernimmt keine Kosten für Arbeiten, die von Dritten vorgenommen wurden. Ein Assistenzzentrum in Ihrer Nähe finden Sie auf www.indelwebastomarine.com

Für ein auf einem Boot installiertes Produkt begibt sich der von IWM zugelassene Techniker zum Boot, wenn dieses sich innerhalb einer Reichweite von 100 km vom CAT befindet. IWM kommt für die Reisekosten auf. Wenn das Boot sich über 100 km Entfernung befindet, kann der Kunde wählen, ob er die Reisekosten des Technikers (in diesem Fall direkt an ihn zu bezahlen) übernehmen, oder er das Boot heranfahren will.

IWM übernimmt keine Kosten für Ersatzteile, die nicht beim Netzwerk IWM erworben wurden.

In Freizeitfahrzeugen installierte Kühlschränke:

Garantieleistungen dürfen ausschließlich von technischen Kundendienstzentren des Netzwerks von Webasto vorgenommen werden.

Das Fahrzeug muss zum Kundendienstzentrum gebracht werden.

Ein Assistenzzentrum in Ihrer Nähe finden Sie auf www.webasto.com

Manuel d'utilisation

Sommaire

1. Manuel.....	86
1.2 Environnement	87
1.3 Règles de Sécurité.....	88
2. Consignes pour l'utilisation.....	91
2.1 Réglage de la température	91
2.2 Conseils pour l'utilisation.....	94
2.3 Dégivrage	95
3. Entretien	95
3.1 Protection pour la basse tension.....	96
4 Mises en garde pour l'installation	97
4.1 Installation	99
4.2 Ventilation	100
4.3 Revêtement de la Porte	100
4.4 Réversibilité de la Porte	100
4.5 Branchements Électriques.....	101
4.6 Dimensions des câbles électriques.....	102
5 Données techniques (configurations standard)	102
6 Recherche des pannes	103
7 Diagnostic écran	106
8 Dimensions.....	107
9 Garantie	108
Schémas électriques.....	240

1. Manuel








Le manuel contient des mises en garde pour signaler des dangers pour l'utilisateur ou des comportements particuliers à tenir ; ces mises en garde sont indiquées de la manière mentionnée ci-après :



ATTENTION !



Ne pas démarrer le produit avant d'avoir consulté ce manuel d'instructions.

<p>Obligation de lire les instructions La présence de ce symbole demande de lire les instructions avant de mettre en marche l'appareil</p>	
<p>Obligation de débranchement La présence de ce symbole demande le débranchement immédiat de l'appareil de l'alimentation principale en cas de pannes</p>	
<p>Obligation des gants La présence de ce symbole demande à chaque opérateur de porter les gants de protection prévus à cet effet</p>	
<p>Obligation des chaussures La présence de ce symbole demande à chaque opérateur de porter des chaussures en mesure de diminuer le risque d'accidents</p>	
<p>Danger général La présence de ce symbole demande une attention particulière de la part de l'opérateur</p>	
<p>Danger d'électrocution Le présence de ce symbole signale à l'opérateur que l'opération décrite pourrait présenter un risque d'électrocution</p>	
<p>Risque de lumière à haute intensité La présence de ce symbole signaler de prêter une attention particulière aux lumières à haute intensité, un risque pour la vue.</p>	

Manuel d'utilisation



ATTENTION ! Le manuel doit être conservé pour toute future consultation. Il est bon :

- Conserver le manuel dans un lieu accessible, protégé de l'humidité et de la chaleur et à l'abri des rayons solaires directs ;
- Utiliser le manuel de manière à ne pas endommager tout ou une partie du contenu ;
- Ne retirer, arracher ou modifier pour aucune raison que ce soit, des parties du présent manuel.


Malgré le soin et l'exhaustivité avec lesquels ce manuel a été rédigé, Indel Webasto Marine Srl ne peut garantir que les informations ici présentes couvrent tout éventuel événement associé à l'installation du produit, en cas de doute, contacter immédiatement nos techniciens. Dans le cas de vente ou de transfert de l'appareil à une autre personne, ce manuel et les annexes correspondantes doivent être remis, en bon état, au nouvel utilisateur.

1.2 Environnement

Ce produit est conforme à la directive 2002/96/CE sur les déchets d'appareils électriques et électroniques (RAEE).

L'élimination correcte du produit est fondamentale pour empêcher des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé.



Le symbole  sur le produit, emballage ou documentation technique s'y rapportant indique que le produit ne doit pas être éliminé parmi les déchets domestiques. Le produit doit être remis à un centre de collecte autorisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Éliminer toujours le produit conformément aux dispositifs locaux environnementaux sur l'élimination des déchets.

Pour plus d'informations sur l'élimination, recyclage et réutilisation du produit, s'adresser aux autorités locales, au service de collecte local des déchets ou au revendeur/distributeur chez lequel le produit a été acheté.

L'emballage est fabriqué dans un matériau recyclable. Il comporte le



symbole du recyclage et doit être remis à un centre de collecte.



Le CE symbole indique que le produit est conforme à toutes les dispositions de la communauté européenne qui prévoient son utilisation.



ATTENTION ! Cet appareil contient du gaz fluoré à effet de serre R134a à l'intérieur d'un système scellé hermétiquement dont le fonctionnement dépend de la présence de ce gaz.



ATTENTION ! Ne jamais ouvrir le circuit de refroidissement, sauf pour le branchement/débranchement normal des joints à raccord rapide (s'ils existent). Le réfrigérant R134a contenu dans l'appareil n'est pas inflammable dans les conditions normales. Ne jamais libérer le réfrigérant R134a dans l'environnement.

En cas d'endommagement du circuit frigorifique contacter le personnel qualifié certifié pour manipuler des gaz fluorés.

1.3 Règles de Sécurité



ATTENTION ! Indel Webasto Marine Srl décline toute responsabilité pour les dysfonctionnements ou endommagements aux personnes ou choses dues à l'utilisation différente de la machine ou de matériels possédant des caractéristiques différentes de celles qui sont indiquées dans le présent manuel .

L'utilisation impropre ou l'utilisation du produit contraire à ce qui est indiqué dans ce manuel ne peut donner lieu à des contestations vis-à-vis du producteur et/ou du fournisseur.



ATTENTION ! Le réfrigérateur est indiqué uniquement pour la conservation et /ou le maintien des aliments. Les produits alimentaires doivent être conservés dans l'emballage d'origine ou dans des conteneurs appropriés. Ne pas consommer de denrées alimentaires dont la date de conservation est périmée, car ils pourraient provoquer des intoxications.

Manuel d'utilisation



ATTENTION ! Si l'on conserve des médicaments à l'intérieur du réfrigérateur, contrôler que l'appareil dispose d'une capacité de refroidissement en mesure de satisfaire les conditions requises des médicaments respectifs.



ATTENTION ! Le but et la fonction du produit quand il est utilisé comme congélateur, consistent uniquement à maintenir congelés les produits alimentaires déjà complètement congelés.

Le réfrigérateur ne congèle pas les produits alimentaires qui ne sont pas congelés ou le sont en partie. Si un produit alimentaire non congelé ou congelé en partie est conservé dans le congélateur, ceci est considéré comme un usage impropre et peut provoquer une éventuelle décongélation non intentionnelle du produit alimentaire qui peut causer des problèmes de sécurité, maladies ou accidents en cas d'ingestion.

La conservation d'aliments non congelés ou congelés en partie peut même influencer la qualité d'autres produits alimentaires surgelés conservés dans le congélateur.

L'exposition à des températures supérieures à la plage de température de la classe climatique pour laquelle le congélateur est fabriqué, des coupures d'alimentation électrique et/ou de fréquentes ouvertures du congélateur, peuvent influencer l'efficacité du réfrigérateur et la qualité du contenu du congélateur.

L'utilisateur doit toujours contrôler la qualité des produits alimentaires avant de les ingérer.



ATTENTION ! Pour des périodes prolongées d'inactivité ou durant le



dégivrage, enlever l'ampoule, si elle existe ou débrancher toutes les alimentations. Laisser la porte du réfrigérateur légèrement ouverte pour aérer l'intérieur du produit et éviter la formation de moisissures.



ATTENTION ! Éliminer toutes les sources de chaleur et d'étincelles à proximité de l'appareil, extraire la fiche d'alimentation et bien aérer le local en cas de fuite du liquide réfrigérant.



ATTENTION !



Débrancher immédiatement l'appareil de l'alimentation principale en cas de pannes. Ne pas toucher les éventuels câbles électriques endommagés ou qui ne sont pas isolés, quand l'alimentation électrique est branchée. Ceci vaut notamment quand l'appareil est branché à la tension du réseau, 115V ou 230V.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé, contacter le personnel qualifié ou le Centre d'Assistance le plus proche.



ATTENTION ! Ne pas conserver dans l'appareil ou près de ses parties électriques : des bombes aérosol à base de substances inflammables, des matériaux explosifs, des appareils électriques, des animaux vivants.

Les bombes aérosol contenant des substances inflammables peuvent avoir des fuites de ces gaz qui, en contact avec les parties électriques, peuvent s'enflammer ou provoquer des explosions.

Conserver bien fermées et à la verticale les boissons à haute teneur en alcool.

Éviter les feux ou les étincelles dans l'appareil.

Éviter d'utiliser des appareils électriques dans le réfrigérateur.



ATTENTION ! L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans au minimum et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou dénuées de la connaissance nécessaire, pourvu que ce soit sous surveillance ou après avoir reçu les consignes relatives à l'usage en toute sécurité de l'appareil et à la compréhension des risques qui y sont inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien que l'utilisateur doit accomplir ne doivent pas être accomplis par des enfants sans surveillance.



ATTENTION ! Ne pas utiliser de fiches ou d'interrupteurs avec les mains ou les pieds mouillés.

Manuel d'utilisation

2. Consignes pour l'utilisation

La classe climatique est indiquée sur la plaque des données à l'intérieur de l'appareil.

SN ou **classe tempérée étendue** (température ambiante de 10°C à 32°C) ;

N ou **classe tempérée** (température ambiante de 16°C à 32°C) ;


ST ou **classe subtropicale** (température ambiante de 16°C à 38°C) ;

T ou **classe tropicale** (température ambiante de 16°C à 43°C).

2.1 Réglage de la température

Ce produit est doté d'un panneau numérique aux fonctions suivantes :


- Allumage : Appuyer sur le bouton n.1 pendant au moins 1 sec.
- Arrêt (Stand-By) : appuyer sur le bouton n.1 pendant au moins 1 sec.
- Affichage réglage température / Sélection niveau température / Sélection modalité ECO : au moyen du bouton n.2
- Les LEDS n.3 ont la fonction d'éclairer l'intérieur du réfrigérateur, d'indiquer le niveau de température programmé, d'indiquer le niveau de température sélectionnée, d'indiquer la sélection des modalités ECO, d'indiquer des erreurs éventuelles.








Alimentation principale : le système à 12Vdc accepte une alimentation comprise entre : 9,6 et 17,0Vdc, pour un système à 24Vdc : 21,3 et 31,5Vdc.

Éclairage interne : quand le réfrigérateur est allumé, l'éclairage interne est garanti par l'allumage à haute intensité lumineuse des 5 LEDS présentes sur l'écran interne, un capteur électronique (Reed) relève l'ouverture et la fermeture de la porte et active l'allumage et l'arrêt des LEDS.

Affichage et sélection de la température : pour afficher le niveau de température programmé, le frigo doit être allumé.

En appuyant une fois sur le bouton  le système sortira de la modalité éclairage et entrera en modalité d'indication du niveau de température programmé. Il est possible de sélectionner une température comprise entre 1°C [34°] et 9°C [48°F] divisée sur quatre niveaux.


Pour sélectionner un autre niveau, appuyer ensuite sur le bouton  pour sélectionner les niveaux de température à la suite, comme indiqué ci-dessous :

 <p>NIVEAU 1 indique le niveau de température plus chaude</p>	 <p>NIVEAU 2 indique le niveau de température interne moyenne haute</p>
 <p>NIVEAU 3 indique le niveau de température interne moyenne basse</p>	 <p>NIVEAU 4 indique le niveau de température interne plus froide</p>

Pour mémoriser le niveau de température désiré, après l'avoir sélectionné, attendre 3 secondes, le système sortira de la programmation de sélection de la température et entrera en modalité éclairage interne.


Manuel d'utilisation

Fonction ECO :




La fonction ECO peut être sélectionnée pour accumuler l'énergie réfrigérante durant la phase de recharge de la batterie avec moteur allumé ou chargeur de batterie activé, la fonction s'active avec une tension supérieure à 13,5Vdc ou 25,5Vdc pour un temps supérieur à 60 secondes la température interne moyenne pourra descendre jusqu'à 1°C.

Toute l'énergie réfrigérante accumulée dans les aliments et les boissons est relâchée quand la tension descend au-dessous de 12,5Vdc ou 24,5Vdc.

La fonction ECO est activée en maintenant la touche  pressée pendant plus de 3 secondes, quand la fonction ECO est activée, le compresseur effectuera un nombre maximal de tours pour accumuler le plus d'énergie possible dans les aliments et les boissons, le plus rapidement possible. Quand la fonction ECO est activée, la fonction de sélection du niveau de température interne est désactivée.

La fonction ECO est suspendue quand la tension d'alimentation sur la centrale descend au-dessous de 12,5Vdc ou 24,5 Vdc pour une période supérieure à 60 secondes, principalement quand le moteur est éteint ou que le chargeur de batterie est éteint/désactivé, la température interne s'alignera à nouveau avec le dernier niveau de température programmé, la vitesse de rotation du compresseur sera au minimum.

Pour désactiver la fonction ECO, appuyer sur la touche , si le réfrigérateur est éteint ou si l'alimentation est coupée, la fonction ECO, si elle est activée, restera mémorisée.

2.2 Conseils pour l'utilisation

- Si possible, allumer le réfrigérateur environ 6 heures avant d'y ranger les produits.
- L'ouverture fréquente du réfrigérateur comporte une plus haute consommation d'électricité.
- Une ventilation appropriée du compresseur et du condensateur réduit considérablement la consommation d'électricité.
- Ne jamais boucher le système de ventilateur du réfrigérateur.
- L'installation électrique doit se trouver dans d'excellentes condition, vérifier régulièrement les batteries et leur niveau de charge. Utiliser toujours une batterie de démarrage séparée du moteur.
- Maintenir toujours propre et sec l'intérieur du réfrigérateur. Enlever l'eau de condensation du bac d'égouttage sous le compartiment congélateur du réfrigérateur, s'il existe.
- Pour maintenir toujours belle et intacte la surface de la porte, s'assurer qu'elle soit toujours propre et sèche.
- L'appareil a été conçu avec un bloc de protection du produit dans les cas de tension de batterie basse. En cas de blocage du compresseur suivre les indications mentionnées dans ce manuel et/ou contacter les techniciens spécialisés ou les centres d'assistance Indel Webasto Marine Srl.
- Le compresseur peut fonctionner jusqu'à une inclinaison de 30°, tandis que les angles supérieurs peuvent provoquer un dommage permanent au compresseur.

Manuel d'utilisation

2.3 Dégivrage

Vu que l'évaporateur fonctionne à des températures inférieures au point de congélation, de la glace et du givre peuvent se former sur l'évaporateur.

L'humidité de l'air, la température et le nombre d'ouvertures de la porte influencent considérablement la formation de givre.

Dégivrer toujours le réfrigérateur quand la couche de givre sur l'évaporateur a une épaisseur de 3-4 mm ou supérieure.

Éteindre le réfrigérateur.

Effectuer le dégivrage quand les produits peuvent demeurer le plus possible au frais en dehors du réfrigérateur. Ne pas utiliser des objets pointus pour retirer la glace et la givre de l'évaporateur car il pourrait se détériorer en provoquant des fuites de réfrigérant.

Rallumer le réfrigérateur uniquement après l'avoir dégivré, nettoyé et séché soigneusement. Extraire, vider et sécher le bac d'égouttage sous l'évaporateur. Le cas échéant, durant le dégivrage, placer un essuie-main pour faciliter la collecte de l'eau.

3. Entretien

Les réfrigérateurs Isotherm Cruise & Cruise Elegance sont munis d'un système de refroidissement étanche qui ne demande pas d'entretien et de remise à niveau du réfrigérant.

Le compresseur est spécialement conçu pour des applications mobiles pour garantir un rendement et une durée excellents. En hiver, le réfrigérateur doit être stocké à l'intérieur du véhicule mais le compresseur ne fonctionne pas à des températures avoisinant les 0°C ou inférieures. L'entretien de saison se limite au nettoyage du condensateur derrière le réfrigérateur. En particulier, il est nécessaire de brosser/ aspirer toute la poussière accumulée par le ventilateur. Utiliser une brosse souple et un aspirateur. Il est important de nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avec de l'eau tiède et du savon en séchant n'importe quel résidu de condensation / eau.

Pour maintenir toujours belle et intacte la surface de la porte, s'assurer qu'elle soit toujours propre et sèche.

Au moment d'éteindre le réfrigérateur pendant des périodes prolongées il est nécessaire d'attendre le dégivrage complet et d'enlever la condensation qui s'est formée, tant dans l'appareil que dans le bac externe de collecte de la condensation,

pour éviter des dégâts à l'appareil, aux éléments électriques/mécaniques et/ou la formation de moisissures. le temps de dégivrage naturel peut varier de quelques minutes à plusieurs heures. Quand le réfrigérateur est éteint et en hiver, laisser la porte entrebâillée sur la position d'aération et **débrancher toutes les alimentations**.

Le réfrigérateur Free Line Elegance est doté d'un système de verrouillage de porte spécialement conçu et inséré dans le Top, pour mettre la porte en position d'aération.

Pour mettre la porte sur la position d'aération, agir sur le système de verrouillage de la porte en le poussant vers la droite sur la position de ventilation (--> TO VENT) comme indiqué en Fig. 4.

3.1 Protection pour la basse tension

Pour éviter que les batteries se déchargent excessivement, une protection éteint le compresseur dans le cas de tension insuffisante et le rallume uniquement quand la tension dans l'installation augmente à la suite de la recharge des batteries.

Tension de système	Tension d'arrêt	Tension Minimale de Fonctionnement
12V	9,6 (10,4) V	10,9 (11,7) V
24V	21,3 (22,8) V	22,7 (24,2) V

SI l'on retire le pontet dans l'électronique entre C et P, les valeurs indiquées entre parenthèses sont valables.



MISES EN GARDE : Avant d'allumer l'appareil vérifier toujours que les batteries soient en bon état.

Manuel d'utilisation

4 Mises en garde pour l'installation



ATTENTION !



Pour garantir un fonctionnement en toute sécurité, installer et brancher l'appareil en respectant des indications mentionnées sur les instructions d'utilisation.



ATTENTION ! Utiliser toujours les EPI



(Équipements de Protection Individuels) durant la manutention et l'installation du produit.



ATTENTION ! Toute modification réalisée sur le produit à l'insu du fabricant sera sous l'entière responsabilité de celui à l'origine de ces altérations. Les modifications exécutées sans l'autorisation d'Indel Webasto Marine Srl feront déchoir toute forme de garantie et invalideront la déclaration de conformité aux directives applicables.



ATTENTION ! Avant d'utiliser l'appareil s'assurer qu'il ne présente pas de dégâts visibles sur les composants mécaniques et électriques.



ATTENTION ! Ne pas endommager les tuyaux du circuit de refroidissement, les jets de liquide réfrigérant peuvent être nuisibles à la vue.



ATTENTION ! Dans le cas de dommages à l'appareil, informer immédiatement le fournisseur avant de procéder au branchement.



ATTENTION ! Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, les centres d'Assistance ou le personnel qualifié.



ATTENTION ! Installer le réfrigérateur dans un lieu sec et à l'abri des jets d'eau.

Les parties électriques NE doivent PAS être exposées à la pluie et/ou aux jets d'eau.



ATTENTION ! Installer le réfrigérateur loin des bonbonnes de gaz ou d'installation GPL.



ATTENTION ! Le produit doit être installé dans une zone accessible pour d'éventuels entretiens. L'espace pour le logement des pièces sous tension et du groupe condensateur/compresseur doit pouvoir être ouvrable seulement volontairement et inaccessible directement.



ATTENTION ! La zone d'installation de la partie compresseur/condensateur doit être obligatoirement réalisée avec un matériau résistant au test de la flamme d'aiguille prévu par la norme EN 603335---1 ou se trouver à plus de 5 cm des parties électriques et/ou électroniques.



ATTENTION ! En présence d'un chargeur de batterie, ce dernier doit être branché à la batterie et jamais directement au réfrigérateur.



ATTENTION ! L'appareil doit être protégé contre le contact indirect selon la norme "Heavy Current Regulations".



ATTENTION ! En cas de branchement à l'alimentation du réseau électrique en courant alterné, pour éviter de graves blessures personnelles, s'assurer qu'il soit muni de mise à la terre et de dispositifs de sectionnement (interrupteurs) qui permettent de couper entièrement le courant de l'appareil et aux dispositifs de protection d'intervenir automatiquement en cas de panne.



ATTENTION ! Ne pas toucher des câbles électriques éventuellement endommagés ou non isolés quand l'alimentation électrique est insérée. Cette observation est particulièrement valable quand l'appareil est raccordé à une tension de réseau 115 Volts ou 230 Volts.

Manuel d'utilisation

4.1 Installation

Les réfrigérateurs Isotherm sont conçus et réalisés pour une installation exclusivement encastrable et conformes aux dimensions standards. Le réfrigérateur doit toujours se trouver à l'horizontal, avec les pieds en caoutchouc du compresseur en bas. Le compresseur peut fonctionner jusqu'à une inclinaison de 30°. Si l'inclinaison est supérieure le compresseur peut se détériorer.

En cas de compresseur à distance, celui-ci doit aussi être installé avec ses pieds en caoutchouc vers le bas.

Les modèles Elegance peuvent être fixés dans le logement à l'aide du système Easy Fix. Ce système prévoit quatre points perforés prévus à cet effet, dans le coffre, pour une installation simple et efficace qui n'est pas visible de l'extérieur (Fig. 8).

Avec l'Easy Fix il est possible d'installer le produit avec la porte au ras du meuble sans utiliser une bride de fixation. Pour cette installation, laisser 10 mm d'espace entre le réfrigérateur et le meuble, pour le moins sur toute l'épaisseur de la porte, permettant le mouvement de cette dernière (Fig. 6).


Toujours bloquer le réfrigérateur de façon à ce qu'il ne se renverse pas/ne glisse pas quand on retire le tiroir et en cas de mer agitée et mouvements brusques du véhicule. Prévoir l'ancrage de l'appareil sur au moins 2 points de fixation conformément aux prescriptions de la norme EN 60335-2-24.

4.2 Ventilation

Il est très important que le compresseur/condensateur situé derrière le réfrigérateur soit bien ventilé de manière que l'air frais puisse entrer du bas et passer derrière le réfrigérateur et que l'air chaud puisse sortir du haut ou des côtés (Fig. 1). Les illustrations (Fig. 2-3) montrent un exemple de la façon dont le logement du réfrigérateur doit être prédisposé.

4.3 Revêtement de la Porte

Pour changer le panneau de la porte sur les modèles Free Line Elegance, extraire délicatement les 4 baguettes latérales qui bloquent le panneau, extraire le petit encadrement de la poignée et, à ce moment-ci le panneau peut être retiré. Introduire le nouveau panneau et raccrocher délicatement les baguettes latérales et l'encadrement de la poignée (Fig. 7).

La procédure est illustrée dans notre canal  "Indel Webasto Marine".

4.4 Réversibilité de la Porte

Le sens d'ouverture des portes des réfrigérateurs Isotherm Free Line Elegance sont réversibles pour satisfaire les exigences d'installation.

Pour inverser le sens d'ouverture de la porte enlever les vis qui fixent le Top et les pivots de fixation, extraire la porte, inverser les charnières de fixation de la manière illustrée sur la (Fig. 5) réinsérer la porte et revisser le tout.

Manuel d'utilisation

4.5 Branchements Électriques

- Pour le branchement à l'installation électrique du véhicule, respecter ce qui suit :
- Avant de mettre en marche l'appareil, contrôler si la tension de service et/ou celle de la batterie correspond aux données de la plaque.
- Brancher le réfrigérateur directement à la batterie ou à l'interrupteur principal correspondant et s'assurer que l'installation est dotée de dispositif électrique en mesure de protéger le circuit des surintensités.

Si la tension d'alimentation n'est pas de 12/24Vdc, installer un interrupteur automatique différentiel ΔI 0,03A. Éviter un branchement à l'aide du tableau électrique du véhicule car ceci pourrait provoquer des chutes de tension.

- Insérer en amont du réfrigérateur un fusible (voir le tableau ci-dessous). Brancher le câble rouge au pôle positif de l'installation électrique et le câble noir au pôle négatif. Utiliser un type de cosse pressé approprié à la dimension du câble.
- Le montage d'un interrupteur séparé en amont du réfrigérateur séparé en amont du réfrigérateur est obligatoire ; cet interrupteur déconnecte en même temps les câbles d'alimentation, contrôler qu'il supporte la charge indiquée sur le tableau ci-dessous.

Modèle	12Vdc	24Vdc
Free Line 115 Elegance	15A	7,5A



ATTENTION ! S'il existe un chargeur de batterie, ce dernier doit être raccordé à la batterie et jamais directement au réfrigérateur.

Tous les schémas électriques peuvent être consultés à la fin du manuel.

4.6 Dimensions des câbles électriques

Toujours utiliser des câbles d'une section appropriée, un tableau avec les sections minimales est indiqué ci-dessous :

Section mm ²	Section AWG	Longueur max du câble 12V m/ft	Longueur max du câble 24V m/ft
2,5	13	2,5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Données techniques (configurations standard)

Tension de service : 12 ou 24 VDC

Consommation moyenne mesurée avec une température interne de +5°C et une température externe de 25°C. La consommation moyenne est influencée considérablement par la façon d'utiliser le réfrigérateur et par le type de ventilation.

Réfrigérant : R134a (la capacité de l'installation est indiquée sur la plaque des données du réfrigérateur).

Les réfrigérateurs satisfont la directive EMC en vigueur et comportent la marque CE.

Modèle	Consommation instantanée Max. 12/24Vdc (Ampères)	Consommation instantanée Max. 12/24Vdc (Watt)	Consommation Moyenne à 25°C (Watt/24h)
Free line 115 Elegance (Statique)	6,0/3,0	72	363
Free line 115 Elegance (Ventilé)	6,0/3,0	72	257

Manuel d'utilisation

6 Recherche des pannes

Toutes les interventions sur les parties ou sur les branchements électriques et sur le circuit de refroidissement doivent être effectuées par un personnel qualifié et autorisé.

Attention : Débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention sur les parties ou sur les branchements électriques.

Défaut	Cause éventuelle	Intervention
Le réfrigérateur ne refroidit pas, le compresseur ne se met pas en marche.	Manque d'alimentation électrique. Batterie en mauvaises conditions. Thermostat défectueux. Centrale électronique défectueuse.	Contrôler que la centrale électronique reçoive une alimentation et une tension suffisantes, contrôler le fusible. Contrôler que l'éclairage interne fonctionne et que le compresseur reçoive l'alimentation. Contrôler les câbles, les cosses et les connecteurs. Contrôler que la batterie se recharge correctement. Contrôler le thermostat : Ponter T - C avec un câble séparé. Si le compresseur ne démarre pas, probablement l'électronique est défectueuse. La remplacer. Si le compresseur démarre avec le pontet, le thermostat est défectueux. Remplacer le thermostat.
Le compresseur accomplit seulement de brèves tentatives de démarrage.	Une tension insuffisante ou une chute de tension durant la tentative de démarrage, active la protection. Batteries déchargées.	Contrôler les câbles et les branchements ; retirer les éventuelles traces d'oxydation ou de corrosion. Charger les batterie, allumer le moteur ou brancher le chargeur de batterie.
Le compresseur fonctionne mais ne refroidit pas.	Fuites de réfrigérant de l'évaporateur ou de la tuyauterie. Tuyauterie bouchée.	Effectuer un essai des fuites et réparer des éventuelles fuites, aspirer et remettre à niveau la juste quantité de réfrigérant R134a. (Cette intervention doit être accomplie par un technicien.)
Le compresseur fonctionne pendant longtemps mais refroidit de manière insuffisante (efficacité réduite).	Ventilation insuffisante, surchauffe du condensateur. Le ventilateur ne fonctionne pas. Trop de givre sur l'évaporateur. La porte ne se ferme pas correctement, elle laisse entrer de l'air chaud et humide. Condensateur obstruée par la poussière	Augmenter la ventilation. Remplacer le ventilateur. Dégivrer. Corriger la position de la porte et en contrôler le joint. Nettoyer le condensateur.

Le fusible saute.	Fusible erroné. Centrale électronique défectueuse.	Contrôler le fusible : voir le tableau à la section 4.4. Remplacer la centrale électronique.
Le compresseur fonctionne par intermittence.	Batterie déchargée ou câbles électriques en mauvaises conditions.	Contrôler l'état du câblage, à la recherche de connexions lentes, de rouille ou de vert-de-gris. Si le câblage doit être remplacé consulter le manuel pour la juste dimension. Si le câblage est en bon état, vérifier le fonctionnement de la batterie et s'il est en mauvais état, la remplacer.
Le compresseur ne s'arrête jamais (la performance du réfrigérateur est correcte)	Branchement du thermostat erroné sur la centrale électronique. Thermostat cassé. La condensation ne fonctionne pas correctement, l'évaporateur se refroidit mais pas assez pour que le thermostat arrête le compresseur.	Tourner le thermostat sur la position éteinte, si le réfrigérateur continue à fonctionner, alors il y a de la continuité sur la centrale. Corriger le problème sur les branchements du thermostat (contrôler sur la centrale électronique s'il y a le pontet sur le C et P et non pas dans C et T). Tourner le thermostat sur la position éteinte, si le compresseur s'éteint, mais il est impossible de régler la température, remplacer le thermostat ou recharger le système de refroidissement.
Le compresseur ne s'arrête jamais (la performance du réfrigérateur est médiocre)	Local trop chaud + ventilation insuffisante ou peu de gaz dans le circuit frigorifique.	Contrôler la ventilation, le compresseur doit être installé dans un lieu où il existe une bonne ventilation. Si le réfrigérateur peut être déplacé du trou d'installation, si le réfrigérateur fonctionne mieux, améliorer la ventilation en consultant le manuel pour une juste installation. Si la ventilation est optimale, contrôler la présence de gaz dans le système, en contactant un technicien spécialisé.
Le congélateur est froid mais le réfrigérateur ne l'est pas	Ventilation insuffisante, peu de gaz dans le circuit frigorifique, alimentation électrique pas continue.	Contrôler la ventilation, le compresseur doit être installé dans un lieu bien ventilé. Si possible, retirer le réfrigérateur du trou d'installation, si le réfrigérateur fonctionne mieux, améliorer la ventilation en consultant le manuel pour une installation correcte. Contrôler les conditions des raccordements électriques et de la batterie. Si la ventilation est optimale, contrôler la présence de gaz dans le système, en contactant un technicien spécialisé.


Manuel d'utilisation

Excès de glace sur l'évaporateur.	Infiltrations d'humidité dans le réfrigérateur.	Contrôler les conditions du joint sur les quatre côtés de la porte, le joint doit se fermer parfaitement sur le meuble. Si la formation de glace est plus épaisse sur un côté, très probablement l'infiltration d'humidité dans le réfrigérateur dérive de ce côté. Utiliser une source modérée de chaleur pour modeler le joint sur sa position. Si le joint ne peut être modelé, remplacer toute la porte.
Le réfrigérateur refroidit trop.	La sonde du thermostat est trop couverte ou elle est mal positionnée	La partie terminale de la sonde doit être en contact avec l'évaporateur, positionner la sonde sur la juste position. Si le réfrigérateur continue à trop refroidir, remplacer le thermostat.
Le compresseur est beaucoup plus bruyant que d'ordinaire.	Le compresseur n'est pas bien fixé à son support ou bien touche le mur/la cloison.	Contrôler que les vis du compresseur soient bien serrées et et que rien ne soit en contact avec ce dernier. Le compresseur vibre et si quelque chose est en contact avec lui, les vibrations augmentent.
Ventilateur/s plus bruyant/s que d'ordinaire.	La structure du ventilateur est pliée ou le ventilateur est cassé.	Enlever les colliers/vis utilisés pour fixer le ventilateur. Si le ventilateur continue à faire du bruit, le remplacer. Vérifier que chaque partie du ventilateur est intacte, s'il manque une ou plusieurs ailettes, remplacer le ventilateur.
L'éclairage interne s'allume pas.	Polarité inversée ou ampoule cassée.	Contrôler la polarité de l'ampoule. Si la polarité est juste, remplacer l'ampoule.
La porte/le tiroir ne ferme pas correctement.	Position erronée des charnières ou joint déformé.	Repositionner les charnières de manière à ce que la porte ferme correctement. Utiliser une source modérée de chaleur pour modeler de nouveau le joint. Si le problème persiste remplacer la porte. Dans le cas de réfrigérateurs à tiroir, utiliser les glissières réglables pour aligner la porte.

En cas de défauts plus complexes qui demandent l'assistance spécialisée, s'adresser à Indel Webasto Marine ou au distributeur Isotherm local.

7 Diagnostic écran

L'écran est doté d'un système d'auto-diagnostic, en cas de dysfonctionnements, l'erreur sera ainsi affichée sur l'écran :



- 5 flash rapides à la suite (1,5 sec) pour signaler que le réfrigérateur est en condition d'erreur

- n° flash lents (voir tableau ci-dessous) pour signaler le type d'erreur


La séquence de signalisation d'erreur sera répétée jusqu'à ce que le système ne soit rétabli.

Les 5 lumières à LED clignoteront durant la signalisation des erreurs.

Erreur	Identification erreur	Solution
1	Protection batterie (le voltage est en dehors des voltages minimum et maximum)	Vérifier la tension sur la centrale Contrôler les conditions des câbles d'alimentation Le cas échéant les remplacer par de nouveaux câbles Contrôler la condition de la batterie
2	Ventilateur en court-circuit (le ventilateur absorbe plus de 1A de la centrale électronique)	Remplacer le ventilateur
3	Erreur départ moteur (le rotor est bloqué ou la pression dans le circuit de refroidissement est trop élevée (> 5 bar)) Centrale électronique défectueuse	Remplacer la centrale électronique ou remplacer le compresseur
4	Erreur vitesse minimum du moteur (si le système de refroidissement a été trop chargé le moteur n'arrive pas à maintenir la vitesse de 1850 RPM)	retirer le gaz en excès
5	Protection thermique de la centrale électronique	vérifier la ventilation du compresseur/condensateur
6	Sonde défectueuse (la sonde est défectueuse ou n'est pas connectée)	Reconnecter la sonde et vérifier le fonctionnement ou remplacer la sonde
7	Erreur communication avec écran	Vérifier les raccordements, remplacer la centrale du compresseur et/ou l'écran

Manuel d'utilisation

8 Dimensions



Modèle	Largeur (mm) [W]	Hauteur (mm) [H]	Profondeur (mm) [D]	Épaisseur porte (mm) [S]	Cut-Out porte en saillie (mm) W:H	Cut-Out porte au ras du meuble (Flush) (mm) W:H
Free Line Elegance (Statique)	525	795*	515	50	527:797	527**:802
Free Line Elegance (Ventilé)	525	795*	490	50	527:797	527**:802

*Hauteur calculée y compris le pied et la charnière de la porte en excluant le TOP qui mesure 5mm.

**Suivre les indications au chapitre 4.1 (Fig.6) pour réaliser l'espace nécessaire à l'ouverture libre de la porte.

POUR LES VERSIONS AC/DC CONSIDÉRER UNE PROFONDEUR PLUS IMPORTANTE DE 50mm, POUR LES PROBLÈMES D'ESPACE IL FAUDRA EVALUER AU CAS PAR CAS

EN RAISON DU REGLEMENT ET POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL EST CONSEILLE DE PLACER LES PAROIS EXTERNES DU REFRIGERATEUR AUX DISTANCES SUIVANTES RELATIVEMENT AUX PAROIS INTERNES DU MEUBLE : 20mm SUR LES PAROIS OU IL N'EXISTE PAS LE COMPRESSEUR ET 50mm SUR LES PAROIS OU LE COMPRESSEUR SE TROUVE. SI L'ON N'A PAS LA POSSIBILITE DE RESPECTER CES REGLES, LES MESURES MINIMUM DE DISTANCE DOIVENT ETRE DE 5mm ET LE MATERIAU DES PAROIS DOIT ETRE ANTIDÉFLAGRANT

9 Garantie

La garantie d'Indel Webasto Marine est conforme à la directive UE 1999/44/CE

Période de validité

La garantie des réfrigérateurs et des congélateurs marins Isotherm a une validité de 2 ans en ce qui concerne le coût de main-d'œuvre pour des interventions de réparation ou de remplacement mais uniquement si elles sont effectuées par les centres d'assistance du réseau IWM et donc, autorisés.

La période de validité démarre à partir de :

- a) La date de vente indiquée dans la facture ou sur le ticket de vente du produit
- b) La date de la facture ou du document d'immatriculation de la première vente du bateau/véhicule où il est installé, s'il est installé par le fabricant du véhicule.
- c) À défaut d'un des documents indiqués plus haut on fera référence à la semaine de production indiquée dans le S/N (numéro de série).

Le remplacement d'un produit ou d'un composant ne change pas la période de validité.

La garantie couvre :

- Remplacement ou réparation du produit ou d'un ou plusieurs composants reconnus défectueux pour des vices de fabrication.
- Cassure ou dysfonctions des composants durant la validité de la garantie malgré une bonne installation et une utilisation correcte.
- La main d'œuvre et des déplacements selon les modes opérationnels indiqués ci-dessous.
- Coûts pour l'expédition du produit de remplacement (à l'exception des frais de dédouanement)

La garantie ne couvre pas les défauts, les dommages ou les dysfonctions provoqués par :

- Négligence ou laissez-aller ou utilisation impropre
- Installation erronée ou manutention imprudente
- Ventilation insuffisante
- Branchement électrique erroné
- Câblage sous-dimensionné
- Entretien erroné ou effectué par un personnel non autorisé
- Non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le présent manuel d'Instructions
- Dommages dus au transport
- Frais pour le dédouanement
- Objets sujets à l'usure, fusibles, etc.
- Utilisation professionnelle

Manuel d'utilisation

- Dommages provoqués par des agents atmosphériques

Informations indispensables pour établir si le cas est couvert par la garantie :

- Code du produit (indiqué sur l'étiquette placée sur le produit)
- S/N (n° de série) (indiqué sur l'étiquette placée sur le produit)
- Facture ou ticket de caisse (ou bien éventuellement un document d'immatriculation, voir plus haut dans le chapitre Période de Validité)
- Description détaillée du défaut. (si possible joindre une photo)
- Description de l'installation avec une attention particulière à la ventilation et au câblage. (si possible joindre une photo)

(S'il est établi que le cas n'est pas couvert par la garantie, le client doit payer tous les frais de réparation, remplacement, main d'œuvre, déplacement de personnes et transport éventuels. IWM ne devra payer aucune dépense.)

Modalités opérationnelles à appliquer une fois s'être assuré que le cas de figure rentre dans les conditions de garantie :

Réfrigérateurs installés dans un bateau :

Les interventions sous garantie doivent être effectuées exclusivement par les centres d'assistance (CAT) du réseau d'Indel Webasto Marine. IWM ne couvre pas les frais d'interventions faites par d'autres. Trouvez le centre d'assistance le plus proche www.indelwebastomarine.com

Pour le produit installé sur un bateau, le technicien du CAT autorisé par IWM se rend sur le bateau si celui-ci se trouve à une distance maximale de 100km du CAT. IWM couvre les frais de ce déplacement. Si le bateau se trouve à plus de 100 km, le client peut choisir s'il doit payer les frais de déplacement du technicien (dans ce cas il paie directement le technicien), ou bien rapprocher le bateau.

IWM ne rembourse aucun frais pour les pièces de rechange achetées ailleurs, non pas dans le réseau IWM.

Réfrigérateurs installés dans des Véhicules Récréatifs (RV) :

Les interventions sous garantie doivent être effectuées exclusivement par des centres d'assistance du réseau Webasto.

Le véhicule doit être amené au centre d'assistance.

Trouvez le centre d'assistance le plus proche sur www.webasto.com

Sumario

1. Manual.....	112
1.2 Medioambiente	113
1.3 Normas de seguridad	114
2. Instrucciones de uso	117
2.1 Regulación de la temperatura	117
2.2 Consejos de uso	120
2.3 Desescarche.....	121
3. Mantenimiento.....	121
3.1 Protección frente a baja tensión	122
4 Advertencias de instalación	123
4.1 Instalación	125
4.2 Ventilación.....	126
4.3 Paneles de la Puerta.....	126
4.4 Reversibilidad de la Puerta	126
4.5 Conexiones Eléctricas.....	127
4.6 Dimensiones de los cables eléctricos.....	128
5 Datos técnicos (configuración estándar).....	128
6 Solución de Problemas	129
7 Pantalla de diagnóstico	132
8 Dimensiones.....	133
9 Garantía	134
Esquemas eléctricos	240

1. Manual








El manual contiene advertencias sobre los peligros para el usuario o sobre cómo comportarse; estas advertencias se indican según se explica a continuación:



¡ATENCIÓN!



No poner en marcha el aparato sin haber consultado antes este manual de instrucciones.

<p>Obligación de lectura de las instrucciones La presencia de este símbolo obliga a la lectura de las instrucciones antes de poner en marcha el aparato</p>	
<p>Obligación de desconexión La presencia de este símbolo obliga a la inmediata desconexión de la alimentación principal del aparato en caso de avería</p>	
<p>Obligación de guantes La presencia de este símbolo obliga a todos los operadores a utilizar guantes de protección</p>	
<p>Obligación de calzado La presencia de este símbolo obliga a todos los operadores a utilizar calzado que reduzca el riesgo de accidentes</p>	
<p>Peligro general La presencia de este símbolo obliga al operador a prestar una atención especial</p>	
<p>Peligro de electrocución La presencia de este símbolo avisa de que la operación descrita conlleva el riesgo de descarga eléctrica</p>	
<p>Peligro luz de alta intensidad La presencia de este símbolo indica que se ha de prestar una atención especial a las luces luminosas de alta intensidad, riesgo para la vista</p>	

Manual de uso



¡ATENCIÓN! El manual debe conservarse para cualquier consulta en el futuro. Es necesario:

- Conservar el manual en un lugar accesible protegido de la humedad y del calor y resguardado de los rayos directos del sol.
- Utilizar el manual de modo que su contenido no se dañe parcial o totalmente.
- No extraer, arrancar o modificar bajo ningún concepto partes del presente manual.


No obstante el nivel de atención puesta en la redacción del manual y la pretensión de abarcar todos los detalles y situaciones posibles, Indel Webasto Marine Srl no puede garantizar que la información que contiene contemple cualquier evento asociado a la instalación del equipo, en caso de dudas se aconseja contactar directamente con nuestros técnicos. En caso de venta o cesión del aparato a otra persona, el presente manual y sus anexos deben entregarse, íntegros, al nuevo usuario.

1.2 Medioambiente

Este producto cumple con la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La correcta eliminación del aparato es esencial para prevenir importantes consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.



El símbolo  que figura en el aparato, el embalaje o su correspondiente documentación indican que el aparato no debe ser eliminado junto con los residuos domésticos. El aparato debe ser entregado a un centro de recogida autorizado para el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos. Eliminar siempre el aparato cumpliendo con las disposiciones medioambientales locales sobre la eliminación de residuos.

Para mayor información sobre la eliminación, el reciclaje y la reutilización del aparato ponerse en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida local de residuos o con el comercio/distribuidor donde ha adquirido el producto.

El embalaje se fabrica con material reciclable. En este figura el

símbolo del reciclado



y debe entregarse a un centro de recogida.



El símbolo **CE** indica que el aparato cumple con todas las disposiciones de la comunidad europea que regulan su uso.



¡ATENCIÓN! Este aparato contiene gas fluorado con efecto invernadero R134a en el interior de un sistema sellado herméticamente cuyo funcionamiento depende de la presencia de dicho gas.



¡ATENCIÓN! Nunca abra el circuito de refrigeración, excepto para la conexión/desconexión normal de los acoplamientos rápidos (si están instalados). El refrigerante R134a que contiene el aparato no es inflamable en condiciones normales. No verter el refrigerante R134a en el medioambiente.

En caso de daños en el circuito de refrigeración, contacte con personal capacitado que posea certificación para manejar gases fluorados.

1.3 Normas de seguridad



¡ATENCIÓN! Indel Webasto Marine Srl se exime de cualquier responsabilidad por defectos de funcionamiento o daños a personas o cosas debidos a un uso distinto del aparato o de materiales con características diferentes a las indicadas en el presente manual.

El uso impropio o el uso del producto contrario a las indicaciones de este manual no puede motivar reclamaciones al fabricante y/o proveedor.



¡ATENCIÓN! El refrigerador solamente sirve para conservar y/o mantener alimentos. Los productos de alimentación deben ser conservados en su envase original o en contenedores adecuados. No consumir alimentos caducados, ya que podrían provocar una intoxicación.

Manual de uso



¡ATENCIÓN! Si se van a conservar medicamentos en la nevera, controlar que el aparato disponga de una capacidad de enfriamiento que satisfaga los requisitos del caso.



¡ATENCIÓN! La finalidad y la función del aparato cuando se utiliza como congelador consiste únicamente en mantener congelados productos alimentarios ya completamente congelados.

La nevera no congela productos alimentarios no congelados o parcialmente congelados. Conservar un producto alimentario no congelado o parcialmente congelado en el congelador se considerará uso impropio y podría provocar la descongelación accidental del producto alimentario y los consiguientes problemas de seguridad, enfermedad o lesiones en caso de ingestión.

La conservación de alimentos no congelados o parcialmente congelados en el congelador puede afectar a la calidad de otros productos alimentarios congelados del interior del congelador.

La exposición a temperaturas superiores al rango de temperatura de la clase climática para la que se ha fabricado el congelador, los cortes de la alimentación eléctrica y/o la apertura frecuente del congelador pueden reducir la eficacia del refrigerador y la calidad de los alimentos presentes en el congelador.

El usuario debe controlar siempre la calidad de los productos alimentarios antes de ingerirlos.



¡ATENCIÓN! Para los periodos prolongados de inactividad o la fase de



desescarche, retirar la bombilla, si está presente, o desconectar todas las alimentaciones. Dejar la puerta de la nevera ligeramente abierta para que se ventile y no se forme moho.



¡ATENCIÓN! Eliminar todas las fuentes de calor y chispas que se encuentren cerca del aparato, desenchufarlo y ventilar bien el local en caso de pérdida de líquido refrigerante.



¡ATENCIÓN!



Desconectar inmediatamente el aparato de la alimentación principal en caso de avería. No tocar cables eléctricos que estén dañados o sin aislar cuando esté activada la alimentación eléctrica. Esto es especialmente importante cuando el aparato está conectado a la tensión de red, 115V o 230V.

Si el cable de alimentación está dañado debe sustituirse, contacte con personal cualificado o el Centro de Asistencia Técnica más cercano.



¡ATENCIÓN! No guardar en el aparato o cerca de sus componentes eléctricos: envases aerosol de sustancias inflamables, materiales explosivos, aparatos eléctricos, animales vivos.

Los envases aerosol que contienen sustancias inflamables pueden sufrir pérdidas de gases que, en contacto con componentes eléctricos, pueden provocar incendios o explosiones.

Mantener bien cerradas y en posición vertical las bebidas con alta graduación alcohólica.

No producir llamas o chispas en el interior del aparato.

No utilizar aparatos eléctricos dentro del refrigerador.



¡ATENCIÓN! Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que no posean experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que lo hagan bajo supervisión o después de haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los riesgos que este uso implica.

No permita que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no debe ser efectuada por niños sin supervisión.



¡ATENCIÓN! No utilice enchufes o interruptores con las manos o los pies mojados.

Manual de uso

2. Instrucciones de uso

La clase climática está indicada en la placa de datos situada en el interior del aparato.

SN o **clase templada extendida** (temperatura ambiente de 10°C a 32°C).

N o **clase templada** (temperatura ambiente de 16°C a 32°C).

SN o **clase subtropical** (temperatura ambiente de 16°C a 38°C).

T o **clase tropical** (temperatura ambiente de 16°C a 43°C).


2.1 Regulación de la temperatura

Este aparato cuenta con un panel digital con las siguientes funciones:


- Encendido: Pulsar el botón nº 1 como mínimo 1 s.
- Apagado (Stand-By): pulsar el botón nº 1 como mínimo 1 s.
- Visualización configuración de temperatura / Selección nivel temperatura / Selección modo ECO: con el botón nº 2.
- Los led nº 3 tienen la función de iluminar el interior de la nevera, indicar el nivel de la temperatura configurada, indicar el nivel de la temperatura seleccionada, indicar la selección del modo ECO, indicar los posibles errores.


Alimentación principal: se admite la siguiente, Sistema de 12Vdc: de 9,6 a 17,0Vdc -- Sistema de 24Vdc: de 21,3 a 31,5Vdc.





Iluminación Interna: cuando la nevera está encendida la iluminación interna se realiza mediante el encendido de alta intensidad luminosa de los 5 led presentes en la pantalla interna, un sensor electrónico (reed) detecta la apertura y cierre de la puerta y apaga y enciende los led.



Visualización y Selección de la Temperatura: para visualizar el nivel de la temperatura configurada la nevera ha de estar encendida.

Si se pulsa una vez el botón  el sistema sale del modo iluminación y entra en el modo indicación del nivel de temperatura configurada. Puede seleccionarse una temperatura de 1°C [34°F] a 9°C [48°F], dividida en cuatro niveles.

Para seleccionar otro nivel de temperatura pulsar repetidamente el botón  según la siguiente secuencia:

 <p>NIVEL 1 indica el nivel de temperatura más caliente</p>	 <p>NIVEL 2 indica el nivel de temperatura medio-alta</p>
 <p>NIVEL 3 indica el nivel de temperatura medio-baja</p>	 <p>NIVEL 4 indica el nivel de temperatura más fría</p>

Para memorizar el nivel de temperatura que se desea, después de haberlo seleccionado esperar 3 segundos, el sistema saldrá de la configuración de selección de temperatura y entrará en modo iluminación interna.


Manual de uso

Función ECO:




La función ECO sirve para acumular energía refrigerante durante la fase de carga de la batería con motor encendido o cargador de batería en marcha, la función se activa con tensión superior a 13,5Vdc o 25,5Vdc durante un tiempo superior a 60 segundos, la temperatura interna media puede bajar hasta 1°C.

La energía refrigerante acumulada en el interior de los alimentos y bebidas se emitirá cuando la tensión se sitúe por debajo de 12,5Vdc o 24,5Vdc.

La función ECO se habilita manteniendo pulsado el botón  más de 3 segundos, cuando la función ECO está activada el compresor funciona al máximo de revoluciones para acumular en los alimentos y bebidas la

mayor cantidad de energía posible en el menor tiempo posible. Cuando la Función ECO está activada no es operativa la función de selección del nivel de temperatura interna.

La función ECO se suspende cuando la tensión de alimentación en la centralita baja de 12,5Vdc o 24,5 Vdc durante un periodo superior a 60 segundos, principalmente cuando se apaga el motor o se apaga/desactiva el cargador de baterías, la temperatura interna volverá a ser la del nivel de temperatura configurado, el compresor funcionará a régimen mínimo.

Para desactivar la función ECO, pulse el botón , si la nevera se apaga o se interrumpe la alimentación de corriente, la función ECO, si se ha habilitado mediante el correspondiente botón, permanecerá habilitada.

2.2 Consejos de uso

- Si es posible, encender la nevera unas 6 horas antes de meter los productos.
- La apertura frecuente de la nevera comporta un mayor consumo eléctrico.
- Una ventilación adecuada del compresor y del condensador reduce de manera importante el consumo eléctrico.
- No obstruir nunca el sistema de ventilación de la nevera.
- La instalación eléctrica ha de mantenerse en buen estado, controlar regularmente las baterías y su nivel de carga. Utilizar siempre una batería de encendido separada del motor.
- Mantener siempre limpio y seco el interior de la nevera. Eliminar el agua de condensados de la bandeja de goteo situada debajo del compartimento congelador de la nevera, si dispone de este.
- Para mantener el aspecto estético de la superficie de la puerta asegurarse de que se conserve limpia y seca.
- Este aparato se ha diseñado con paro de protección del aparato en caso de tensión baja de la batería. Si el compresor dejara de funcionar, siga las indicaciones del presente manual y/o contacte con técnicos especialistas o centros de asistencia Indel Webasto Marine Srl.
- El compresor puede funcionar con hasta una inclinación de 30°, si es superior se podría dañar permanentemente.

Manual de uso

2.3 Desescarche

Debido a que el evaporador funciona a una temperatura inferior al punto de congelación, sobre este se forma hielo y escarcha.

La humedad del aire, la temperatura y el número de aperturas de la puerta influyen de manera importante en la formación de escarcha.

Desescarchar siempre la nevera cuando la capa de escarcha situada sobre el evaporador posea un espesor de 3-4 mm o superior.

Apagar la nevera.

Efectuar el desescarche cuando los productos puedan permanecer frescos el máximo tiempo posible fuera de la nevera. No utilizar objetos puntiagudos para extraer el hielo y la escarcha del evaporador, ya que este podría dañarse provocando la pérdida de refrigerante.

Volver a encender la nevera solamente después de haberla desescarchado, limpiado y secado con cuidado. Extraer, vaciar y secar la cubeta de goteo debajo del evaporador. En tal caso, mientras se realiza el desescarche, situar una toalla sobre la base de la nevera para facilitar la recogida de agua.

3. Mantenimiento

Las neveras Isotherm Cruise y Cruise Elegance cuentan con un sistema de enfriamiento hermético que no requiere mantenimiento ni reposición del refrigerante.

El compresor ha sido diseñado especialmente para aplicaciones móviles, asegurando un rendimiento y una duración excelentes. En invierno la nevera debe guardarse en el interior del vehículo, pero el compresor no funciona a temperaturas próximas a 0°C o inferiores. El mantenimiento estacional consiste únicamente en la limpieza del condensador situado detrás de la nevera. Especialmente, es necesario cepillar/ aspirar todo el polvo acumulado por el efecto del ventilador. Utilizar un cepillo suave y una aspiradora. Es importante mantener limpio el interior de la nevera con agua templada y jabón neutro, secando cualquier residuo de condensación y/o de agua.

Para mantener el aspecto estético de la superficie de la puerta asegurarse de que se conserve limpia y seca.

Cuando se apague la nevera durante largos periodos, es necesario esperar a que se desescarche por completo y eliminar los condensados que se hayan formado, tanto

en el interior del aparato como en la bandeja externa de recogida, para evitar que se dañe el aparato o los componentes eléctricos/mecánicos y que se forme moho. El tiempo de desescarche natural puede variar de unos pocos minutos a varias horas. Cuando la nevera está apagada durante el invierno, dejar la puerta entreabierta en posición de ventilación y **desconectar todas las alimentaciones**.

La nevera Free Line Elegance dispone de un sistema de bloqueo de la puerta que la deja en posición de ventilación, y que se encuentra dentro del Perfil superior de la nevera.

Para poner la puerta en posición de ventilación, empujar el bloqueo de puerta hacia la derecha, hasta la posición de ventilación (--> TO VENT), como indica la Fig. 4.

3.1 Protección frente a baja tensión

Para evitar que las baterías se descarguen excesivamente, el protector apaga el compresor en caso de tensión insuficiente y vuelve a encenderlo solamente cuando la tensión en el sistema aumenta después de cargar las baterías.

Tensión del sistema	Tensión de apagado	Tensión Mínima de Funcionamiento
12V	9,6 (10,4) V	10,9 (11,7) V
24V	21,3 (22,8) V	22,7 (24,2) V

Si se extrae el puente electrónico situado entre C y P son válidos los valores indicados entre paréntesis.



ADVERTENCIAS: Antes de encender el aparato verificar siempre que las baterías se encuentren en perfectas condiciones.

Manual de uso

4 Advertencias de instalación



¡ATENCIÓN!



Para garantizar un funcionamiento seguro, instalar y conectar el aparato siguiendo las indicaciones de estas instrucciones de uso.



¡ATENCIÓN! Utilice siempre EPI



(Equipos de Protección Individual) durante la manipulación e instalación del aparato.



¡ATENCIÓN! Las modificaciones realizadas en el aparato sin conocimiento del fabricante son completamente responsabilidad de quien las haga. Las modificaciones realizadas sin autorización de Indel Webasto Marine Srl producen el cese de efectos de cualquier forma de garantía e invalidan la declaración de conformidad con las directivas aplicables.



¡ATENCIÓN! Antes de utilizar el aparato asegurarse de que sus componentes mecánicos y eléctricos no presenten daños visibles.



¡ATENCIÓN! No dañar tubos del circuito refrigerante, las salpicaduras de líquido refrigerante pueden dañar la vista.



¡ATENCIÓN! En caso que se produzcan daños en el aparato, informar inmediatamente a la empresa suministradora antes de realizar su conexión.



¡ATENCIÓN! Si el cable de alimentación está dañado este debe ser sustituido por el fabricante, por Centros de Asistencia Técnica o por personal cualificado.



¡ATENCIÓN! Instalar el aparato en un lugar seco y protegido de las

salpicaduras de agua. Los componentes eléctricos NO deben ser expuestos a la lluvia y/o salpicaduras de agua.



¡ATENCIÓN! Instalar la nevera lejos de bombonas de gas o sistemas GLP.



¡ATENCIÓN! El aparato se ha de instalar en una zona accesible para el mantenimiento. El compartimiento donde se alojen los componentes con tensión eléctrica y el grupo condensador/compresor solo debe poderse abrir voluntariamente, sin ser posible su acceso directo.



¡ATENCIÓN! La zona de instalación del grupo compresor/condensador debe estar realizada con un material resistente al Ensayo de la llama de aguja previsto por la norma EN 603335----1 o estar a más de 5 cm de distancia de los componentes eléctricos y electrónicos.



¡ATENCIÓN! Si la instalación cuenta con un cargador de baterías, este debe conectarse a la batería, no directamente a la nevera.



¡ATENCIÓN! El aparato debe protegerse contra el contacto indirecto según la norma “Heavy Current Regulations”.



¡ATENCIÓN! En caso de conexión a la red eléctrica de alimentación de corriente alterna, para evitar lesiones personales graves, asegurarse de que esta dispone de puesta a tierra y de dispositivos de seccionamiento (interruptores) que permitan cortar totalmente la corriente del aparato y dispositivos de protección que intervengan automáticamente en caso de avería.



¡ATENCIÓN! No tocar cables eléctricos que estén dañados o sin aislar cuando esté activada la alimentación eléctrica. Esto es especialmente importante cuando el aparato está conectado a la tensión de red, 115V o 230V.

4.1 Instalación

Las neveras Isotherm han sido diseñadas y realizadas para ser instaladas exclusivamente empotradas y según las dimensiones estándar. La nevera debe estar siempre en posición horizontal, con los pies de goma del compresor abajo. El compresor puede funcionar con una inclinación de hasta 30°. Si la inclinación es mayor el compresor puede averiarse.

En caso de compresor en remoto, también este ha de instalarse con los pies de goma hacia abajo.

Los modelos Elegance pueden fijarse en el lugar de alojamiento mediante el sistema Easy Fix. Este sistema prevé cuatro puntos específicos perforados, dentro del arcón, para una instalación simple y eficaz no visible desde fuera (Fig. 8).

Con Easy Fix el aparato se puede instalar con la puerta a ras del mueble sin utilizar una brida de fijación. Para dicha instalación es necesario dejar 10 mm de espacio entre la nevera y el mueble, por lo menos en todo el espesor de la puerta, permitiendo así el movimiento libre de la misma (Fig. 6).


Fijar la nevera de modo que no se vuelque o mueva hacia adelante cuando se extrae el cajón o en caso de mar agitado o movimientos bruscos del vehículo. Anclar el aparato con por lo menos 2 puntos de fijación y de conformidad con la norma EN 60335-2-24.

4.2 Ventilación

Es muy importante que el compresor/condensador que está situado detrás de la nevera esté bien ventilado, de modo que el aire nuevo entre por abajo y pase por detrás de la nevera y que el aire caliente salga por arriba o por los lados (Fig. 1). Los dibujos (Fig. muestran un ejemplo de cómo alojar la nevera.

4.3 Paneles de la Puerta

Para cambiar los paneles de la puerta en los modelos Free Line Elegance, quitar delicadamente los 4 perfiles laterales de fijación del panel, extraer el pequeño marco del tirador y retirar el panel. Introducir el panel nuevo y reenganchar delicadamente los listones laterales y el marco del tirador (Fig. 7).

El procedimiento se ilustra en nuestro canal  "Indel Webasto Marine".

4.4 Reversibilidad de la Puerta

El sentido de apertura de las puertas de las neveras Free Line Elegance se puede invertir según las necesidades de instalación.

Para invertir el sentido de apertura de la puerta, quitar los tornillos que fijan el Perfil superior y los pernos de fijación, retirar la puerta, invertir las bisagras de fijación como se ilustra en la (Fig .5), reinsertar la puerta y atornillar todo.

Manual de uso

4.5 Conexiones Eléctricas

- Para la conexión al sistema eléctrico del vehículo, observar las siguientes instrucciones:
- Antes de poner en funcionamiento el aparato, controlar que la tensión de funcionamiento y/o la de la batería correspondan con los datos de la placa.
- Conectar la nevera directamente a la batería o a su correspondiente interruptor general, y asegurarse de que el sistema cuente con un dispositivo eléctrico protección del circuito frente a sobrecorrientes.

Si la tensión de alimentación es diferente de 12/24Vdc, instalar un interruptor automático diferencial ΔI 0,03A. No realizar la conexión a través del cuadro del vehículo, ya que podrían producirse caídas de tensión.

- Instalar antes de la nevera un fusible (ver tabla siguiente). Conectar el cable rojo al polo positivo del sistema eléctrico y el negro al polo negativo. Utilizar un tipo de terminal prensado que sea adecuado para las dimensiones del cable.
- Es obligatorio instalar un interruptor separado antes de la nevera que desconecte simultáneamente los cables de alimentación, controlar que soporte la carga indicada en la tabla siguiente.

Modelo	12Vdc	24Vdc
Free Line 115 Elegance	15A	7,5A



¡ATENCIÓN! Si la instalación cuenta con un cargador de baterías, este debe conectarse a la batería, no directamente a la nevera.

Todos los esquemas eléctricos pueden consultarse en la parte final del manual.

4.6 Dimensiones de los cables eléctricos

Utilizar siempre cables de sección adecuada. A continuación se muestra una tabla con las secciones mínimas:

Sección mm ²	Sección AWG	Longitud máx. cable 12V m / ft	Longitud máx. cable 24V m/ft
2.5	13	2.5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Datos técnicos (configuración estándar)

Tensión de funcionamiento: 12 o 24 VDC.

Consumo medio medido con temperatura interna de +5°C y temperatura externa de 25°C. El consumo medio está influenciado de manera importante por el modo de uso de la nevera y por el tipo de ventilación.

Refrigerante: R134a (la capacidad del sistema está indicada en la placa de datos de la nevera).

Las neveras cumplen con la directiva EMC vigente y poseen la marca CE.

Modelo	Consumo Instantáneo Máx. 12/24Vdc (Amperios)	Consumo Instantáneo Máx. 12/24Vdc (Vatios)	Consumo Medio a 25°C (Vatios/24h)
Free line 115 Elegance (Estático)	6,0/3,0	72	363
Free line 115 Elegance (Ventilado)	6,0/3,0	72	257

6 Solución de Problemas

Todas las operaciones en los componentes eléctricos, las conexiones eléctricas y el circuito refrigerante, han de encargarse a personal capacitado y autorizado.

Atención: Antes de realizar una operación en los componentes eléctricos y las conexiones eléctricas desconectar la alimentación eléctrica.

Avería	Causa Posible	Intervención
La nevera no se enfría, el compresor no se pone en marcha.	Fallo de alimentación eléctrica. Batería en mal estado. Termostato defectuoso. Centralita electrónica defectuosa.	Controlar que la centralita electrónica reciba alimentación y tensión suficiente, controlar el fusible. Controlar si la iluminación interna funciona y si el compresor recibe alimentación. Controlar cables, terminales y conectores. Controlar que la batería se recargue correctamente. Controlar el termostato: Puentear T - C con un cable por separado. Si el compresor no arranca, probablemente el sistema electrónico está averiado. Sustituirlo. Si el compresor se activa con el puente, entonces es el termostato el que está averiado. Sustituir el termostato.
El compresor realiza solamente breves intentos de puesta en marcha.	Una tensión insuficiente o una caída de tensión durante el intento de puesta en marcha activa la protección. Baterías descargadas.	Controlar los cables y las conexiones; eliminar los restos de oxidación o corrosión. Cargar las baterías, encender el motor o conectar el cargador de baterías.
El compresor funciona pero no enfría.	Pérdidas de líquido refrigerante del evaporador o del conducto. Conducto atascado.	Efectuar una prueba de pérdidas y reparar las que se detecten, aspirar y repostar la cantidad correcta de refrigerante R134a. (Esta operación debe ser efectuada por un técnico.)
El compresor funciona durante mucho tiempo pero no enfría de modo suficiente (rendimiento bajo).	Ventilación insuficiente, sobrecalentamiento del condensador. El ventilador no funciona. Demasiada escarcha sobre el evaporador. La puerta no se cierra correctamente, deja entrar aire caliente y húmedo. Condensador obstruido por el polvo.	Aumentar la ventilación. Sustituir el ventilador. Desescarchar. Corregir la posición de la puerta y controlar la junta. Limpiar el condensador.

El fusible salta.	Fusible incorrecto. Centralita electrónica defectuosa.	Controlar el fusible: ver tabla del apartado 4.4. Sustituir la centralita electrónica.
El compresor funciona intermitentemente.	Batería descargada o cables eléctricos en mal estado.	Controlar el estado del cableado y las conexiones, detectando las conexiones aflojadas, oxidadas o con signos de degradación del cobre. Si se ha de sustituir el cableado y las conexiones, consultar el manual para el dimensionamiento correcto. Si el cableado y las conexiones están en buen estado, revisar la batería y, si está en mal estado, sustituirla.
El compresor nunca se detiene (rendimiento correcto de la nevera).	Conexión errónea del termostato en la centralita electrónica. Termostato averiado. La condensación no funciona correctamente, el evaporador se enfría pero no lo suficiente para que el termostato detenga el compresor.	Colocar el termostato en posición de apagado, si la nevera sigue funcionando, entonces hay un problema de continuidad en la centralita. Resolver el problema en las conexiones del termostato (controlar si en la centralita electrónica hay un puente entre C y P en lugar de C y T). Colocar el termostato en posición de apagado, si el compresor se apaga pero no puede regularse la temperatura, cambiar el termostato o cargar el sistema de enfriamiento.
El compresor nunca se detiene (rendimiento bajo de la nevera).	Ambiente muy caluroso + ventilación insuficiente o poco gas en el circuito refrigerante.	Controlar la ventilación, el compresor se ha de instalar en un lugar con buena ventilación. Si es posible, sacar la nevera del hueco donde está instalada, y si funciona mejor, mejorar la ventilación consultando el manual para una instalación correcta. Si la ventilación es correcta, controlar si hay gas en el sistema, contactando con un técnico especializado.
El compartimento del congelador esta frío pero no el de la nevera.	Ventilación insuficiente, poco gas en el circuito refrigerante, alimentación eléctrica discontinua.	Controlar la ventilación, el compresor se ha de instalar en un lugar con buena ventilación. Si es posible, sacar la nevera del hueco donde está instalada, y si funciona mejor, mejorar la ventilación consultando el manual para una instalación correcta. Controlar el estado de las conexiones eléctricas y de la batería. Si la ventilación es correcta, controlar si hay gas en el sistema, contactando con un técnico especializado.


Manual de uso

Exceso de hielo en el evaporador.	Entrada de humedad en la nevera.	Revisar la junta en los cuatro lados de la puerta, la junta debe quedar perfectamente ajustada al mueble cuando está cerrada. Si el hielo formado es más grueso en un lado, probablemente la humedad entra en la nevera por ese lado. Utilizar una fuente moderada de calor para modelar la junta en posición correcta. Si no es posible modelar la junta, cambiar toda la puerta.
La nevera enfría demasiado.	La sonda del termostato está demasiado cubierta o en mala posición.	La parte terminal de la sonda debe estar en contacto con el evaporador, colocar la sonda en posición correcta. Si la nevera sigue enfriando demasiado, cambiar el termostato.
El compresor hace más ruido de lo normal.	El compresor no está bien sujeto a su soporte o toca el tabique/la pared.	Controlar que los tornillos del compresor estén bien apretados y que no haya nada en contacto con este. El compresor vibra y si algo está en contacto con este las vibraciones aumentan.
El/los ventilador/es hace/n más ruido del normal.	La estructura del ventilador se ha doblado o el ventilador se ha averiado.	Retirar las bridas/tornillos que fijan el ventilador. Si el ventilador sigue haciendo ruido, sustituirlo. Revisar que todas las partes del ventilador estén en perfecto estado, si faltasen uno o más álabes, cambiar el ventilador.
La luz interior no se enciende.	Polaridad invertida o bombilla fundida.	Controlar la polaridad de la bombilla. Si la polaridad es correcta, sustituir la bombilla.
Puerta/Cajón que no cierra correctamente.	Posición incorrecta de las bisagras o junta deformada.	Colocar bien las bisagras para que la puerta se cierre correctamente. Utilizar una fuente moderada de calor para remodelar la junta. Si el problema continúa, sustituir la puerta. En caso de cajón nevera, utilizar las guías regulables para alinear la puerta.

En caso de problemas más complejos que requieran asistencia especializada, ponerse en contacto con Indel Webasto Marine o con el distribuidor Isotherm local.

7 Pantalla de diagnóstico

La pantalla posee un sistema de autodiagnóstico, en caso de defectos de funcionamiento el error se visualiza en la pantalla de la siguiente forma:




- 5 destellos rápidos seguidos (1,5 s): nevera en estado de error
 - nº determinado de destellos lentos (ver tabla siguiente): se indica el tipo de error
- La secuencia de aviso de error se repetirá hasta que no se restablezca el sistema.

Durante el aviso de error las 5 luces led parpadearán.

Error	Identificación Error	Solución
1	Protección de la Batería (la tensión está fuera de los límites de tensión mínima o máxima)	Controlar la tensión en la centralita Revisar los cables de alimentación Si es necesario, cambiarlos por otros nuevos Revisar la batería
2	Ventilador en cortocircuito (el ventilador absorbe más de 1A de la centralita electrónica)	Sustituir el ventilador
3	Error en arranque del motor (el rotor se ha bloqueado o la presión dentro del circuito refrigerante es demasiado alta (> 5 bares) Centralita electrónica defectuosa	Sustituir la centralita electrónica o el compresor
4	Error velocidad mínima del motor (si el sistema de refrigerante se ha cargado demasiado, el motor no logra mantener la velocidad mínima de 1850 RPM)	Eliminar el gas en exceso
5	Protector térmico de la centralita electrónica	Controlar la ventilación del compresor/ condensador
6	Sonda averiada (la sonda está averiada o no está conectada)	Volver a conectar la sonda y controlar o cambiar la sonda
7	Error de comunicación con la pantalla	Controlar las conexiones, sustituir la centralita del compresor y/o la pantalla

Manual de uso

8 Dimensiones



Modelo	Ancho (mm) [W]	Altura (mm) [H]	Profundidad (mm) [D]	Espesor de la puerta (mm) [S]	Cut-Out Puerta Sobresaliente (mm) W:H	Cut-Out Puerta a Ras de Mueble (mm) W:H
Free Line Elegance (Estático)	525	795*	515	50	527:797	527**:.802
Free Line Elegance (Ventilado)	525	795*	490	50	527:797	527**:.802

*La altura incluye el pie y la bisagra de la puerta pero no incluye el Perfil superior, que mide 5 mm.

**Seguir las instrucciones del capítulo 4.1 (Fig. 6) sobre el espacio necesario para la apertura libre de la puerta.

PARA VERSIONES AC/DC TENER EN CUENTA UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 50mm, PARA PROBLEMAS DE ESPACIO DEBERÁ VALORARSE CASO POR CASO.

SEGÚN NORMATIVA Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE RECOMIENDA QUE LAS PAREDES EXTERNAS DE LA NEVERA SE MANTENGAN A LAS SIGUIENTES DISTANCIAS DE LAS PAREDES INTERNAS DEL MUEBLE: 20 mm LAS PAREDES DONDE NO ESTÁ EL COMPRESOR Y 50 mm LAS PAREDES DONDE ESTÁ EL COMPRESOR. SI NO ES POSIBLE RESPETAR ESTAS REGLAS LAS DISTANCIAS MÍNIMAS DEBEN SER 5 mm Y EL MATERIAL DEL QUE ESTÁN HECHAS LAS PAREDES DEBE SER ANTIDEFLAGRANTE.

9 Garantía

La garantía de Indel Webasto Marine es conforme con la directiva UE 1999/44/CE.

Periodo de validez

La garantía de las neveras y congeladores marinos Isotherm tiene una validez de 2 años en lo que respecta al coste de mano de obra por reparaciones o sustituciones, pero sólo si éstas son realizadas por centros de asistencia técnica autorizados de la red IWM.

El periodo de validez inicia:

- a) La fecha de venta indicada en la factura o el comprobante de venta del producto
- b) La fecha de la factura o del documento de matriculación de la primera venta de la barca/vehículo donde se ha instalado, si ha sido instalada por el fabricante del medio de locomoción.
- c) En ausencia de uno de los documentos indicados anteriormente, dará fe la semana de fabricación indicada en el S/N (número de serie).

La sustitución de un producto o componente no varía el periodo de validez.

La garantía cubre:

- Sustitución o reparación del producto o de uno o más componentes que se hayan reconocido como defectuosos por defectos de fabricación.
- Avería o defectos de funcionamiento de componentes dentro del periodo de validez de la garantía que se hayan instalado y usado correctamente.
- Mano de obra y gastos de desplazamiento, en el modo que se detalla más adelante.
- Gastos de envío del producto en sustitución (excluidos los gastos por despacho de aduanas).

La garantía no cubre defectos, daños o problemas de funcionamiento debidos a:

- Negligencia, dejadez o uso impropio
- Instalación incorrecta o manipulación sin las debidas precauciones
- Ventilación insuficiente
- Error de conexión eléctrica
- Cables de dimensiones insuficientes
- Mantenimiento incorrecto o realizado por personal no autorizado
- Incumplimiento de prescripciones indicadas en el presente manual de instrucciones
- Daños por transporte
- Gastos por despacho de aduanas
- Objetos sujetos a desgaste, fusibles, etc.
- Uso profesional
- Daños causados por agentes atmosféricos

Manual de uso

Datos indispensables para establecer si el caso está cubierto o no por la garantía:

- Código del producto (indicado en la placa de datos situada en el aparato)
- S/N (nº de serie) (indicado en la placa de datos situada en el aparato)
- Factura o recibo de compra (o documento de matriculación, ver apartado Periodo de validez)
- Descripción detallada del defecto. (Si es posible, adjuntar fotografía)
- Descripción de la instalación, muy detallada en lo relacionado con la ventilación y el cableado. (Si es posible, adjuntar fotografía)

(Si se establece que el caso no está cubierto por la garantía, el cliente deberá pagar todos los gastos de reparación, sustitución, mano de obra, desplazamiento de personal y transporte. IWM no estará obligada a correr con ningún gasto.)

Procedimiento de actuación una vez corroborado que el caso está cubierto por la garantía:

Neveras instaladas en un barco:

Las intervenciones en garantía deben ser realizadas exclusivamente por centros de asistencia (CAT) de la red Indel Webasto Marine. IWM no se hace cargo de los costos de intervenciones realizados por otros. Encuentra el centro de asistencia más cercano en www.indelwebastomarine.com

De tratarse de un producto instalado en una barca, el técnico del CAT autorizado por IWM acudirá a la barca si ésta se encuentra como máximo a 100 km de distancia del CAT. IWM cubre el coste de dicho desplazamiento. Si la barca se encuentra a más de 100 km, el cliente puede decidir si abonar directamente al técnico el coste del desplazamiento o bien acercar la barca.

IWM no reembolsa gastos por repuestos adquiridos a terceros, no de la red IWM.

Neveras instaladas en Vehículos Recreativos (RV):

Las intervenciones en garantía deben ser realizadas exclusivamente por centros de asistencia de la red Webasto.

El vehículo debe llevarse al centro de asistencia.

Encuentra el centro de asistencia más cercano en www.webasto.com

Inhoudsopgave

1. Handleiding	138
1.2 Milieu	139
1.3 Veiligheidsvoorschriften.....	140
2. Gebruiksaanwijzingen.....	143
2.1 Temperatuur afstellen.....	143
2.2 Tips voor gebruik	146
2.3 Ontdooien	147
3. Onderhoud	147
3.1 Laagspanningsbeveiliging.....	148
4 Waarschuwingen Installatie	149
4.1 Installatie.....	151
4.2 Ventilatie	152
4.3 Bekleding van de deur	152
4.4 Omkeerbare Deur	152
4.5 Elektrische aansluitingen	153
4.6 Afmeting van de snoeren	154
5 Technische gegevens (standaard configuratie).....	154
6 Storingen opsporen	155
7 Display Diagnoses	158
8 Afmetingen.....	159
9 Garantie	160
Elektrische schema's.....	240

1. Handleiding

De handleiding bevat waarschuwingen die de gevaren voor de gebruiker of bijzonder gedrag beschrijven. Deze waarschuwingen zijn als volgt aangegeven:



OPGELET!



Het product niet starten voordat u deze handleiding heeft doorgelezen.

<p>De handleiding verplicht doorlezen Dit symbool geeft aan dat de aanwijzingen moeten worden doorgelezen voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld</p>	
<p>Afkoppelen verplicht Dit symbool geeft aan dat het apparaat in geval van storingen onmiddellijk van de hoofdvoeding moet worden afgekoppeld</p>	
<p>Handschoenen verplicht Dit symbool geeft aan dat elke monteur de specifieke beschermende handschoenen moet dragen</p>	
<p>Schoenen verplicht Dit symbool geeft aan dat elke monteur veiligheidsschoenen moet dragen om het risico op ongevallen te beperken</p>	
<p>Algemeen gevaar Dit symbool geeft aan dat de monteur goed moet opletten</p>	
<p>Elektrocutiegevaar Dit symbool informeert het personeel dat de beschreven handeling een gevaar voor elektrocutie kan vormen</p>	
<p>Gevaar voor licht op hoge intensiteit Dit symbool geeft aan dat er speciaal moet worden gelet op felle lich- ten met hoge intensiteit, risico op oogletsel.</p>	

Gebruikershandleiding



OPGELET! De handleiding voor naslag bewaren. Het wordt aangeraden om:

- De handleiding te bewaren op een toegankelijke plaats waar ze tegen vocht, warmte en zonlicht wordt beschermd;
- De handleiding zo te gebruiken dat de inhoud ervan niet beschadigd wordt;
- Om geen enkele reden mogen delen uit deze handleiding worden aangepast, gescheurd of verwijderd.


Ondanks de volledigheid van de handleiding en de zorg waarmee ze is opgesteld, kan Indel Webasto Marine S.r.l. niet waarborgen dat de informatie ervan elke mogelijke situatie verbonden aan de installatie van het product behandelt. Daarom raden we u aan om in het geval van twijfel onmiddellijk contact op te nemen met onze technici. Deze handleiding en diens bijlagen moeten volledig aan de nieuwe gebruiker worden overhandigd als het apparaat wordt doorverkocht of aan iemand anders wordt gegeven.

1.2 Milieu

Dit product stemt overeen met de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Door de correcte verwijdering van het product vermijdt u negatieve uitwerkingen op de gezondheid en het milieu.




Het symbool  op het product, de verpakking of de handleiding geeft aan dat het niet bij het normale huisvuil mag worden gestopt. Het product moet voor de verwijdering naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Verwijder het apparaat altijd in overeenstemming met de plaatselijk geldende milieuwet.

Voor overige informatie over de verwijdering, de recycling en het hergebruik van het product, wend u tot de plaatselijke bevoegdheden, het afvalverwerkingsbedrijf of de verkoper/distributeur waar u het product heeft gekocht.

De verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. Hierop is het



kringsloopsymbool  aangebracht. De verpakking moet dus naar een inzamelbedrijf worden gebracht.



Het symbool geeft aan dat het product overeenstemt met de voorschriften van de Europese Gemeenschap die het gebruik ervan voorzien.



OPGELET! Deze apparatuur bevat R134a fluorgas dat het broeikaseffect veroorzaakt. Dit gas is aangebracht in een hermetisch afgesloten systeem dat werkt dankzij de aanwezigheid van dit gas.



OPGELET! Het koelcircuit nooit openen, tenzij voor de normale aansluiting/afkoppeling van de snelkoppelingen (daar waar aanwezig). Onder normale omstandigheden is het koudemiddel R134a in dit apparaat niet-ontvlambaar. Werp het koelmiddel R134a nooit in het milieu.

Wend u tot erkend en voor de hantering van fluorgassen gekwalificeerd personeel bij schade aan het koelcircuit.

1.3 Veiligheidsvoorschriften



OPGELET! Indel Webasto Marine Srl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, persoonlijk letsel en/of materiële schade wegens een ander gebruik van de machine of het gebruik van materialen met andere eigenschappen dan in deze handleiding is beschreven

Onjuist gebruik of gebruik van het product, in tegenstelling tot wat staat aangegeven in deze handleiding mag geen aanleiding geven tot claims tegen de fabrikant en/of leverancier.



OPGELET! De koelkast is uitsluitend geschikt voor het bewaren en/of koelen van levensmiddelen. De levensmiddelen moeten in de originele verpakking of in geschikte houders worden bewaard. Consumeer geen levensmiddelen die over datum zijn om vergiftiging te vermijden.

Gebruikershandleiding



OPGELET! Wanneer u geneesmiddelen in de koelkast moet opslaan, controleer dan of het apparaat een koelvermogen heeft dat kan voldoen aan de eisen van de desbetreffende medicijnen.



OPGELET! Het doel en de functie van het product bij gebruik als vriezer is alleen om reeds volledig bevroren voedsel ingevroren te houden.

De koelmachine vriest geen voedsel in dat niet bevroren of gedeeltelijk bevroren is. Wanneer een niet-bevroren of gedeeltelijk bevroren voedselproduct in de vriezer worden bewaard wordt dit beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan dit mogelijk onbedoeld ontdooien van het voedsel veroorzaken, dat bij inslikken kan leiden tot veiligheidsproblemen, ziekte of letsel.

Het bewaren van niet-bevroren of gedeeltelijk bevroren voedsel in de vriezer kan ook invloed hebben op de kwaliteit van andere diepvriesproducten die in de vriezer zijn opgeslagen.

Blotstelling aan temperaturen boven het temperatuurbereik in de klimaatklasse waarvoor de vriezer wordt gebouwd, stroomonderbrekingen en/of vaak openen van de vriezer, kan de effectiviteit van de koeler en de kwaliteit van de inhoud van de vriezer beïnvloeden.

De gebruiker moet altijd voor het eten de kwaliteit van het voedsel controleren.



OPGELET! Demonteer het lampje of



koppel de voeding los als u de koelkast een lange tijd niet gebruikt of laat ontdooien. Laat de deur van de koelkast op een kier staan om lucht in de binnenkant van het product te laten komen en schimmelvorming te voorkomen.



OPGELET! Houd warmtebronnen en vonken buiten het bereik van het toestel, haal de stekker uit het stopcontact en ventileer de ruimte als het koudemiddel naar buiten stroomt.



OPGELET!



Koppel bij storingen het apparaat onmiddellijk van de hoofdvoeding af. Raak beschadigde of niet-geïsoleerde snoeren niet aan als de elektrische voeding geactiveerd is. Dit geldt met name wanneer de apparatuur is aangesloten op de netspanning 115V of 230V.

Neem contact op met gekwalificeerd personeel of het dichtstbijzijnde servicecentrum als de voedingskabel schade heeft opgelopen en moet worden vervangen.



OPGELET! Bewaar geen spuitbussen met brandbare stoffen, explosieve materialen, elektrische apparatuur of levende dieren in het apparaat of in de nabijheid van de elektrische onderdelen.

Spuitbussen met brandbare stoffen kunnen lekkage van deze gassen hebben die, wanneer ze in contact komen met de elektrische onderdelen, in brand kunnen vliegen of explosies kunnen veroorzaken.

Bewaar sterke dranken goed afsloten en staand.

Vermijd vuur of vonken in het toestel.

Vermijd het gebruik van elektrische apparaten in de koelkast.



OPGELET! Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen niet jonger dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of zonder ervaring of vereiste kennis, mits onder toezicht of nadat zij zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en kennis hebben van de gevaren die eraan verbonden zijn.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.



OPGELET! Gebruik geen stekkers of schakelaars met natte handen of voeten.

Gebruikershandleiding

2. Gebruiksaanwijzingen

De klimaatklasse is aangegeven op het plaatje dat in het toestel is aangebracht.

SN of **uitgebreide gematigde klasse** (omgevingstemperatuur tussen 10°C en 32°C);

N of **gematigde klasse** (omgevingstemperatuur tussen 16°C en 32°C);


ST of **subtropische klasse** (omgevingstemperatuur tussen 16°C en 38°C);

T of **tropische klasse** (omgevingstemperatuur tussen 16°C en 43°C).

2.1 Temperatuur afstellen

Dit product is uitgerust met een digitaal paneel, dat de volgende functies heeft:


- Inschakelen: Minstens 1 sec. drukken op de knop 1.
- Uitschakelen (Stand-by): minstens 1 sec. drukken op de knop 1.
- Weergave temperatuurstelling / Selectie temperatuurniveau / Selectie ECO-modus: met behulp van knop 2
- De Leds 3 dienen voor het verlichten van de binnenkant van de koelkast, het aangeven van het ingestelde temperatuurniveau, het aangeven van het geselecteerde temperatuurniveau, het aangeven van de selectie van de ECO-modus, het aangeven van eventuele fouten.








Hoofdvoeding: het systeem accepteert een voeding tussen 12Vdc systeem: 9,6 e 17,0Vdc, 24Vdc systeem: 21,3 en 31,5Vdc.

Binnenverlichting: als de koelkast is ingeschakeld wordt de binnenverlichting gewaarborgd door het branden van 5 Leds met hoge lichtintensiteit op het interne display, een elektronische sensor (Reed) detecteert het openen en sluiten van de deur en activeert het in- en uitschakelen van de Leds.

Weergeven en selecteren van de temperatuur: om het niveau van de ingestelde temperatuur weer te geven moet de koelkast ingeschakeld zijn.

Wanneer de knop  eenmaal wordt ingedrukt gaat het systeem uit de verlichtingsmodus en komt het in de indicatiemodus van het ingestelde temperatuurniveau. Er kunnen temperaturen tussen 1°C [34°] en 9°C [48°F] worden geselecteerd, verdeeld over vier niveaus.

Om een ander niveau te selecteren achtereenvolgens op de knop  drukken voor het selecteren van de temperatuurniveaus in volgorde, zoals onderstaand:

 <p>NIVEAU 1 geeft het warmste temperatuurniveau aan</p>	 <p>NIVEAU 2 geeft het gemiddeld hoge binnentemperatuurniveau aan</p>
 <p>NIVEAU 3 geeft het gemiddeld lage bin- nentemperatuurniveau aan</p>	 <p>NIVEAU 4 geeft het koudste binnentemperatuurniveau aan</p>

Om het gewenste temperatuurniveau op te slaan na selecteren 3 seconden wachten, het systeem gaat uit de geselecteerde temperatuurinstelling en komt in de modus van de binnenverlichting.


Gebruikershandleiding

ECO-functie:




De ECO-functie kan worden geselecteerd om de koelvloeistofenergie tijdens het opladen van de accu op te slaan, wanneer de motor draait of het laden van de accu actief is; de functie wordt geactiveerd bij een spanning hoger dan 13,5Vdc of 25,5Vdc, voor een tijd meer dan 60 seconden. De gemiddelde binnentemperatuur moet tot 1°C dalen.

Alle opgeslagen koelvloeistofenergie binnen het eten en drinken wordt vrijgegeven wanneer de spanning tot onder 12,5Vdc of 24,5Vdc zakt.

De ECO-functie wordt ingeschakeld door de knop  meer dan 3 seconden ingedrukt te houden, wanneer de ECO-functie geactiveerd is draait de compressor op het maximale toerental, om zoveel mogelijk energie in zo weinig mogelijk tijd in het eten en drinken op te slaan.

Wanneer de ECO-functie actief wordt de functie voor het selecteren van de binnentemperatuur uitgeschakeld.

De ECO-functie wordt uitgeschakeld wanneer de voedingsspanning op de regeleenheid langer dan 60 seconden onder 12,5Vdc of 24,5 Vdc daalt, vooral wanneer de motor wordt uitgeschakeld of het opladen van de accu's wordt uitgeschakeld/gedeactiveerd, keert de binnentemperatuur terug naar het laatste ingestelde temperatuurniveau en draait de compressor op stationair toerental.

Om de ECO-functie uit te schakelen moet de toets  worden ingedrukt, wanneer de koelkast wordt uitgeschakeld of van de voeding wordt losgekoppeld blijft de ECO-functie, indien ingeschakeld, in het geheugen opgeslagen.

2.2 Tips voor gebruik

- Indien mogelijk, schakel de koelkast ongeveer 6 uur in voor u er producten in plaatst.
- Door de koelkast regelmatig te openen neemt het energieverbruik toe.
- Door een geschikte ventilatie van de compressor en de condensator neemt het energieverbruik aanzienlijk af.
- Sluit het ventilatiesysteem van de koelkast nooit af.
- Het elektrische systeem moet in goede staat zijn, controleer regelmatig de accu's en hun laadniveau. Start de motor altijd met een afzonderlijke startaccu.
- Houd de binnenkant van de koelkast altijd droog en schoon. Verwijder het condenswater uit het lekbakje onder het vriesgedeelte van de koelkast, waar aanwezig.
- Om het oppervlak van de deur altijd mooi en onaangetast te houden ervoor zorgen dat het altijd schoon en droog is
- Het apparaat is ontworpen met een beveiligingsblokkering die het product bij lage accuspanning beschermt. Volg de aanwijzingen van deze handleiding en/of neem contact op met gespecialiseerde technici of de servicecentra van Indel Webasto Marine Srl als de compressor geblokkeerd raakt.
- De compressor kan werken bij een inclinatie tot 30°. Grotere inclinaties kunnen echter permanente schade aan de compressor veroorzaken.

Gebruikershandleiding

2.3 Ontdooien

Op de verdamper kan ijs ontstaan, aangezien deze bij temperaturen onder het vriespunt functioneert.

De luchtvochtigheid, de temperatuur en het aantal keer dat u de koelkast opent, zijn aanzienlijk van invloed op de vorming van ijs.

Ontdooi de koelkast als de laag ijs op de verdamper 3-4 mm of dikker is.

Schakel de koelkast uit.

Ontdooi de koelkast als de producten buiten de koelkast zo lang mogelijk gekoeld kunnen blijven. Om schade en het eventueel lekken van het koudemiddel te vermijden, gebruik geen scherpe voorwerpen om het ijs van de verdamper te verwijderen.

Schakel de koelkast pas weer in als u hem ontdooit, schoon- en drooggemaakt heeft. Verwijder het lekbakje onder de verdamper, leeg hem en maak hem droog. Breng eventueel een handdoek op de bodem van de koelkast aan om tijdens het ontdooien het water sneller op te vangen.

3. Onderhoud

De koelkasten Isotherm Cruise & Cruise Elegance zijn voorzien van een waterdichte koelinstallatie die geen onderhoud of het bijvullen van koudemiddel vereist.

De compressor is speciaal ontworpen voor beweegbare applicaties en garandeert een uitstekend rendement en een lange levensduur. Bewaar de koelkast in de winter in het vaartuig. De compressor zal echter niet functioneren bij temperaturen in de buurt van het vriespunt of lager. Het seizoensgebonden onderhoud is beperkt tot de reiniging van de condensator achter de koelkast. Zo moet u met name het stof afborstelen/opzuigen dat zich door de ventilator heeft opegehoopt. Gebruik daar een zachte borstel of een stofzuiger voor. Maak de binnenkant schoon met lauwwarm water en een neutraal reinigingsmiddel en droog eventueel condens/water op.

Om het oppervlak van de deur altijd mooi en onaangetaast te houden ervoor zorgen dat het altijd droog en schoon is.

Als u de koelkast voor een lange tijd zult uitschakelen, moet u wachten tot deze helemaal ontdooit is en de condens uit het toestel en het uitwendige lekbakje verwijderen om schade aan het toestel, de elektrische/mechanische componenten en/of schimmelvorming te vermijden. Het natuurlijk ontdooien kan een aantal

minuten tot diverse uren in beslag nemen. Laat de deur van de koelkast in de winter en als deze uitgeschakeld is open staan, **en ontkoppel de voedingen.**

De koelkast Free Line Elegance heeft een speciaal deurvergrendelingsstelsel om de deur in open stand te laten staan, aangebracht aan de Top.

Om de deur in open stand te laten staan de deurvergrendeling naar rechts duwen in ventilatiestand "-> TO VENT", zoals aangegeven in Afb. 4.

3.1 Laagspanningsbeveiliging

Om te vermijden dat de accu's teveel leeglopen, schakelt een beveiliging de compressor uit als er onvoldoende spanning is. De compressor wordt pas weer ingeschakeld als de spanning van de installatie na het opladen van de accu's toeneemt.

Systeemspanning	Uitschakelspanning	Minimum bedrijfsspanning
12V	9,6 (10,4) V	10,9 (11,7) V
24V	21,3 (22,8) V	22,7 (24,2) V

Als de geleiderbrug in de elektronica tussen C en P wordt verwijderd, gelden de waarden tussen haakjes.



WAARSCHUWING: Controleer altijd of de accu's in optimale staat verkeren, alvorens u het toestel inschakelt.

Gebruikershandleiding

4 Waarschuwingen Installatie



OPGELET!



Voor een veilig gebruik, installeer en sluit het toestel aan in overeenstemming met de aanwijzingen van deze handleiding.



OPGELET!



Tijdens de verplaatsing en installatie van het product altijd PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) dragen.



OPGELET! Degene die wijzigingen verricht aan het product waar de fabrikant niet over is ingelicht, is aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deze wijzigingen. Wijzigingen die zijn verricht zonder toestemming van Indel Webasto Marine Srl maken de garantie en de conformiteitsverklaring met de toepasselijke richtlijnen onmiddellijk ongeldig.



OPGELET! Voor u het apparaat gebruikt, controleer of de elektrische en mechanische onderdelen geen zichtbare schade vertonen.



OPGELET! De leidingen van het koelcircuit niet beschadigen, de stralen koelvloeistof kunnen uw ogen beschadigen.



OPGELET! Als u schade vaststelt, informeer de leverancier onmiddellijk alvorens u het toestel aansluit.



OPGELET! Laat de voedingskabel door de fabrikant, het servicecentrum of gekwalificeerd personeel vervangen als deze schade heeft opgelopen.



OPGELET! Installeer de koelkast op een droge en spatvrije plaats. Stel de elektrische onderdelen niet aan regen en/of waterstralen bloot.



OPGELET! Installeer de koelkast uit de buurt van gascilinders of LPG-installaties.



OPGELET! Het product moet geïnstalleerd worden in een zone die voor eventueel onderhoud toegankelijk is. De installatieruimte van de delen onder stroom en de groep condensor/compressor moet met een moedwillige handeling worden geopend en mag niet direct toegankelijk zijn.



OPGELET! De installatiezone van het deel compressor/condensor moet natuurlijk gemaakt zijn van vlamtest bestendig materiaal conform EN 603335--1 en moeten op minstens 5 cm van de elektrische en/of elektronische delen zijn aangebracht.



OPGELET! Sluit de eventuele acculader, indien aanwezig, aan op de accu en nooit direct op de koelkast.



OPGELET! Bescherm het toestel conform de norm "Heavy Current Regulations" tegen indirecte aanrakingen.



OPGELET! Controleer, in het geval van een aansluiting op het elektriciteitsnet in wisselstroom, om ernstig letsel te vermijden. of de installatie voorzien is van een aarding en voorzien van inrichtingen (schakelaars) die de volledige afscheiding van de stroom mogelijk maken en van veiligheidsinrichtingen die in het geval van een defect automatisch ingrijpen.



OPGELET! Raak beschadigde of niet-geïsoleerde snoeren niet aan als de elektrische voeding geactiveerd is. Dit geldt met name wanneer de apparatuur is aangesloten op de netspanning 115Volt of 230Volt.

Gebruikershandleiding

4.1 Installatie

De koelkasten Isotherm zijn ontworpen en gebouwd voor een inbouw-installatie en voldoen aan de standaard afmetingen. De koelkast moet altijd horizontaal, met de rubberen pootjes van de compressor onderaan, worden geplaatst. De compressor kan functioneren tot een inclinatie van 30°. Bij een hogere inclinatie kan de compressor beschadigd raken.

Bij een compressor op afstand, ook deze moet met de rubberen pootjes onderaan worden geplaatst.

De Elegance-modellen kunnen in de inbouwruimte worden vastgezet met het Easy Fix systeem. Dit systeem heeft vier speciale geboorde bevestigingspunten in de kast, voor een eenvoudige en efficiënte installatie, die vanaf de buitenkant niet zichtbaar is (Afb. 8).

Met de Easy Fix kan het product met de verzonken deur in het meubel worden geïnstalleerd, zonder gebruik van een speciale montageflens. Voor een dergelijke installatie moet er 10 mm ruimte tussen de koelkast en het meubel overblijven, in ieder geval voor de gehele dikte van de deur, waardoor deze vrij kan bewegen (Afb. 6).


Zet de koelkast altijd op een dergelijke wijze vast dat deze niet kantelt/vooruit schuift als u lade opent of bij hoge golven en bruuske bewegingen van het vaartuig. Bevestig het apparaat op minstens 2 punten, zie de voorschriften van de norm EN 60335-2-24.

4.2 Ventilatie

Het is heel belangrijk dat de compressor/condensator achter de koelkast goed geventileerd wordt, zodat verse lucht van onder naar binnen en achter de koelkast langs kan stromen, en dat de warme lucht via de boven- of zijkanten naar buiten kan stromen (Afb. 1). De illustraties (Afb. 2-3) tonen een voorbeeld van hoe de inbouwruimte van de koelkast moet zijn voorbereid.

4.3 Bekleding van de deur

Om de deurbekleding van de Free Line Elegance-modellen te verwisselen voorzichtig de 4 zijstrips van de deurvergrendeling weghalen, de kleine omlijsting van de handgreep weghalen en dan kunt u het paneel verwijderen. Breng het nieuwe paneel aan en zet de zijstrips en de omlijsting van de handgreep weer voorzichtig vast (Afb. 7).

De procedure wordt toegelicht op ons kanaal  "Indel Webasto Marine".

4.4 Omkeerbare Deur

De openingsrichting van de deuren van de koelkasten Isotherm Free Line Elegance kan worden omgekeerd, om aan de installatie-eisen tegemoet te komen.

Om de openingsrichting van de deur om te keren verwijdert u de schroeven waarmee de Top vastzit en de bevestigingspennen, trek de deur weg, keer de montagescharnieren om, zoals getoond in (Afb. 5) plaats de deur opnieuw en draai alles weer vast.

Gebruikershandleiding

4.5 Elektrische aansluitingen

- Neem voor de aansluiting op de elektrische installatie van het vaartuig het volgende in acht:
- Controleer voor de inbedrijfstelling of de bedrijfsspanning en/of de accuspanning met het typeplaatje overeenstemmen.
- Sluit de koelkast direct aan op de accu of op de hoofdschakelaar en controleer of de installatie is voorzien van een elektrisch systeem dat het circuit tegen overbelasting beschermt.

Installeer een automatische differentieelschakelaar ΔI 0,03A als de voedingspanning niet 12/24Vdc is. Vermijd de aansluiting op de schakelkast van het vaartuig om spanningsdaling te vermijden.

- Breng voor de koelkast een zekering aan (zie de onderstaande tabel). Sluit de rode draad aan op de positieve pool en de zwarte draad op de negatieve pool van de elektrische installatie. Gebruik een geklonken klem die voor de afmeting van de kabel geschikt is.
- Monteer voor de koelkast een afzonderlijke schakelaar die tegelijkertijd de voedingskabels ontkoppelt, controleer of deze geschikt is voor de lading aangeduid in de onderstaande tabel.

Model	12Vdc	24Vdc
Free Line 115 Elegance	15A	7,5A



OPGELET! Sluit de eventuele acculader, indien aanwezig, aan op de accu en nooit direct op de koelkast.

Alle elektrische schema's zijn te vinden aan het einde van de handleiding.

4.6 Afmeting van de snoeren

Gebruik altijd snoeren met een passende diameter. Hieronder treft u een tabel met de minimum waarden:

Doorsnede mm ²	Doorsnede AWG	Max. lengte snoer 12V m/ft	Max. lengte snoer 24V m/ft
2.5	13	2.5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Technische gegevens (standaard configuratie)

Bedrijfsspanning: 12 of 24 VDC

Gemiddeld verbruik gemeten bij een binnentemperatuur van +5°C en een buitentemperatuur van 25°C. Het gemiddelde verbruik wordt aanzienlijk beïnvloed door de manier waarop u de koelkast gebruikt en het soort ventilatie.

Koudemiddel: R134a (het gegevensplaatje van de koelkast vermeld de inhoud van de installatie).

De koelkasten stemmen overeen met de van kracht zijnde EMC-richtlijn en zijn voorzien van de CE-markering.

Model	Onmiddellijk verbruik Max. 12/24Vdc (Ampère)	Onmiddellijk verbruik Max. 12/24Vdc (Watt)	Gemiddeld verbruik bij 25°C (Watt/24h)
Free line 115 Elegance (Statisch)	6.0/3,0	72	363
Free line 115 Elegance (Geventileerd)	6.0/3,0	72	257

Gebruikershandleiding

6 Storingen opsporen

Alle werkzaamheden aan de elektrische onderdelen of aan de elektrische aansluitingen en het koelcircuit moeten door gekwalificeerd en erkend personeel worden uitgevoerd.

Let op: Koppel de stroomvoorziening af voordat er werkzaamheden aan de elektrische onderdelen of de elektrische aansluitingen worden uitgevoerd.

Defect	Mogelijke oorzaak	Ingrep
De koelkast koelt niet, de compressor start niet op.	Geen stroom. Accu in slechte staat. Thermostaat defect. Elektronische regeleenheid defect.	Controleer of de elektronische regeleenheid gevoed wordt en voldoende spanning ontvangt, controleer de zekering. Controleer of de binnenverlichting functioneert en of de compressor gevoed wordt. Controleer de snoeren, de klemmen en connectoren. Controleer of de accu correct wordt opgeladen. Controleer de thermostaat: Verbind T - C met een apart snoer. Als de compressor niet opstart, is de elektronica zeer waarschijnlijk defect. Vervang de elektronica. Als de compressor met de geleiderbrug opstart, is de thermostaat defect. Vervang de thermostaat.
De compressor doet slechts korte pogingen om op te starten.	Door onvoldoende spanning of spanningsdaling tijdens het starten wordt de beveiliging geactiveerd. Accu's leeg.	Controleer de snoeren en verbindingen, verwijder eventuele corrosie of roest. Laad de accu's op, start de motor of sluit de acculader aan.
De compressor functioneert maar koelt niet.	De verdampers of de leidingen lekten koudemiddel. Leidingen verstopt.	Verricht een lektest en repareer eventuele lekken, zuig het koudemiddel R134a op en vul de juiste hoeveelheid bij. (Laat deze handeling door een technicus verrichten.)
De compressor functioneert lang maar koelt onvoldoende (beperkte efficiëntie).	Onvoldoende ventilatie, condensator oververhit. De ventilator functioneert niet. Te veel ijs op de verdampers. Het deurtje sluit niet goed, vochtige en warme lucht stroomt naar binnen. Condensator door stof verstopt	Laat de ventilatie toenemen. Vervang de ventilator. Ontdooien. Corrigeer de stand van de deur en controleer de pakking. Maak de condensator schoon.
De zekering springt.	Verkeerde zekering. Elektronische regeleenheid defect.	Controleer de zekering zie tabel in de paragraaf 4.4. Vervang de elektronische regeleenheid.

<p>De compressor werkt met tussenpozen.</p>	<p>Lege accu of elektrische kabels in slechte staat.</p>	<p>Controleer de status van de bedrading en zoek naar trage verbindingen, roest of kopergroen. Als de bedrading moet worden vervangen raadpleeg dan de handleiding voor de juiste afmeting. Als de bedrading in goede staat verkeert controleer dan de werking van de accu; als deze in slechte staat is moet het vervangen worden.</p>
<p>De compressor stopt nooit (correcte uitvoering van de koelkast)</p>	<p>Verkeerde aansluiting van de thermostaat op de elektronische regeleenheid. Thermostaat gebroken. Condensatie werkt niet correct, verdamper koelt af maar niet genoeg om de thermostaat de compressor te laten stoppen.</p>	<p>Draai de thermostaat in de uit-stand, als de koelkast blijft draaien, dan is er continuïteit in de regeleenheid. Corrigeer het probleem op de thermostaataansluitingen (controleer op de elektronische regeleenheid of het de aansluiting op de C en P en niet in de C en T is). Draai de thermostaat in de uit-stand; als de compressor wordt uitgeschakeld, maar het onmogelijk is om de temperatuur van de thermostaat af te stellen deze vervangen of het koelsysteem opnieuw laden.</p>
<p>De compressor stopt nooit (slechte uitvoering van de koelkast)</p>	<p>Omgeving erg warm + onvoldoende ventilatie of weinig gas in het koelcircuit.</p>	<p>Controleer de ventilatie, de compressor moet op een plek waar sprake is van een goede ventilatie worden geïnstalleerd. Wanneer de koelkast uit de installatie-opening kan worden verwijderd, als de koelkast beter functioneert, verbeter dan de ventilatie en raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie. Indien de ventilatie optimaal is controleer dan of er gas in het systeem is en neem contact op met een gespecialiseerd technicus.</p>
<p>Het vriesvak is koud, maar de koelruimte niet</p>	<p>Onvoldoende ventilatie, weinig gas in het koelcircuit, stroomvoorziening niet continu.</p>	<p>Controleer de ventilatie, de compressor moet op een plek waar sprake is van een goede ventilatie worden geïnstalleerd. Wanneer de koelkast uit de installatie-opening kan worden verwijderd, als de koelkast beter functioneert, verbeter dan de ventilatie en raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie. Controleer de staat van de elektrische aansluitingen en van de accu. Indien de ventilatie optimaal is controleer dan of er gas in het systeem is en neem contact op met een gespecialiseerd technicus.</p>


Gebruikershandleiding

Overtollig ijs op de verdamper.	Waterinfiltraties in de koelkast.	Controleer de staat van de pakking aan alle vier zijden van de deur, de pakking moet het meubel perfect afsluiten. Wanneer de ijsvorming aan een kant dikker is, komt de waterinfiltratie in de koelkast waarschijnlijk van die kant. Gebruik een matige warmtebron om de pakking op zijn plaats te brengen. Als het onmogelijk is om de pakking op zijn plaats te krijgen, vervang dan de hele deur.
De koelkast koelt te hard.	De thermostaatsonde is teveel afgedekt of slecht geplaatst.	Het uiteinde van de sonde moet contact maken met de verdamper, plaats de sonde in de juiste positie. Als de koelkast teveel blijft koelen de thermostaat vervangen.
De compressor is luidruchtiger dan normaal.	De compressor zit niet goed op de steun of raakt de muur/wand aan.	Controleer of de schroeven van de compressor goed zijn vastgedraaid en of ze nergens contact mee maken. De compressor trilt en als er iets mee in contact komt wordt het trillen erger.
De ventilator(s) is/zijn luidruchtiger dan normaal.	De ventilatorstructuur is gevouwen, of de ventilator is kapot.	Verwijder de klemmen/schroeven die zijn gebruikt om de ventilator vast te zetten. Als de ventilator lawaai blijft maken deze vervangen. Controleer of elk deel van de ventilator intact is, als er een of meer vinnen ontbreken de ventilator vervangen.
De binnenverlichting gaat niet branden.	Omgekeerde polariteit of gebroken lamp.	Controleer de polariteit van de lamp. Als de polariteit juist is dan het lampje vervangen.
Deur/lade sluit niet goed.	Verkeerde positie van de scharnieren of vervormde pakking	De scharnieren opnieuw plaatsen, zodanig dat de deur goed sluit. Gebruik een matige warmtebron om de pakking opnieuw op zijn plaats te brengen. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de deur. Gebruik bij koelkasten met lade de verstelbare geleiders om de deur uit te lijnen.

Wend u bij complexere problemen tot Indel Webasto Marine of uw plaatselijke Isotherm verkoper.

7 Display Diagnoses

Het display is voorzien van een zelfdiagnosesysteem, als er storingen zijn wordt de fout op het display als volgt weergegeven:




- 5 snelle knipperingen achter elkaar (1,5 sec) om aan te geven dat de koelkast in foutstatus is
 - langzame knipperingen (zie tabel hieronder) om het soort fout aan te geven
- De volgorde van het foutsignaal wordt herhaald totdat het systeem gereset is.

Bij het aangeven van fouten gaan alle 5 led lampen branden.

Fout	Identificatie Fout	Oplossing
1	Bescherming accu (het voltage ligt buiten de minimale en maximale voltages)	Controleer de spanning op de regeleenheid Controleer de toestand van de voedingskabels Eventueel vervangen door nieuwe kabels Controleer de conditie van de accu
2	Ventilator in kortsluiting (de ventilator absorbeert meer dan 1A uit de elektronische regeleenheid)	Vervang de ventilator
3	Fout starten motor (de rotor wordt geblokkeerd of de druk in het koelsysteem is te hoog[> 5 bar]) Elektronische regeleenheid defect	Vervangen de elektronische regeleenheid of vervang de compressor
4	Fout minimum snelheid van de motor (als het koelsysteem teveel geladen is kan de motor de minimum snelheid van 1850 RPM niet handhaven)	verwijder overtollig gas
5	Thermische beveiliging van de elektronische regeleenheid	Controleer de ventilatie van de compressor/condensor
6	Defecte sensor (de sensor is defect of niet aangesloten)	Sluit de sensor opnieuw aan en controleer de werking of vervang de sensor
7	Communicatiefout met de display	Controleer de aansluitingen, vervang de regeleenheid van de compressor en/of de display

Gebruikershandleiding

8 Afmetingen



Model	Breedte (mm) [W]	Hoogte (mm) [H]	Diepte (mm) [D]	Dikte deur (mm) [S]	Cut-Out Uitstekende Deur (mm) W:H	Cut-Out Beweegbare Draad Deur (Flush) (mm) W:H
Free Line Elegance (Statisch)	525	795*	515	50	527:797	527**:802
Free Line Elegance (Geventileerd)	525	795*	490	50	527:797	527**:802

*Berekende hoogte inclusief pootje en deurscharnier, exclusief de TOP die 5 mm meet.

**Houd u aan hoofdstuk 4.1 (Afb. 6) om ruimte te maken voor de vrije opening van de deur.

HOUD BIJ DE VERSIES AC/DC REKENING MET EEN DIEPTE DIE 50mm GROTER IS. BIJ RUIMTEGEBRUIK MOET DE SITUATIE KEER OP KEER WORDEN BEPAALD

VOOR OVEREENSTEMMING MET DE NORMEN EN EEN CORRECTE FUNCTIONERING RAADT MEN AAN DAT DE BUITENWANDEN VAN DE KOELKAST DE VOLGENDE AFSTANDEN TOT DE BINNENWANDEN VAN HET MEUBEL VERTONEN: 20mm OP DE WANDEN WAAR GEEN COMPRESSOR ZIT EN 50mm OP DE WANDEN WAAROP DE COMPRESSOR ZIT. ALS DEZE REGELS NIET KUNNEN WORDEN NAGELEEFD, MOET DE MINIMUM AFSTAND 5mm BEDRAGEN EN MOET HET MATERIAAL VAN DE WANDEN EXPLOSIEVAST ZIJN

9 Garantie

De garantie van Indel Webasto Marine stemt overeen met de EU-richtlijn 1999/44/EG

Geldigheid

De garantie van de mariene koelkasten en vriezers Isotherm heeft een duur van 2 jaar. In deze periode worden de arbeidskosten voor de reparaties en/of vervangingen gedekt, mits de werkzaamheden worden verricht door erkende servicecentra van IWM.

De geldigheid loopt vanaf:

- a) De verkoopdatum die is aangegeven op de factuur of de kassabon
- b) De datum op de factuur of het registratiebewijs van de eerste verkoop van de boot/het vaartuig waarin het apparaat is geïnstalleerd als dit door de fabrikant van het voertuig is verricht.
- c) De productieweek geldt als de genoemde documenten ontbreken gegeven in het S/N (serienummer)

De geldigheid wijzigt niet als het product of een component ervan wordt vervangen.

De garantie dekt:

- De reparatie of vervanging van het product of een of meer componenten die fabricagefouten vertonen.
- De breuk of slechte functionering van componenten binnen de geldigheid van de garantie, ondanks de correcte installatie of een correct gebruik.
- Arbeids- en reiskosten op de onderstaande modi.
- Verzendkosten van het vervangen product (vrijmakingskosten uitgesloten)

De garantie dekt geen defecten, schade of storingen veroorzaakt door:

- Nalatigheid, slechte zorg of oneigenlijk gebruik
- Een verkeerde installatie of een onvoorzichtige verplaatsing
- Onvoldoende ventilatie
- Verkeerde elektrische aansluiting
- Draden met een verkeerde afmeting
- Verkeerd onderhoud of onderhoud door onbevoegd personeel
- Niet-naleving van alle voorschriften van deze handleiding
- Transportschade
- Vrijmakingskosten
- Slijtagegevoelige voorwerpen, zekeringen, enz.
- Professioneel gebruik
- Schade voor weersinvloeden

Gebruikershandleiding

Belangrijke informatie voor de bepaling of de situatie door de garantie wordt gedekt:

- Productcode (aangegeven op het label op het product)
- S/N (serienummer) (aangegeven op het label op het product)
- Factuur of aankoopbewijs (of het registratiebewijs, zie hierboven in het hoofdstuk Geldigheid)
- Gedetailleerde beschrijving van het defect. (Wanneer mogelijk een foto bijvoegen)
- Beschrijving van de installatie met vermelding van de ventilatie en de bekabeling. (Wanneer mogelijk een foto bijvoegen)

(De klant moet alle eventuele arbeids-, reis- en verblijfskosten en de kosten voor de reparatie, vervanging en verzending betalen als vastgesteld wordt dat de situatie niet door de garantie wordt gedekt. In dit geval is IWM niet verplicht om de kosten te dragen.)

Operationele procedures die toegepast moeten worden nadat is vastgesteld dat het geval onder de garantie valt:

Koelkasten in een boot geïnstalleerd:

Reparaties onder garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra (CAT) van het netwerk van Indel Webasto Marine. IWM dekt niet de reparatiekosten van anderen. Zoek het dichtstbijzijnde servicecentrum op www.indelwebastomarine.com

Voor een product dat in een boot is geïnstalleerd gaat de door IWM erkende technicus van de CAT naar de boot als deze zich op een afstand van maximaal 100 km van de CAT bevindt. IWM dekt de kosten van deze verplaatsing. Als de boot zich op meer dan 100 km bevindt kan de klant kiezen of hij de kosten van de verplaatsing van de technicus betaalt (in dit geval betaalt hij de technicus rechtstreeks), of de boot dichterbij laat komen.

IWM vergoedt geen kosten voor onderdelen die elders zijn gekocht, niet bij het netwerk van IWM.

Koelkasten geïnstalleerd in Recreatievoertuigen (RV)

Reparaties onder garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra van het netwerk van Webasto.

Het voertuig moet naar het servicecentrum worden gebracht.

Zoek het dichtstbijzijnde servicecentrum op www.webasto.com

Käyttöohje

Yhteenvedo

1. Käyttöohje	164
1.2 Ympäristö	165
1.3 Turvallisuusohjeet.....	166
2. Käyttöohjeet.....	169
2.1 Lämpötilan säätö	169
2.2 Käyttöä koskevat suositukset	172
2.3 Sulattaminen	173
3. Huolto	173
3.1 Matalajännitesuoja.....	174
4 Asennusta koskevat varoitukset.....	175
4.1 Asennus.....	177
4.2 Tuuletus.....	178
4.3 Ovipaneelit	178
4.4 Oven avautumissuunnan vaihtaminen	178
4.5 Sähköliitännät.....	179
4.6 Sähköjohtojen mitat	180
5 Tekniset tiedot (standardi kokoonpano).....	180
6 Vianmääritys	181
7 Vianmääritysnäyttö	184
8 Mitat	185
9 Takuu.....	186
Sähkökaaviot.....	240

1. Käyttöohje

Ohjekirja varoittaa käyttäjää olemassa olevista vaaroista ja antaa toimintaohjeita. Kyseiset varoitukset on merkitty seuraavasti:



HUOMIO!



Tuotetta ei saa käynnistää ennen kuin nämä ohjeet on luettu.

<p>Lue ohjeet Tämä symboli ilmoittaa, että ohjeet on luettava ennen laitteen käyttöönottoa</p>	
<p>Irrota pistoke sähköverkosta Tämä symboli ilmoittaa, että laite tulee irrottaa välittömästi sähköverkosta vian esiintyessä</p>	
<p>Käytä suojakäsineitä Tämä symboli ilmoittaa, että käyttäjän tulee käyttää asianmukaisia suojakäsineitä</p>	
<p>Käytä jalkineita Tämä symboli ilmoittaa, että käyttäjän tulee käyttää asianmukaisia jalkineita tapaturmien välttämiseksi</p>	
<p>Yleinen vaara Tämä symboli ilmoittaa vaaratilanteesta, joka vaatii erityistä tarkkaavaisuutta</p>	
<p>Sähköiskuvaara Tämä symboli ilmoittaa, että on olemassa sähköiskun vaara</p>	
<p>Voimakkaan valon vaara Tämä symboli varoittaa voimakkaasta valoista, jotka voivat aiheuttaa näkövammoja.</p>	

Käyttöohje



HUOMIO! Ohjekirja tulee säilyttää tulevia käyttökertoja varten. Suositukset:

- Säilytä ohjekirjaa helppopääsysisessä paikassa, jossa se on suojattu lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.
- Varo vahingoittamasta osittaistakin ohjekirjan sisältöä.
- Tämän ohjekirjan mitään osaa ei saa missään tapauksessa poistaa, repiä tai muuttaa.


Tämä ohjekirja on laadittu mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti, siitä huolimatta Indel Webasto Marine S.r.l. ei takaa näiden tietojen soveltuvuutta kaikkiin tuoteasennuksiin. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, ota välittömästi yhteyttä teknikkoihimme. Jos laite myydään tai luovutetaan toiselle henkilölle, tämä ohjekirja sekä vastaavat liitteet tulee toimittaa ehjänä laitteen uudelle käyttäjälle.

1.2 Ympäristö

Tämä tuote täyttää sähkö- ja elektronisia laitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY (RAEE) vaatimukset.


Tuotteen oikeaoppinen hävitys on oleellisen tärkeää mahdollisten ympäristö- ja terveysvaarojen välttämiseksi.



Tuotteessa, pakkauksessa tai vastaavissa asiakirjoissa oleva symboli  osoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa valtuutettuun sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätyskeskukseen. Hävitä tuote aina paikallisia jätemääräyksiä noudattamalla.

Kysy lisätietoa tuotteen hävittämisestä, kierrätyksestä ja uudelleen käytöstä paikallisilta viranomaisilta, kierrätyskeskukselta tai jälleenmyyjältä/jakelijalta, jolta tuote hankittiin.

Pakkausmateriaali on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Se sisältää

kierrätysmerkin  ja materiaali tulee toimittaa kierrätyspisteeseen.



Merkki osoittaa, että tuote täyttää kaikki EU:n vaatimukset sen käyttöä koskien.



HUOMIO! Tämän laitteen ilmativis järjestelmä sisältää fluorattua kasviuonekaasua R134a ja sen toiminta riippuu kyseisestä kaasusta.



HUOMIO! Älä koskaan avaa jäähdytysaineputkistoa muutoin, kuin normaalin pikaliittimien (jos varusteena) liitännän/irroituksen aikana. Laitteen jäähdytysaine R134a ei ole syttyvää normaaleissa olosuhteissa. Älä koskaan päästä R134a-jäähdytysainetta ympäristöön.

Mikäli jäähdytysaineputkisto vaurioituu, ota yhteyttä hyväksytyyn alan asiantuntijaan fluorattujen kaasujen käsittelemiseksi.

1.3 Turvallisuusohjeet



HUOMIO! Indel Webasto Marine Srl ei ota vastuuta toimintahäiriöistä tai henkilö-/omaisuusvahingoista, jotka johtuvat näistä ohjeista poikkeavasta koneen käytöstä tai määräyksistä poikkeavien materiaalien käytöstä.

Valmistaja ja/tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta vahingoista, jos tätä tuotetta käytetään virheellisesti tai näistä ohjeista poikkeavasti.



HUOMIO! Jääkaappi sopii vain elintarvikkeiden säilyttämisen ja/tai ylläpitämiseen. Elintarvikkeita tulee säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa tai asianmukaisissa astioissa. Älä käytä elintarvikkeita, joiden parasta ennen päivämäärä on mennyt umpeen. Muutoin seurauksena voi olla myrkytys.

Käyttöohje



HUOMIO! Jos jääkaapissa halutaan säilyttää lääkkeitä, tarkista, että laitteen jäähdytysteho on riittävä lääkkeiden säilytysvaatimuksiin.



HUOMIO! Pakastimena käytetyn tuotteen tarkoituksena on ainoastaan säilyttää pakasteet pakastettuina.

Jääkaappi ei jäädytä elintarvikkeita, joita ei ole jäädytetty aikaisemmin tai jotka ovat sulaneet osittain. Jos muuta kuin jäädyntynyttä tai osittain sulanutta tuotetta säilytetään pakastimessa, käyttö on väärinkäyttöä ja tuotteet voivat sen seurauksena sulaa tahtomatta aiheuttaen turvallisuus-, sairastumis- tai onnettomuusvaaroja tuotteita kuluttaessa.

Jos pakastimessa säilytetään muuta kuin jäädyntynyttä tai osittain sulanutta tuotetta, se voi vaikuttaa myös muiden pakastimessa olevien elintarvikkeiden laatuun.

Pakastimen lämpötilavälin ylittävät ympäristölämpötilat, virransyötön keskeytykset ja/tai pakastimen tiheä avaaminen voivat vaikuttaa jääkaapin tehokkuuteen ja pakastimen sisällön laatuun.

Käyttäjän tulee aina tarkistaa elintarvikkeiden laatu ennen niiden kuluttamista.



HUOMIO! Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai sitä sulatetaan, poista lamppu (jos varusteena) ja katkaise kaikki virransyötöt. Jätä jääkaapin ovi hiukan auki sen sisätilan raikastamiseksi ja homeen muodostumisen estämiseksi.



HUOMIO! Poista kaikki lämpö- ja kipinälähteet laitteen läheltä, irrota pistoke pistokkeesta ja tuuleta tila huolellisesti, jos jäähdytysainetta vuotaa.



HUOMIO!



Irrota laite välittömästi sähköverkosta, jos sen laitteessa havaitaan vikoja. Älä koske mahdollisiin vaurioituneisiin tai eristämättömiin sähköjohtoihin, kun laite on kytketty pistorasiaan. Tämä koskee erityisesti laitetta, joka on liitetty verkkojännitteeseen 115V tai 230V.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa. Ota tällöin yhteyttä pätevään asiantuntijaan tai lähimpään huoltoliikkeeseen.



HUOMIO! Laitteessa tai sen sähköosien lähellä ei saa säilyttää seuraavia: syttyvät suihkepullot, räjähdysalttiit materiaalit, sähkölaitteet, eläimet.

Syttyviä aineita sisältävät suihkepullot voivat vuotaa, ja ne voivat syttyä palamaan tai räjähtää ollessaan kosketuksissa sähköosiin.

Erittäin alkoholipitoisia juomia tulee säilyttää hyvin suljetuissa astioissa ja pystyasennossa.

Älä päästä tulta tai kipinöitä laitteen sisälle.

Vältä sähkölaitteiden käyttöä jääkaapin sisällä.



HUOMIO! Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, kun heitä valvotaan tai heitä on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja he tietävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa käyttäjän puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.



HUOMIO! Pistokkeita tai kytkimiä ei saa käsitellä, jos kädet tai jalat ovat märkiä.

Käyttöohje

2. Käyttöohjeet

Ilmastoluokka on merkitty laitteen sisällä olevaan tunnuskilpeen.

SN tai **laaja lauhkean ilmaston luokka** (ympäristölämpötila 10 °C - 32 °C).

N tai **lauhkean ilmaston luokka** (ympäristölämpötila 16 °C - 32 °C).

ST tai **subtrooppisen ilmaston luokka** (ympäristölämpötila 16°C - 38 °C).

T tai **trooppisen ilmaston luokka** (ympäristölämpötila 16°C - 43 °C).


2.1 Lämpötilan säätö

Tämä tuote sisältää digitaalisen paneelin, joka sisältää seuraavat toiminnot:


- Käynnistys: Paina painiketta 1 vähintään yhden sekunnin ajan.
- Sammutus (valmiustilaan): paina painiketta 1 vähintään yhden sekunnin ajan.
- Lämpötila-asetuksen tarkistus / lämpötilatason valinta / ECO-tilan valinta: paina painiketta 2.
- LED-valot 3 valaisevat jääkaapin sisätilan sekä ilmoittavat lämpötila-asetuksen, valitun lämpötilatason, ECO-tilan valinnan sekä mahdollisista virheistä.


Päivirransyöttö: 12 Vdc:n järjestelmää voidaan käyttää virransyötöillä: 9,6 ja 17,0 Vdc. 24 Vdc:n järjestelmää virransyötöllä: 21,3 ja 31,5 Vdc.





Sisävalaistus: jääkaapin avaamisen yhteydessä sisätilaa valaisevat sisänäytössä olevat viisi LED-valoa, elektroninen anturi (Reed) tunnistaa oven avautumisen ja sulkeutumisen syyttäen ja sammuttaen LED-valot.



Lämpötilan tarkistaminen ja valitseminen: lämpötila-asetus voidaan tarkistaa, kun jääkaappi on kytketty päälle.

Kun painiketta  painetaan kerran, järjestelmä poistuu valaisutilasta ja siirtyy lämpötila-asetuksen näyttötilaan. Voit valita lämpötilan neljästä tasosta väliltä 1 °C [34 °F] - 9 °C [48 °F].

Valitse haluamasi taso painamalla toistuvasti painiketta , lämpötilatasot ovat valittavissa sarjassa seuraavasti:

 <p>TASO 1 lämpimin lämpötilataso</p>	 <p>TASO 2 sisätilan keskikorkea lämpötilataso</p>
 <p>TASO 3 sisätilan keskimatala lämpötilataso</p>	 <p>TASO 4 sisätilan kylmin lämpötilataso</p>

Voit tallentaa haluamasi lämpötilatason odottamalla 3 sekuntia tason valitsemisen jälkeen. Järjestelmä poistuu lämpötilatason valinnasta ja siirtyy sisätilan valaisutilaan.


Käyttöohje

ECO-toiminto:




ECO-toiminto voidaan valita jäähdytysenergian ottamiseksi talteen akkua ladattaessa moottori käynnissä tai akkulaturin ollessa toiminnassa. Toiminto aktivoituu, kun jännite on yli 13,5 Vdc tai 25,5 Vdc yli 60 sekunnin ajan, keskimääräinen sisälämpötila voi laskea jopa 1 °C.

Kaikki elintarvikkeisiin ja juomiin kertynyt jäähdytysenergia vapautuu, kun jännite laskee alle 12,5 Vdc tai 24,5 Vdc.

ECO-toiminto voidaan kytkeä toimintaan pitämällä painiketta  alhaalla yli 3 sekuntia. Kun ECO-toiminto on päällä, kompressorin kiertonopeus on maksimaalinen, jotta elintarvikkeisiin ja juomiin kertyisi mahdollisimman paljon energiaa mahdollisimman nopeasti.

Kun ECO-toiminto on päällä, sisälämpötilan valintatoiminto on pois käytöstä.

ECO-toiminto keskeytyy, kun ohjausyksikön syöttöjännite laskee alle 12,5 Vdc tai 24,5 Vdc yli 60 sekunnin ajaksi. Tämä tapahtuu pääosin moottorin sammuttamisen tai akkulaturin sammuttamisen/poiskytkemisen yhteydessä. Sisälämpötila palautuu viimeksi asetetulle lämpötilatasolle ja kompressorin kierrosluku on minimaalinen.

ECO-toiminto voidaan kytkeä pois päältä painamalla painiketta . Jos jääkaappi sammutetaan tai sen virta katkeaa, käynnissä oleva ECO-toiminto tallentuu muistiin.

2.2 Käyttöä koskevat suositukset

- Jos mahdollista, käynnistä jääkaappi noin 6 tuntia ennen tuotteiden lisäämistä sen sisään.
- Jääkaapin toistuva avaaminen aiheuttaa suuremman sähkönkulutuksen.
- Kompessorin ja lauhduttimen riittävä tuuletus vähentää huomattavasti energiankulutusta.
- Älä koskaan tuki jääkaapin tuuletusjärjestelmää.
- Sähköjärjestelmän on oltava hyväkuntoinen; tarkista säännöllisesti akut ja niiden lataustaso. Käytä aina käynnistysakkua, joka on erillään moottorista.
- Pidä jääkaapin sisäosa aina puhtaana ja kuivana. Poista lauhdevesi jääkaapin pakastinlokeron alapuolella olevasta mahdollisesta tippa-alustasta.
- Varmista, että ovi on puhdas ja kuiva, jotta sen pinta säilyy hyväkuntoisena ja ehjänä.
- Laitteen suojausyksikkö suojaa tuotetta, jos akun jännite on alhainen. Jos kompressori lukittuu, noudata tämän ohjekirjan ohjeita ja/tai ota yhteyttä alan ammattilaisiin tai Indel Webasto Marine Srl -yhtiön huoltopalveluun.
- Kompessori voi toimia jopa 30° kaltevuudessa, sitä suuremmat kulmat voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita kompressoriin.

Käyttöohje

2.3 Sulattaminen

Koska lauhdutin toimii jäätymispistettä alhaisemmissa lämpötiloissa, siihen muodostuu jäätä ja huurretta.

Ilmankosteus, lämpötila ja oven avauskertojen määrä vaikuttavat huomattavasti huurteen muodostumiseen.

Sulata jääkaappi aina, kun haihduttimen huurteen paksuus on 3-4 mm tai sitä suurempi.

Sammuta jääkaappi.

Sulata laite, kun tuotteita voidaan pitää mahdollisimman pitkään viileässä jääkaapin ulkopuolella. Älä poista jäätä ja huurretta haihduttimesta teräväpäisillä esineillä, sillä se voi vaurioitua ja aiheuttaa jäähdytysainevuotoja.

Käynnistä jääkaappi uudelleen vasta sitten, kun se on sulatettu, puhdistettu ja kuivattu huolellisesti. Poista, tyhjennä ja kuivaa haihduttimen tippa-astia. Aseta sulatuksen aikana tarvittaessa pyyhe jääkaapin pohjalle veden parempaa keräämistä varten.

3. Huolto

Isotherm Cruise & Cruise Elegance -jääkaapeissa on varma jäähdytysjärjestelmä, joka ei vaadi huoltoa tai jäähdytysaineen lisäämistä.

Kompressorin on tarkoitettu varta vasten liikkuviin käyttökohteisiin erinomaisen suorituskyvyn ja kestävyuden takaamiseksi. Talvella jääkaappia on säilytettävä ajoneuvon sisällä, mutta kompressorin ei toimi 0 °C tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa. Jääkaapin takana oleva lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti. Erityisesti on harjattava/imuroitava tuulettimen aiheuttamat pölykertymät. Käytä pehmeää harjaa ja imuria. Pidä jääkaapin sisätila puhtaana haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella ja pyyhi aina lauhdevesi/vesijäämät.

Varmista, että ovi on puhdas ja kuiva, jotta sen pinta säilyy hyväkuntoisena ja ehjänä.

Kun jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, sulata se kokonaan ja poista lauhdevesi laitteen sisältä ja ulkoisesta lauhdeveden keräysastiasta laitteen, sähkö-/mekaanisten osien vaurioitumisen ja/tai homeen muodostumisen estämiseksi. Luonnollinen sulatusaika voi vaihdella muutamasta minuutista useisiin tunteihin. Kun jääkaappi on sammutettu ja talvella ovi tulee jättää raolleen tuuletusasentoon ja **kaikki syöttöjärjestelmät on katkaistava.**

Free Line Elegance -jääkaapin yläosassa on erityinen oven lukitusjärjestelmä, jonka avulla ovi voidaan pitää ilmankiertoasennossa.

Vie ovi ilmankiertoasentoon työntämällä oven lukitsinta oikealle ilmankiertoasentoon "--> TO VENT", katso kuva 4.

3.1 Matalajännitesuoja

Jotta akkujen liiallinen purkautuminen vältettäisiin suojajärjestelmä sammuttaa kompressorin, jos jännite on riittämätön, ja käynnistää sen vasta sitten, kun järjestelmän jännite nousee akkujen latauksen seurauksena.

Järjestelmän jännite	Sammutuksen jännite	Toiminnan minimijännite
12 V	9,6 (10,4) V	10,9 (11,7) V
24V	21,3 (22,8) V	22,7 (24,2) V

Jos hyppyyjohdin poistetaan elektroniikasta osioiden C ja P väliltä, suluissa olevat arvot ovat voimassa.



VAROITUKSET: Ennen laitteen käynnistämistä tulee aina tarkistaa, että akkujen kunto on optimaalinen.

Käyttöohje

4 Asennusta koskevat varoitukset



HUOMIO!



Varman toiminnan takaamiseksi laite tulee asentaa ja liittää näitä ohjeita noudattaen.



HUOMIO! Henkilökohtaisia suojavarusteita



tulee käyttää aina tuotteen siirtämisen ja asentamisen aikana.



HUOMIO! Mikäli tuotteeseen tehdään muutoksia ilmoittamasta niistä valmistajalle, täysi vastuu on muutokset suorittavalla henkilöllä. Mikäli laitteeseen tehdään muutoksia, joihin Indel Webasto Marine Srl ei ole antanut lupaa, kaikki takuut ja direktivien mukaiset vaatimustenmukaisuusvakuutukset mitätöityvät.



HUOMIO! Ennen laitteen käyttämistä tulee varmistaa, ettei laitteen mekaanisissa ja sähköosissa ole vaurioita.



HUOMIO! Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmän putkia, jäähdytysaineroiskeet voivat aiheuttaa näkövammoja.



HUOMIO! Jos laitteessa on vaurioita, ota välittömästi yhteyttä toimittajaan ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon.



HUOMIO! Jos virtajohto on vaurioitunut, sen vaihto tulee antaa valmistajan, huoltopalveluiden tai pätevän henkilöstön vastuulle.



HUOMIO! Asenna jääkaappi kuivaan paikkaan ja suojaa se vesiroiskeilta. Sähköosia EI saa altistaa vesisateelle ja/tai vesiroiskeille.



HUOMIO! Asenna jääkaappi kauas kaasupulloista tai nestekaasujärjestelmästä.



HUOMIO! Tuote tulee asentaa helppopääsyiseen paikkaan mahdollisten toimintahäiriöiden varalta. Jännitteenalaisten osien ja lauhdutin-/kompressoriyksikön kotelo on voitava avata ainoastaan tarkoituksella, siihen ei saa päästä suoraan käsiksi.



HUOMIO! Kompressorin/lauhduttimen asennusalue tulee toteuttaa materiaalilla, joka kestää standardin EN 603335---1 mukaisen syttymistestin tai on yli 5 cm päässä sähkö- ja/tai elektronisista osista.



HUOMIO! Jos olemassa on laturi, se tulee liittää akkuun, sitä ei saa koskaan liittää suoraan jääkaappiin.



HUOMIO! Laite tulee suojata välilliseltä kontaktilta määräyksen "Heavy Current Regulations" mukaisesti.



HUOMIO! Jos tuote liitetään vaihtovirtalähteeseen, henkilövahinkojen välttämiseksi tulee varmistaa, että virtalähteessä on maadoitus ja katkaisimet (kytkimet), joilla laitteen virta voidaan katkaista kokonaan, sekä automaattisesti vikatilanteessa laukeavat suojauslaitteet.



HUOMIO! Älä koske mahdollisiin vaurioituneisiin tai eristämättömiin sähköjohtoihin, kun laite on kytketty pistorasiaan. Tämä koskee erityisesti laitetta, joka on liitetty verkkojännitteeseen 115V tai 230V.

Käyttöohje

4.1 Asennus

Isotherm-jääkaapit on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan upotusasennukseen ja vakiomittoihin. Jääkaapin on aina oltava vaakasuunnassa kompressorin kumijalat alaspäin. Kompressori toimii jopa 30 ° kaltevuuskulmassa. Jos kaltevuuskulma on tätä suurempi, kompressori voi vaurioitua.

Jos kompressori on etäkohteessa, se tulee myös asentaa kumipäällysteiset jalat alaspäin.

Elegance-mallit voidaan kiinnittää paikoilleen Easy Fix -järjestelmän avulla. Tässä järjestelmässä on neljä esilävistettyä kohtaa kaapin sisällä, jotta asennus voidaan suorittaa helposti ja nopeasti niin, että se on huomaamaton ulkoapäin (kuva 8).

Easy Fix -järjestelmän avulla laite voidaan asentaa samalle tasolle kalusteeseen nähden käyttämättä erityistä kiinnityslaippaa. Jätä tällöin jääkaapin ja kalusteen väliin 10 mm vapaata tilaa vähintään oven koko paksuuden leveydeltä, jotta asennus voi liikkua vapaasti (kuva 6).

Lukitse jääkaappi aina niin, ettei se voi kaatua/liukua eteenpäin, kun laatikko vedetään ulos ja meren aallot ovat huomattavat tai ajoneuvon liikkeet ovat äkkinäisiä. Kiinnitä laite vähintään 2 kiinnityskohdasta standardin EN 60335-2-24 mukaisesti.

4.2 Tuuletus

Jääkaapin takana olevassa kompressorissa/lauhduttimessa on oltava riittävä tuuletus niin, että ilmaa tulee alaosasta ja ilma siirtyy jääkaapin takaa ja että lämmin ilma voi tulla ulos yläosasta tai sivuilta (kuva 1). Kuvat (kuvat 2-3) esittävät jääkaapin oikeaoppisen sijoituksen.

4.3 Ovipaneelit

Free Line Elegance -malleissa ovipaneeli voidaan vaihtaa irrottamalla varoen paneelin neljä sivulistaa ja poistamalla kahvan pieni kehys, minkä jälkeen paneeli voidaan poistaa. Asenna uusi paneeli, kiinnitä sivulistat varoen sekä kahvan kehys (kuva 7).

Toimenpide on esitetty kanavassa  "Indel Webasto Marine".

4.4 Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Isotherm Free Line Elegance -jääkaappien oven avautumissuuntaa voidaan vaihtaa asennusvaatimuksien mukaan.

Oven avautumissuuntaa voidaan vaihtaa irrottamalla yläosan ruuvit ja kiinnitystapit, poistamalla ovi, sijoittamalla sarana käänteisesti kuvan (kuva 5) mukaisesti ja kiinnittämällä ovi sekä muut osat paikoilleen.

Käyttöohje

4.5 Sähköliitännät

- Noudata seuraavia ohjeita, kun liität laitteen ajoneuvon sähköverkkoon:
- Ennen laitteen käyttöönottoa tulee tarkistaa, että käyttöjännite ja/tai akkujännite vastaavat tunnuskilven tietoja.
- Liitä jääkaappi suoraan akkuun tai vastaavaan pääkatkaisimeen ja varmista, että järjestelmässä on ylikuormitusuoja.

Jos virransyöttöjännite on arvosta 12/24 Vdc poikkeava, asenna automaattinen differentiaalikytkin ΔI 0,03 A. Vältä liittämistä ajoneuvon sähkötaulun kautta, sillä se voi aiheuttaa jännitelaskuja.

- Aseta jääkaapin yläosaan sulake (ks. taulukko alla). Liitä punainen johto sähköjärjestelmän positiiviseen napaan ja musta negatiiviseen napaan. Käytä puristettua johdon liitintä, joka sopii johdon kokoon.
- Asenna erillinen kytkin jääkaapin yläpähän virtajohtojen samanaikaista katkaisemista varten. Tarkista, että se tukee alla olevan taulukon kuormaa.

Malli	12Vdc	24Vdc
Free Line 115 Elegance	15A	7,5A



HUOMIO! Jos olemassa on laturi, se tulee liittää akkuun, sitä ei saa koskaan liittää suoraan jääkaappiin.

Kaikki sähkökaaviot on annettu ohjekirjan lopussa.

4.6 Sähköjohtojen mitat

Käytä aina läpimitaltaan sopivia johtoja. Seuraavassa taulukossa on vähimmäisläpimitat:

Läpimitta mm ²	Läpimitta AWG	Johdon maksimipituus 12 V m/ft	Johdon maksimipituus 24V m/ft
2,5	13	2,5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Tekniset tiedot (standardi kokoonpano)

Käyttöjännite: 12 tai 24 VDC

Keskimääräinen kulutus on mitattu sisälämpötilalla +5 °C ja ulkolämpötilalla 25 °C. Jääkaapin käyttötavalla ja tuuletustyypillä on suuri vaikutus keskimääräiseen kulutukseen.

Jäähdytysaine: R134a (järjestelmän kapasiteetti on merkitty jääkaapin tunnuskilpeen).

Jääkaapit täyttävät voimassa olevan EMC-direktiivin ja niissä on CE-merkki.

Malli	Välitön kulutus enintään 12/24 Vdc (A)	Välitön kulutus enintään 12/24 Vdc (W)	Keskimääräinen kulutus 25 °C (W/24 h)
Free line 115 Elegance (staattinen)	6,0/3,0	72	363
Free line 115 Elegance (tuuletuksella)	6,0/3,0	72	257

Käyttöohje

6 Vianmääritys

Ainoastaan pätevä ja valtuutettu henkilöstö saa käsitellä sähköosia tai -liitäntöjä sekä jäähdytysjärjestelmää.

Huomio: Irrota laite virtalähteestä aina ennen sähköosien tai -liitäntöjen käsittelemistä.

Vika	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Jääkaappi ei jäähy, kompressor ei käynnisty.	Ei virtaa. Huonokuntoinen akku. Viallinen termostaatti. Viallinen elektroninen ohjausyksikkö.	Tarkista, että elektroninen ohjausyksikkö saa riittävästi virtaa ja jännitettä, tarkista sulake. Tarkista, että sisävalot toimivat ja että kompressor saa virtaa. Tarkista johdot, johtojen kiinnittimet ja liittimet. Tarkista, että akku latautuu oikeaoppisesti. Tarkista termostaatti: Aseta hyppyjohdin T - C erillisellä johdolla. Jos kompressor ei käynnisty, elektroniikka on todennäköisesti viallinen. Vaihda se. Jos kompressor käynnistyy hyppyjohtimella, termostaatti on viallinen. Vaihda termostaatti.
Kompressor suorittaa vain lyhyitä käynnistysyrityksiä.	Riittämätön jännite tai jännitelasku käynnistysyrityksen aikana aktivoi suojan. Akut ovat purkautuneet.	Tarkista johdot ja liitännät. Poista mahdolliset hapettumisen tai korroosion merkit. Lataa akut, käynnistä moottori tai liitä akkulaturi.
Kompressor toimii, mutta se ei jäähdytä.	Jäähdytysainevuotoja lauhduttimessa tai putkissa. Tukkiutuneet putket.	Suorita vuototesti ja korjaa mahdolliset vuodot, ime ja täytä oikea määrä jäähdytysainetta R134a. (Tämä toimenpide tulee antaa huoltoteknikon tehtäväksi).
Kompressor toimii pitkään, mutta ei jäähdytä riittävästi (heikko teho).	Tuuletus riittämätön, lauhduttimen ylikuumentuminen. Tuuletin ei toimi. Lauhduttimessa on liikaa huurretta. Ovi ei sulkeudu oikein, se päästää sisään lämmintä ilmaa ja kosteutta. Pöly tukkii lauhduttimen.	Lisää tuuletusta. Vaihda tuuletin. Sulata. Korjaa oven asento ja tarkista tiivist. Puhdista lauhdutin.
Sulake palaa.	Virheellinen sulake. Viallinen elektroninen ohjausyksikkö.	Tarkista sulake: katso kappaleen 4.4 taulukko Vaihda elektroninen ohjausyksikkö.

<p>Kompressori toimii katkonaisesti.</p>	<p>Akku tyhjä tai huonokuntoiset virtajohdot.</p>	<p>Tarkista johdotuksen kunto ja varmista, ettei niissä ole löysyä liitäntöjä, ruostetta tai hometta. Jos johdon vaihto on tarpeen, katso oikeat mitat ohjekirjasta. Jos johto on hyväkuntoinen, tarkista akun toiminta. Jos akku on huonokuntoinen, se tulee vaihtaa.</p>
<p>Kompressori ei pysähdy koskaan (virheetön jääkaapin toiminta)</p>	<p>Termostaatti on liitetty virheellisesti elektroniseen ohjausyksikköön. Viallinen termostaatti. Lauhdutin toimii virheellisesti, haihdutin jäähtyy, ei kuitenkaan riittävästi kompressorin pysäyttämiseksi termostaatilla.</p>	<p>Kierrä termostaatti sammutusasentoon, jos jääkaappi toimii edelleen, ohjausyksikkö saa virtaa. Korjaa termostaatin liitännät (tarkista elektronisesta ohjausyksiköstä, että silta on olemassa C:n ja P:n välillä, sitä ei saa olla C:n ja T:n välillä). Kierrä termostaatti sammutusasentoon. Jos kompressori sammuu, mutta lämpötilan säätö ei ole mahdollista, vaihda termostaatti tai lataa jäähdytysjärjestelmä uudelleen.</p>
<p>Kompressori ei pysähdy koskaan (jääkaapin heikko toiminta)</p>	<p>Erittäin lämmin ympäristö + riittämätön tuuletus tai vähän kaasua jäähdytysjärjestelmässä.</p>	<p>Tarkista tuuletus, kompressori on asennettava hyvin tuuletettuun paikkaan. Jos mahdollista, poista jääkaappi asennuspaikasta. Jos jääkaappi toimii paremmin, paranna tuuletusta katsomalla ohjekirjasta oikeaoppiset asennusohjeet. Jos tuuletus on optimaalinen, tarkista järjestelmässä oleva kaasua ottamalla yhteyttä alaan erikoistuneeseen teknikkoon.</p>
<p>Pakastinosasto on kylmä, mutta jääkaappiosasto ei</p>	<p>Riittämätön tuuletus, vähän kaasua jäähdytysjärjestelmässä, muu kuin tasavirtalähde.</p>	<p>Tarkista tuuletus, kompressori on asennettava hyvin tuuletettuun paikkaan. Jos mahdollista, poista jääkaappi asennuspaikasta. Jos jääkaappi toimii paremmin, paranna tuuletusta katsomalla ohjekirjasta oikeaoppiset asennusohjeet. Tarkista sähköliitännöiden ja akun kunto. Jos tuuletus on optimaalinen, tarkista järjestelmässä oleva kaasua ottamalla yhteyttä alaan erikoistuneeseen teknikkoon.</p>
<p>Haihduttimessa on liikaa jäätä.</p>	<p>Jääkaapissa on kosteusvuotoja.</p>	<p>Tarkista tiivisteiden kunto oven neljältä sivulta: tiivisteiden tulee sulkeutua tiiviisti kalusteeseen. Jos jäätä on enemmän yhdellä sivulla, jääkaapin kosteusvuoto on todennäköisesti kyseisellä puolella. Muotoile tiiviste paikoilleen käyttäen keskitehoista lämpölähdettä. Jos tiivisteiden vuotoilu ei ole mahdollista, vaihda koko ovi.</p>



Käyttöohje

Jääkaappi jäähtyy liikaa.	Termostaatin anturi on suojattu liikaa tai sijoitettu virheellisesti	Anturin pään on oltava kosketuksissa haihduttimeen, aseta anturi oikeaan asentoon. Jos jääkaappi jäähtyy edelleen liikaa, vaihda termostaatti.
Kompressori on tavallista äänekkäämpi.	Kompressoria ei ole asennettu hyvin tukeen tai se koskettaa muuriin/seinään.	Tarkista, että kompressorin ruuvit ovat kireällä ja etteivät ne kosketa mitään. Kompressori tarvitsee ja jos se koskettaa jotakin, tärinä on voimakkaampaa.
Tuuletin/tuulettimet on/ovat tavallista äänekkäämpi/-ä.	Tuulettimen rakenne on taipunut tai tuuletin on vaurioitunut.	Poista kiinnittimet/ruuvit, joilla tuuletin on kiinnitetty paikoilleen. Jos tuulettimesta kuuluu edelleen ääntä, se tulee vaihtaa. Tarkista, että kaikki tuulettimen osat ovat ehjiä. Jos yksi tai useampi siipi puuttuu, vaihda se.
Sisävalo ei syty.	Käänteinen napaisuus tai viallinen lamppu.	Tarkista lampun navat. Jos napaisuus on virheetön, vaihda lamppu.
Ovi/laatikko ei sulkeudu oikein.	Saranoiden virheellinen sijainti tai epämuodostuneet tiivisteet	Sijoita sarana niin, että ovi sulkeutuu oikein. Muotoile tiiviste uudelleen käyttäen keskitehoista lämpölähdettä. Jos ongelma toistuu, vaihda ovi. Jos jääkaapissa on laatikko, kohdista ovi säädettävien ohjaimien avulla.

Mikäli kyseessä on monimutkaisempi vika, joka vaatii erikoisalan asiantuntemusta, ota yhteyttä Indel Webasto Marine -yhtiöön tai paikalliseen Isotherm-jälleenmyyjään.

7 Vianmääritys näyttö

Näytössä on automaattinen vianmääritysjärjestelmä. Jos järjestelmässä esiintyy toimintahäiriöitä, virhe tulee näkyviin näyttöön seuraavasti:




- 5 vilkkumiskertaa sarjassa (1,5 s välein) ilmoittaa jääkaapin virhetilasta
 - hidas vilkkuminen (ks. taulukko alla) ilmoittaa virhetyyppistä
- Virheilmoitus näkyy toistamiseen, kunnes järjestelmä nollataan.

Kaikki viisi LED-valoa vilkkuu virheilmoituksen aikana.

Virhe	Virheen tunnistus	Korjaustoimenpide
1	Akun suojaus (jännite on minimi- ja maksimiarvojen ulkopuolella)	Tarkista ohjausyksikön jännite Tarkista virtajohtojen kunto Vaihda johdot tarvittaessa uusiin Tarkista akun kunto
2	Tuulettimen oikosulku (tuuletin absorboi elektronisesta ohjausyksiköstä yli 1A)	Vaihda puhallin
3	Moottorin käynnistysvirhe (roottori on lukittunut tai paine on liian suuri [> 5 bar] jäähdytysjärjestelmän sisällä) Viallinen elektroninen ohjausyksikkö	Vaihda elektroninen ohjausyksikkö tai kompressori
4	Moottorin tyhjäkäyntinopeuden virhe (jos jäähdytysjärjestelmä on ylikuormitettu, moottori ei pysty säilyttämään 1850 kierr./min nopeutta)	Poista ylimääräinen kaasu
5	Elektronisen ohjausyksikön lämpösuoja	Tarkista kompressorin/lauhduttimen ilmankierto
6	Viallinen anturi (anturi on viallinen tai sitä ei ole liitetty)	Liitä anturi uudelleen ja tarkista sen toiminta tai vaihda anturi
7	Näytön viestintävirhe	Tarkista liitännät, vaihda kompressorin ja/ tai näytön ohjausyksikkö

Käyttöohje

8 Mitat



Malli	Leveys (mm) [W]	Korkeus (mm) [H]	Syvyys (mm) [D]	Oven paksuus (mm) [S]	Ulkonevan oven läpimitta (mm) W:H	Läpimitta kalusteen tasolla (Flush) (mm) W:H
Free Line Elegance (staattinen)	525	795*	515	50	527:797	527**:802
Free Line Elegance (tuuletuksella)	525	795*	490	50	527:797	527**:802

*Laskettu korkeus sisältää jalustan ja oven saranan, ei sisällä 5 mm:n yläosaa.

**Katso oven avaamisen edellyttämä tila luvusta 4.1 (kuva 6).

AC/DC-MALLEISSA ON HUOMIOITAVA YLI 50 mm SYVYYS, ONGELMALLISET TILAT TULEE ARVIOIDA TAPAUSKOHTAISESTI

MÄÄRÄYKSIEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN JA VIRHEETTÖMÄN TOIMINNAN TAKAAMISEKSI JÄÄKAAPIN ULKOSEINIEN SUOSITELLUT VÄLIMATKAT KALUSTEEN SISÄSEINISTÄ OVAT SEURAAVAT: 20 mm SEINISSÄ, JOISSA EI OLE KOMPRESSORIA, JA 50 mm SEINISSÄ, JOISSA ON KOMPRESSORI. JOS NÄITÄ OHJEITA EI VOIDA NOUDATTAA, VÄHIMMÄISETÄISYYKSIEN ON OLTAVA 5 mm JA SEINIEN ON OLTAVA VALMISTETTU RÄJÄHDYSPAINEEEN KESTÄVÄSTÄ MATERIAALISTA

9 Takuu

Indel Webasto Marine -yhtiön takuu täyttää EU-direktiivin 1999/44/EY vaatimukset

Voimassaoloaika

Merenkulkuun tarkoitettujen Isotherm-jääkaappien ja pakastimien takuu on voimassa 2 vuotta ja se kattaa korjauksien tai vaihtojen työvoimakulut. Tämä edellyttää, että ne suoritetaan IWM-verkoston valtuutetuissa huoltoliikkeissä.

Voimassaoloaika alkaa:

- Tuotteen laskussa tai kuitissa ilmoitettuna myyntipäivänä
- Sen veneen tai ajoneuvon ensimmäisen myyntikerran laskun tai rekisteröinti-asiakirjan päivämäärästä, johon tuote on asennettu aluksen/ajoneuvon valmistajan toimesta.
- Mikäli yllä mainittuja asiakirjoja ei ole, sarjanumeron tuoteviikosta lähtien. Tuotteen tai jonkin osan vaihto ei vaikuta voimassaoloaikaan.

Takuu kattaa seuraavat:

- Tuotteen tai yhden tai useamman osan vaihto tai korjaus, kun niissä on todettu valmistusvikoja.
- Osien rikkoutuminen tai toimintahäiriöt, jotka esiintyvät takuun voimassaolon aikana, vaikka tuote on asennettu ja sitä on käytetty oikeaoppisesti.
- Työvoima ja matkakulut alla mainittujen tietojen mukaisesti.
- Vaihdettavan tuotteen toimituskulut (ei koske tullikuluja)

Takuu ei kata vikoja tai vahinkoja tai toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat seuraavista:

- Laiminlyönti tai huolimattomuus tai väärinkäyttö
- Virheellinen asennus tai huolimaton siirtäminen
- Riittämätön tuuletus
- Virheellinen sähköliitäntä
- Alimitoitettu johdotus
- Virheellinen huolto tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittama huolto
- Tämän ohjekirjan ohjeiden noudattamatta jättäminen
- Kuljetusvauriot
- Tullikulut
- Kulutuset, sulakkeet jne.
- Ammattikäyttö
- Sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot

Käyttöohje

Seuraavat tiedot vaaditaan takuun voimassaolon määrittämiseen:

- Tuotekoodi (merkitty tuotteessa olevaan kilpeen)
- Sarjanumero (merkitty tuotteessa olevaan kilpeen)
- Ostosote (tai mahdollinen rekisteröinti asiakirja, ks. Voimassaolo-osio yllä)
- Vian tarkka kuvaus. (Liitä mahdollisesti kuvia)
- Asennuksen kuvaus, erityisesti tuuletusta ja johdotusta koskevat tiedot. (Liitä mahdollisesti kuvia)

(Jos tietojen pohjalta määritetään, ettei takuu ei ole voimassa, kaikki korjauksista, vaihdoista, työvoimasta, matkoista ja toimituksista aiheutuvat kulut ovat asiakkaan vastuulla. IWM on vapautettu kaikista korvausvelvollisuuksista).

Toimi seuraavasti, kun olet varmistanut takuun voimassaolon:

Alukseen asennetut jääkaapit:

Yksinomaan Indel Webasto Marine -yhtiön huoltopalvelut (CAT) saavat suorittaa takuun piiriin kuuluvat toimenpiteet. IWM ei korvaa muiden tahojen suorittamia toimenpiteitä. Lähimmän huoltopalvelun tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.indelwebastomarine.com

Kun tuote on asennettu alukseen, IWM:n valtuuttaman huoltopalvelun teknikko tulee käymään alukseen, jos se on korkeintaan 100 km:n päässä huoltopalvelusta. IWM vastaa tällöin matkakuluista. Jos alus on yli 100 km päässä, asiakas voi oman harkintansa mukaan joko maksaa teknikon matkakulut (maksamalla ne suoraan teknikolle) tai siirtää aluksen lähemmäksi.

IWM ei korvaa muulta kuin IWM-jälleenmyyjältä hankittuja varaosia.

Huvialuksiin (RV) asennetut jääkaapit:

Yksinomaan Webasto-yhtiön huoltopalvelut saavat suorittaa takuun piiriin kuuluvat toimenpiteet.

Alus tulee viedä huoltopalveluun.

Lähimmän huoltopalvelun tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.webasto.com

Bruksanvisning

Sammanfattning

1. Bruksanvisning	190
1.2 Miljö	191
1.3 Säkerhetsföreskrifter	192
2. Bruksanvisningar	195
2.1 Ställa in temperaturen	195
2.2 Rekommendationer för användning	198
2.3 Avfrostning	199
3. Underhåll	199
3.1 Spänningsvakt.....	200
4 Varningar gällande installation.....	201
4.1 Installation	203
4.2 Ventilation	204
4.3 Dörrfront	204
4.4 Omhängning av dörr	204
4.5 Elektriska anslutningar.....	205
4.6 Dimensioner elkablar.....	206
5 Tekniska specifikationer (standardutförande).....	206
6 Felsökning	207
7 Felsökning på Display	210
8 Installationsmått.....	211
9 Garanti	212
Kopplingscheman	240

1. Bruksanvisning

Manualen innehåller varningar som uppmärksammar användaren på de faror som föreligger och särskilda anvisningar man ska följa; varningarna anges enligt följande:



WARNING!



Starta inte produkten utan att ha läst denna bruksanvisning.

<p>Obligatoriskt att läsa anvisningarna Denna symbol betyder att man måste läsa anvisningarna innan man tar apparaten i drift</p>	
<p>Obligatorisk fränkoppling Denna symbol betyder att man vid fel omedelbart måste koppla bort apparaten från huvudförsörjningen</p>	
<p>Obligatoriskt att bära handskar Denna symbol betyder att alla operatörer ska bära lämpliga skyddshandskar</p>	
<p>Obligatoriskt att bära skor Denna symbol betyder att alla operatörer ska bära särskilda skor som minskar risken för olyckor</p>	
<p>Allmän fara Denna symbol betyder att operatören ska vara extra uppmärksam</p>	
<p>Risk för elektrisk stöt Denna symbol signalerar till berörd personal att det arbetsmoment som beskrivs kan innebära en risk för elektrisk stöt</p>	
<p>Risk för högintensivt ljus Denna symbol betyder att man ska vara extra uppmärksam på högintensivt ljus eftersom det föreligger risk för synskador.</p>	

Bruksanvisning



WARNING! Spara manualen inför framtida konsultation. Det är lämpligt att:

- Förvara bruksanvisningen på en åtkomlig plats där den skyddas från fukt och värme samt från direkt solljus;
- Använd bruksanvisningen försiktigt så att du inte skadar innehållet;
- Man får aldrig ta loss, dra sönder eller ändra någon del av denna bruksanvisning.


Trots den noggrannhet med vilken denna manual har sammanställts kan inte Indel Webasto Marine Srl garantera att den information som finns i den täcker alla tänkbara händelser som är förbundna med produktinstallationen. Om man är osäker bör man omedelbart kontakta våra tekniker. Om man säljer eller lämnar vidare apparaten till en annan person ska man även lämna över denna manual och tillhörande bilagor, i sin helhet, till den nya användaren.

1.2 Miljö

Denna produkt överensstämmer med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

Korrekt kassering av produkten är av yttersta vikt för att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljö och hälsa.



Symbolen  på produkten, på emballaget eller i medföljande dokumentation indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

För ytterligare information om kassering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller återförsäljaren/företaget där produkten inhandlades.

Emballaget är tillverkat av återvinningsbart material. Det är märkt med



en återvinningssymbol och ska lämnas på återvinningsstation.



Symbolen anger att produkten överensstämmer med alla de bestämmelser inom Europeiska unionen som är relevanta för bruk av produkten.



WARNING! Denna apparat innehåller fluorgaser med växthuseffekt, R134a, inne i ett hermetiskt slutet system och dess drift är beroende av närvaron av denna gas.



WARNING! Öppna aldrig kylkretsen bortsett från vid normal anslutning/frånkoppling av snabbkopplingarna (i förekommande fall). Kylmedlet R134a som finns i apparaten är inte antändligt under normala förhållanden. Kylmedlet R134a får aldrig släppas ut i naturen.

Vid skador på kylkretsen ska man kontakta kvalificerad personal för omhändertagande av fluorgaserna.

1.3 Säkerhetsföreskrifter



WARNING! Indel Webasto Marine Srl avsäger sig allt ansvar för felfunktion eller skador på person eller egendom orsakade av en annan användning av maskinen eller användning av material med andra egenskaper än vad som anges i denna manual.

Felaktig användning eller användning som strider mot anvisningarna i denna manual kan inte ge upphov till tvist med tillverkaren och/eller leverantören.



WARNING! Kylskåpet är endast avsett för att förvara och/eller bibehålla livsmedel. Livsmedelsprodukter ska förvaras i originalförpackning eller i andra lämpliga behållare. Ät aldrig livsmedel vars bäst före datum passerat eftersom det kan leda till förgiftning.

Bruksanvisning



WARNING! Om man förvarar mediciner i kylskåpet ska man kontrollera att kylskåpets kylförmåga uppfyller kraven för de aktuella läkemedlen.



WARNING! Produktens syfte och funktion när den används som fryser är endast att hålla redan helt nedfrysade produkter frysta.

Kylskåpet fryser inte livsmedel som inte redan är helt nedfrysade. Om man förvarar ett livsmedel som inte är helt nedfrysat i frysen bedöms detta som felaktig användning och kan leda till oavsiktlig upptining av det aktuella livsmedlet. Detta i sin tur kan orsaka problem med livsmedelssäkerhet, sjukdom eller skada vid förtäring.

Att förvara livsmedel som inte är helt nedfrysade i frysen kan även påverka kvaliteten på andra frysta livsmedelsprodukter som förvaras inne i frysen.

Exponering för temperaturer över det temperaturintervall frysen framställts för, strömavbrott och/eller frekvent öppnande av frysen kan påverka kylens prestanda och kvaliteten på frysens innehåll.

Användaren ska alltid kontrollera livsmedlens kvalitet innan förtäring.



WARNING! Under längre perioder då kylskåpet inte ska användas och under



avfrostning ska man i förekommande fall avlägsna lampan eller koppla ifrån all strömförsörjning. Lämna kyldörren något öppen för att vädra ut kylan och för att undvika att det bildas mögel.



WARNING! Det får inte förekomma värme eller gnistor i närheten av apparaten. Dra ut strömkontakten och vädra lokalen ordentligt om det skulle uppstå kylmedelsläckage.



WARNING!



Koppla omedelbart bort apparaten från den allmänna försörjningen vid fel. Rör inte vid elkablar som är skadade eller inte isolerade när den elektriska försörjningen är tillkopplad. Denna observation gäller i synnerhet när apparaten är ansluten till nätspänningen, 115V eller 230V.

Om strömkabeln är skadad ska den bytas ut. Kontakta behörig personal eller närmaste Kundservice.



WARNING! Följande får inte förvaras i apparaten eller i närheten av dess elektriska delar: sprayflaskor med brännbara vätskor, explosivt material, elektriska apparater, levande djur.

Sprayflaskor som innehåller brännbara vätskor kan läcka gaser som om de kommer i kontakt med elektriska delar kan fatta eld eller orsaka explosion.

Drycker med hög alkoholhalt ska förvaras väl tillslutna och i upprätt ställning.

Undvik eld och gnistor inne i apparaten.

Undvik att använda elektrisk apparatur inne i kylskåpet.



WARNING! Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, med bristfällig erfarenhet eller utan nödvändig kunskap, endast förutsatt att de fått information om en säker användning av apparaten och förstått de risker som är kopplade därtill.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får aldrig utföras av barn om de inte övervakas.



WARNING! Rör inte vid kontakter eller brytare när dina händer är blöta.

Bruksanvisning

2. Bruksanvisningar

Klimatklassen finns angiven på skylten inne i apparaten.

SN eller **utökad tempererad** (rumstemperatur från 10°C till 32°C);

N eller **tempererad** (rumstemperatur från 16°C till 32°C);

ST eller **subtropisk** (rumstemperatur från 16°C till 38°C);

T eller **tropisk** (rumstemperatur från 16°C till 43°C).


2.1 Ställa in temperaturen

Produkten är försedd med en digital panel som har nedanstående funktioner:

- Starta: Tryck på knapp nr.1 under minst 1 sek.
- Stänga av: (Stand-by): tryck på knapp nr.1 under minst 1 sek.
- Visa temperaturinställning / Välja temperaturnivå / Välja ECO-läge: använd knapp nr.2
- Lysdioderna nr.3 har till uppgift att lysa upp kylskåpets insida, visa inställd temperaturnivå, visa vald temperaturnivå, visa om ECO-läget valts och visa eventuella fel.


Central strömförsörjning: systemet godkänner strömförsörjning för system på 12Vdc: 9,6 och 17,0Vdc, system på 24Vdc: 21,3 och 31,5Vdc.





Inre belysning: när kylskåpet är igång garanteras den inre belysningen av att de 5 lysdioderna på den inre displayen tänds med en hög ljusintensitet. En elektronisk sensor känner av när dörren öppnas eller stängs och aktiverar/inaktiverar lysdioderna.



Visa och välj temperatur: för att man ska kunna visa inställd temperaturnivå måste kylskåpet vara igång.

Om man trycker en gång på knappen  lämnar systemet läget belysning och aktiverar läget där den inställda temperaturen visas. Man kan välja en temperatur mellan 1°C [34°] och 9°C [48°F] uppdelat på fyra nivåer.


För att välja en annan nivå ska man trycka in knappen  för att välja temperaturnivå enligt nedanstående:

 <p>NIVÅ 1 anger den varmaste temperaturnivån</p>	 <p>NIVÅ 2 anger en temperaturnivå som är medel/hög</p>
 <p>NIVÅ 3 anger en temperaturnivå som är medel/låg</p>	 <p>NIVÅ 4 anger den kallaste temperaturnivån</p>

För att spara den önskade temperaturnivå efter att man valt den ska man vänta 3 sekunder. Därefter kommer systemet att lämna läget för inställning av önskad temperatur och ställas i läget för inre belysning.


Bruksanvisning

Funktionen ECO:




Man kan aktivera funktionen ECO för att samla kylenergi under tiden batteriet laddas med motorn igång, eller med batteriladdaren aktiv. Funktionen aktiveras när spänningsvärdena ligger över 13,5Vdc eller 25,5Vdc längre än 60 sekunder och då kan den inre medeltemperaturen sjunka ända ner till 1°C.

All ansamlad kylenergi i mat och dryck släpps ut när spänningen sjunker under 12,5Vdc eller 24,5Vdc.

Funktionen ECO aktiveras när man håller in knappen  längre än 3 sekunder. När funktionen ECO är aktiverad kommer kompressorn att köra vid maximalt varvtal för att under kortast möjliga tid samla så mycket energi som möjligt i dryck och mat. När funktionen ECO är aktiv inaktiveras funktionen för att välja temperaturnivå inne i kylan.

Funktionen ECO inaktiveras när matningsspänningen till elektronikenheten sjunker under 12,5Vdc eller 24,5 Vdc under mer än 60 sekunder, framför allt när man stänger av motorn eller stänger av/inaktiverar batteriladdaren. Den inre temperaturen kommer att återställas till den senast inställda temperaturnivån och kompressorn kommer att köra vid det lägsta varvtalet.

För att inaktivera funktionen ECO ska man trycka in knappen . Om kylskåpet stängs av eller strömförsörjningen bryts kommer ECO-läget att förbli sparad om det är aktiverat.

2.2 Rekommendationer för användning

- Starta om möjligt kylskåpet ca 6 timmar innan det ska fyllas med kylvaror.
- Att ofta öppna kylan höjer strömförbrukningen.
- God ventilation av kompressor och kondensor minskar strömförbrukningen avsevärt.
- Se till att kylens ventilationssystem inte blockeras.
- Den elektriska anordningen måste vara i mycket gott skick. Kontrollera regelbundet batterierna och deras laddning. Motorn ska alltid ha eget separat startbatteri.
- Håll alltid kylens insida ren och torr. Töm vid behov ut kondensvatten som samlas i dropphyllan under frysacket i kylskåpet.
- Håll alltid dörren ren och torr för att garantera att den hålls i fint skick.
- Apparaten har utformats med ett skydd för låg batterispänning. Om kompressorn blockeras ska man följa de anvisningar som anges i denna manual och/eller kontakta en specialiserad tekniker eller ett serviceställe tillhörande Indel Webasto Marine Srl.
- Kompressorn klarar en lutning på upp till 30°, mer lutning kan orsaka permanenta skador på kompressorn.

Bruksanvisning

2.3 Avfrostning

Eftersom förångaren arbetar i temperaturer under fryspunkten bildas frost och is på den.

Luffuktighet, temperatur och hur ofta dörren öppnas påverkar frostbildningen i hög grad.

Frosta av kylskåpet när frostlagret på förångaren har blivit 3-4 mm tjockt eller mer.

Stäng av kylskåpet.

Utför avfrostningen vid tillfällen då varorna kan förvaras utanför kylskåpet så kallt som möjligt. Använd inga vassa föremål för att skrapa bort is och frost från förångaren eftersom den då skadas med läckage av kylmedel som följd.

Återstarta kylskåpet först när det är helt och hållet avfrostat, torrt och rent. Dra ut, töm och torka ur dropphyllan under förångaren. Lägg vid behov en handduk längst ner i kylskåpet under avfrostningen som hjälper till att samla upp smältvatten.

3. Underhåll

Isotherm Cruise & Cruise Elegance-kylskåpen har ett helt hermetiskt slutet kylsystem som inte kräver underhåll eller påfyllning av kylmedel.

Kompressorn är av speciell typ avsedd för mobila applikationer, med mycket hög verkningsgrad och en i särklass lång livslängd. Kylskåpet ska sitta kvar i fordonet under vintern, men kompressorn fungerar inte då temperaturen är kring 0°C eller lägre. Det säsongsbaserade underhållet inskränker sig till att göra ren kondensorn på baksidan av kylskåpet. Den samlar med hjälp av fläkten en del damm som ska borstas/sugas bort. Använd mjuk borste och dammsugare. Invändigt är det viktigt att hålla ordentligt rent med hjälp av ljummet vatten och en mild tvållösning. Torka upp alla rester av kondens/vatten.

Håll alltid dörren ren och torr för att garantera att den hålls i fint skick.

När kylen ska vara avstängd under en längre period måste man frosta av den och avlägsna kondens både inne i apparaten och i den yttre kondensbehållaren. Detta för att undvika att skada apparaten, de elektriska/mekaniska komponenterna och/eller för att förhindra att det uppstår mögel. Avfrostningstiden kan variera från ett par minuter till flera timmar. Lämna dörren öppen i vädringsläge då kylskåpet är avstängt och under vintern och **koppla bort all tillförsel.**

Kylskåp i serien Free Line Elegance är försedda med ett särskilt blockeringsystem i kylskåpets topp som används för att ställa dörren i luftningsläge.

För att ställa luckan till luftningsläge ska man trycka blockeringen åt höger till luftningsläget (--> TO VENT) enligt anvisningarna i Fig. 4.

3.1 Spänningsvakt

För att skydda batterierna från överdriven urladdning slår en batterivakt ifrån kompressorn vid för låg spänning och återstartar först när spänningen höjts i systemet genom laddning av batterierna.

Systemspänning	Avstängningsspänning	Lägsta driftspänning
12V	9,6 (10,4) V	10,9 (11,7) V
24V	21,3 (22,8) V	22,7 (24,2) V

Om byglingen på elektronikdelen mellan C och P avlägsnas gäller de värden som anges inom parentes.



VARNINGAR: Innan man sätter igång apparaten ska man kontrollera att batterierna är i bästa möjliga skick.

Bruksanvisning

4 Varningar gällande installation



WARNING!



För att garantera en säker funktion ska man installera och koppla apparaten i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.



WARNING! Använd alltid personlig skyddsutrustning



vid

förflyttning och installation av produkten.



WARNING! Ansvaret för ändringar på produkten om vilka tillverkaren saknar vetskap vilar helt och hållet på den person som utför ändringarna. Ändringar som utförs utan godkännande från Indel Webasto Marine Srl innebär att alla former av garantier upphör att gälla och att försäkran om överensstämmelse med tillämplbara direktiv blir ogiltig.



WARNING! Innan man använder apparaten ska man kontrollera att den inte uppvisar några synliga skador på mekaniska eller elektriska delar.



WARNING! Skada inte slangarna till kylkretsen. Stänk från kylmedlet kan skada synen.



WARNING! Om apparaten är skadad ska man omedelbart kontakta leverantören innan anslutning.



WARNING! Om elkabeln skadas måste den omedelbart bytas ut av tillverkaren, kundservice eller behörig personal.



WARNING! Installera kylskåpet på en torr plats där det skyddas från vattenstänk. Elektriska delar får INTE exponeras för regn och/eller vattenstänk.



WARNING! Installera kylskåpet på avstånd från gastuber och gasolanordningar.



WARNING! Produkten ska installeras på en plats som är åtkomlig vid eventuellt underhållsarbete. Utrymmet med spänningsförda delar och kondensorns/kompressorns delar ska endast kunna öppnas medvetet och får inte vara direkt åtkomligt.



WARNING! Området för installation av kompressor/kondensor måste vara av ett material som klarar det flamtest, needle flame test, som förutses av EN 603335--1 eller vara vid ett avstånd på mer än 5 cm från elektriska/elektroniska delar.



WARNING! Om en batteriladdare finns med ska denna anslutas till batteriet och aldrig direkt till kylskåpet.



WARNING! Apparaten ska skyddas mot indirekt kontakt enligt föreskriften "Heavy Current Regulations".



WARNING! Om man ansluter till elnät med växelström ska man för att undvika allvarliga personskador kontrollera att nätet är jordat och försett med frånskiljare (brytare) som gör det möjligt att koppla bort apparaten helt från strömtillförseln samt med skyddsanordningar som utlöser automatiskt vid fel.



WARNING! Rör inte vid elkablar som är skadade eller inte isolerade när den elektriska försörjningen är tillkopplad. Denna observation gäller i synnerhet när apparaten är ansluten till nätspänningen, 115Volt eller 230Volt.

Bruksanvisning

4.1 Installation

Isotherm-kylskåpen har utformats och tillverkats för att uteslutande byggas in i installationer som ska vara av standardmått. Kylskåpet ska alltid placeras horisontellt, med kompressorns gummifötter nertill. Kompressorn klarar en lutning på upp till 30°. Vid större lutning än så kan kompressorn skadas.

Om man använder en fjärrstyrd kompressor ska även den installeras med gummifötterna nedåt.

Elegance-modellerna kan fästas på plats med hjälp av systemet Easy Fix. För att underlätta en enkel och effektiv installation är systemet försett med 4 st. förborrade fästpunkter inne i facket vilka inte syns utifrån (Fig. 8).

Med Easy Fix kan man installera produkten med luckan i linje med möbeln utan att behöva använda sig av kopplingsfläns. Vid sådan installation ska man lämna ett utrymme på 10 mm mellan kylskåp och möbel längs med hela luckans tjocklek så att den kan röra sig fritt (Fig. 6).

Fixera kylskåpet så att det inte välter/halkar framåt när man drar ut lådan, vid sjögång eller om fordonet gör en brysk manöver. Fäst apparaten med minst 2 fästpunkter i enlighet med anvisningarna i föreskrift EN 60335-2-24.

4.2 Ventilation

Det är mycket viktigt att kompressorn/kondensorn som sitter baktill på kylskåpen är väl ventilerad så att sval luft kan komma fram underifrån och passera bakom kylskåpet och att uppvärmd luft kan evakueras uppåt eller åt sidorna (Fig. 1). Bilderna (Fig. 2-3) visar ett exempel på hur den plats på vilken kylskåpet ska installeras ska se ut.

4.3 Dörrfront

För att byta dörrfront på modellerna i serien Free Line Elegance ska man försiktigt dra ut de 4 sidolisterna som håller fronten på plats, dra ut handtagets ram och därefter ta av fronten. Sätt på den nya fronten och sätt försiktigt fast sidolisterna och handtagets ram igen (Fig. 7).

Proceduren finns illustrerad i vår kanal  "Indel Webasto Marine".

4.4 Omhängning av dörr

Dörrarna på kylskåp i serien Isotherm Free Line Elegance kan hängas om efter behov.

För att hänga om dörren ska man ta bort toppens fästsruvar och låsstiften, dra ut dörren, hänga om gångjärnen enligt vad som visas i (Fig. 5), sätta dörren på plats och skruva fast alltihop igen.

Bruksanvisning

4.5 Elektriska anslutningar

- Vid anslutning till fordonets elsystem är det viktigt att ta hänsyn till följande punkter:
- Innan man driftsätter apparaten ska man kontrollera att driftspänningen och/eller batterispänningen motsvarar specifikationerna på dekalen.
- Anslut kylan direkt till förbrukningsbatteri eller dess huvudbrytare. Kontrollera att anordningen är utrustad med elanordning som är kapabel att skydda kretsen mot överström.

Om matningsspänningen skiljer sig från 12/24Vdc måste man installera en automatisk differentialbrytare ΔI 0,03A. Undvik anslutning via fordonets elcentral eftersom det kan orsaka spänningsbortfall.

- Installera en säkring uppströms från kylskåpet (se tabellen nedan). Koppla den röda kabeln till den elektriska anordningens positiva pol och den svarta kabeln till den negativa polen. Använd en typ av pressad kabelsko som är avsedd för kabelns storlek.
- Man måste montera en separat brytare uppströms från kylskåpet, som kopplar bort matningskablarna på samma gång. Kontrollera att den klarar den belastning som visas i nedanstående tabell:

Modell	12Vdc	24Vdc
Free Line 115 Elegance	15A	7,5A



WARNING! Om en batteriladdare finns med ska denna anslutas till batteriet och aldrig direkt till kylskåpet.

Alla kopplingsscheman finns sist i manualen.

4.6 Dimensioner elkablar

Använd alltid kablar med korrekt kabelarea. Nedan följer en tabell med minimimått:

Kabelarea mm ²	Kabelarea AWG	Max kabellängd i meter/ fot 12V	Max kabellängd i meter/ fot 24V
2.5	13	2.5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Tekniska specifikationer (standardutförande)

Driftspänning: 12 eller 24 VDC

Medelförbrukning uppmätt med en inre temperatur på +5°C och yttre temperatur på 25°C. Medelförbrukningen påverkas avsevärt av hur kylan används och typ av ventilation.

Kylmedel: R134a (anordningens kapacitet finns angiven på kylens plåt).

Kylskåpen uppfyller kraven i gällande EMC-direktiv och är CE-märkta.

Modell	Maximal momentan förbrukning 12/24Vdc (Ampere)	Maximal momentan förbrukning 12/24Vdc (Watt)	Snittförbrukning vid 25°C (Watt/24h)
Free line 115 Elegance (Statisk)	6,0/3,0	72	363
Free line 115 Elegance (Med fläkt)	6,0/3,0	72	257

Bruksanvisning

6 Felsökning

Alla ingrepp på elektriska delar, på elektriska anslutningar och på kylkretsen ska utföras uteslutande av kvalificerad och behörig personal.

Varning: Koppla bort den elektriska strömtillförseln innan något ingrepp på elektriska delar eller anslutningar påbörjas.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Kylskåpet blir inte kallt, kompressorn startar inte.	Avsaknad av elektrisk ström. Dåligt batteri. Termostaten är sönder. Fel på elektronikenheten.	Kontrollera att elektronikenheten får tillräckligt med ström och spänning och kontrollera säkringen. Kontrollera att den inre belysningen fungerar och att kompressorn matas med ström. Kontrollera kablar, kabelskor och kontakter. Kontrollera att batteriet laddas korrekt. Kontrollera termostaten: Bygla T - C med separat kabel. Om kompressorn inte startar handlar det troligen om ett elektronikfel. Byt ut elektroniken. Om kompressorn inte startar med byglingen är termostaten trasig. Byt ut termostaten.
Kompressorn gör endast korta startförsök.	Otillräcklig spänning eller ett spänningsfall vid startförsök aktiverar spänningvakten. Batterierna är urladdade.	Kontrollera kablar och anslutningar och torka bort eventuella spår av oxidering eller korrosion. Ladda batterierna, starta motorn eller anslut batteriladdaren.
Kompressorn går men genererar ingen kyla.	Kylmedelsläckage från förångare eller rörledning. Rörledningen tilltäppt.	Gör ett läckagetest och reparera eventuella läckor, sug upp vid behov och fyll på korrekt mängd kylmedel, R134a. (Denna åtgärd får endast utföras av en fackman.)
Kompressorn går under lång tid men genererar dåligt med kyla, svag effekt.	Dålig ventilation, kondensorn överhettas. Fläkten fungerar inte. Det finns för mycket frost på förångaren. Kylskåpsdörren stängs inte korrekt utan släpper in varm och fuktig luft. Kondensorn är igensatt av damm.	Förbättra ventilationen. Byt ut fläkten. Avfrosta. Korrigera dörrens position och kontrollera dess tätning. Rengör kondensorn.

Säkringen utlöser.	Felaktig säkring. Fel på elektronikenheten.	Kontrollera säkringen: se tabellen i avsnitt 4.4. Byt ut elektronikenheten.
Kompressorns drift är diskontinuerlig.	Batteri urladdat eller elektriska kablar i dåligt skick.	Kontrollera skicket på kablarna för att se om det förekommer lossade kablar, rost eller ärg. Om kablarna måste bytas ut ska man ta hjälp av bruksanvisningen för information om korrekta mått. Om kablarna är i gott skick ska man kontrollera att batteriet fungerar som de ska och i annat fall ska man byta ut det.
Kompressorn stannar aldrig (kylen fungerar som den ska)	Termostatens anslutning på elektronikenheten är inte korrekt. Termostaten är sönder. Kondensorn fungerar inte som den ska, förångaren kyls men inte tillräckligt för att termostaten ska stoppa kompressorn.	Ställ termostaten till avstängt läge. Om kylan fortfarande fungerar finns det kontinuitet på elektronikenheten. Åtgärda problemet på termostatens anslutningar (kontrollera på elektronikenheten om det finns bygling mellan C och P och inte mellan C och T). Ställ termostaten till avstängt läge. Om kompressorn stannar men det inte går att justera temperaturen ska man byta ut termostaten eller ladda om kylsystemet.
Kompressorn stannar aldrig (kylen fungerar inte som den ska)	Mycket varm omgivande luft + otillräcklig ventilation eller för lite gas i kylkretsen.	Kontrollera ventilationen. Kompressorn ska installeras på en plats med god ventilation. Flytta om möjligt kylan från den öppning där den är installerad. Om den då fungerar bättre ska man förbättra ventilationen med hjälp av bruksanvisningens anvisningar för en korrekt installation. Om ventilationen är optimal ska man kontrollera att det finns gas i systemet. Kontakta en specialiserad tekniker.
Frysacket är kallt men inte kylan	Ventilationen är inte tillräcklig, det finns för lite gas i kylkretsen, den elektriska strömtillförseln fungerar inte.	Kontrollera ventilationen. Kompressorn ska installeras på en plats med god ventilation. Flytta om möjligt kylan från den öppning där den är installerad. Om den då fungerar bättre ska man förbättra ventilationen med hjälp av bruksanvisningens anvisningar för en korrekt installation. Kontrollera de elektriska anslutningarna och batteriet. Om ventilationen är optimal ska man kontrollera att det finns gas i systemet. Kontakta en specialiserad tekniker.


Bruksanvisning

För mycket is på förångaren.	Det tränger in fukt i kylskåpet.	Kontrollera tätningen på dörrens fyra sidor. Tätningen ska sluta helt tätt intill möbelen. Om isen är tjockare på ena sidan kommer förmodligen fukten in i kylan därifrån. Använd en måttlig värmekälla för att forma tätningen. Om det inte går att forma tätningen måste hela dörren bytas ut.
Kylen är för kall.	Termostatens sond är för täckt eller felplacerad	Sondens ände måste vara i kontakt med förångaren. Placera sonden i korrekt position. Om kylan fortfarande är för kall ska man byta ut termostaten.
Kompressorn låter mer än vanligt.	Kompressorn är inte ordentligt fäst till sitt stöd eller så rör den vid väggen.	Kontrollera att kompressorns skruvar är ordentligt åtdragna och att inget kommer i kontakt med den. Kompressorn vibrerar och om något kommer i kontakt med den ökar vibrationerna.
Fläkten/fläktarna låter mer än vanligt.	Fläktens struktur har vikits eller så är fläkten sönder.	Ta bort de klämmor/skruvar som använts för att fästa fläkten. Om fläkten fortfarande låter för mycket ska den bytas ut. Kontrollera att alla fläktens delar är hela. Om en eller flera lameller saknas ska man byta ut fläkten.
Innerbelysningen tänds inte.	Polariteten är omvänd eller så är lampan sönder.	Kontrollera lampans polaritet. Om polariteten är korrekt ska man byta ut lampan.
Dörren/lådan stängs inte som den ska.	Gångjärnen sitter fel eller så är tätningen deformerad	Placera om gångjärnen så att dörren stängs som den ska. Använd en måttlig värmekälla för att forma om tätningen. Om problemet kvarstår ska man byta ut dörren. Om man har en kylåda ska man använda de justerbara skenor för att linjeställa luckan.

Vid mer komplicerade fel ska man kontakta Indel Webasto Marine eller sin lokala Isotherm-återförsäljare.

7 Felsökning på Display

Displayen är försedd med ett system för automatisk felsökning. Om det förekommer felfunktioner kommer displayen att visa felet enligt nedanstående:



- 5 st. snabba blinkningar (1,5 sek.) för att markera att kylskåpet är i felläge
- ett antal långsamma blinkningar (se tabellen nedan) för att signalera vilken typ av fel det handlar om


Sekvensen med blinkningar kommer att upprepas ända tills systemet har återställts.

Alla 5 lysdioder kommer att blinka under tiden ett fel signaleras.

Fel	Identifiera ett fel	Lösning
1	Batterivakt (voltvärdet ligger utanför minimi- och maxvärdena)	Kontrollera spänningen på elektronikenheten Kontrollera skicket på strömkablarna Byt vid behov ut dem mot nya kablar Kontrollera batteriets skick
2	Fläkten har kortslutit (fläkten förbrukar mer än 1A från elektronikenheten)	Byt ut fläkten
3	Startfel för motorn (rotorn är blockerad eller trycket inne i kylkretsen är för högt [> 5 bar]) Fel på elektronikenheten	Byt ut elektronikenhet eller kompressor
4	Fel för motorns minimihastighet (om kylsystemet har belastats för mycket kan inte motorn bibehålla minimihastigheten på 1 850 RPM)	avlägsna överflödiga gas
5	Överhettningsskydd för elektronikenheten	Kontrollera kompressorns/kondensorns ventilation
6	Sond sönder (Sonden är sönder eller inte ansluten)	Koppla in sonden igen och kontrollera dess funktion, byt ut den vid behov
7	Kommunikationsfel med displayen	Kontrollera anslutningarna, byt ut elektronikenheten till kompressor och/eller display

Bruksanvisning

8 Installationsmått



Modell	Bredd (mm) [W]	Höjd (mm) [H]	Djup (mm) [D]	Tjocklek dörr (mm) [S]	Cut-Out Utstickande dörr (mm) W:H	Cut-Out Dörr i linje med möbel (Flush) (mm) W:H
Free Line Elegance (Statisk)	525	795*	515	50	527:797	527**:802
Free Line Elegance (Med fläkt)	525	795*	490	50	527:797	527**:802

*Höjden har beräknats med foten och dörrrens gångjärn inkluderade, men utan TOPPEN som mäter 5mm.

**Följ anvisningarna i kapitel 4.1 (Fig.6) för information om hur man skapar tillräckligt utrymme så att dörren kan öppnas fritt.

VAD GÄLLER UTFÖRANDE MED STRÖMVÄXLING SKA MAN TILLÄMPA ETT YTTERLIGARE DJUP PÅ 50 mm; UTRYMMESRELATERADE PROBLEM SKA BEDÖMAS FRÅN FALL TILL FALL

I ENLIGHET MED LAGSTIFTNING OCH FÖR EN KORREKT DRIFT REKOMMENDERAR VI ATT KYLSKÅPETS YTTRE VÄGGAR ÄR PLACERADE VID FÖLJANDE AVSTÅND FRÅN MÖBELNS INRE VÄGGAR : 20mm PÅ VÄGGAR UTAN KOMPRESSOR OCH 50mm PÅ VÄGGAR MED KOMPRESSOR. OM MAN INTE HAR MÖJLIGHET ATT FÖLJA DESSA FÖRESKRIFTER SKA MINIMIAVSTÅNDET VARA 5 mm OCH DE MATERIAL AV VILKA VÄGGARNA ÄR TILLVERKADE MÅSTE VARA BRANDSÄKRA.

9 Garanti

Indel Webasto Marines garanti uppfyller kraven i EU-direktiv 1999/44/EG

Giltighetsperiod

Garantin för Isotherm kylskåp och frysar för båtar har en giltighetstid på 2 år vad gäller arbetskostnader vid reparationer eller byte men endast om detta utförs vid serviceställen som ingår i IWM och som därmed är auktoriserade.

Giltighetstiden löper från:

- a) Det inköpsdatum som står på fakturan eller kvittot för köpet.
- b) Det datum som står på fakturan eller på registreringsdokumentet för det första köpet av den båt/det fordon där produkten finns installerad, om den installerats av fordonets tillverkare.
- c) Vid avsaknad av ett av ovannämnda dokument gäller den produktionsvecka som anges i S/N (serienumret).

Att byta ut en produkt eller komponent ändrar inte giltighetsperioden.

Garantin täcker:

- Byte eller reparation av produkten eller en eller fler delar vars defekter befunnits vara tillverkningsfel.
- Komponenter som inom garantiperioden går sönder eller fungerar dåligt trots att korrekt installation och korrekt användning kan bevisas.
- Arbetskraft och förflyttningar beroende på nedan angivna driftsituationer.
- Kostnader för frakt av produkten som ska bytas ut (undantaget tullklareringskostnader).

Garantin täcker inte fel eller skador eller felfunktioner som orsakats av:

- Vårdslöshet, försumlighet eller felaktig användning
- Felaktig installation eller oförsiktig förflyttning
- Otillräcklig ventilation
- Felaktig elektrisk anslutning
- Underdimensionerade kablar
- Felaktigt underhåll eller underhåll som utförts av ej auktoriserad personal
- Bristfällig respekt för någon av de föreskrifter som anges i denna bruksanvisning
- Transportskador
- Tullklareringskostnader
- Delar som utsätts för slitage, säkringar o.s.v.
- Professionellt bruk
- Skador orsakade av väder och vind

Bruksanvisning

Information som krävs för att kunna utröna om felet täcks av garantin:

- Produktkod (anges på etiketten som sitter på produkten)
- S/N (serienummer) (anges på etiketten som sitter på produkten)
- Faktura eller inköpskvitto (eller eventuellt registreringsdokument, se ovan i kapitel Giltighetsperiod)
- Detaljerad beskrivning av felet (Om möjligt bifoga foto)
- Beskrivning av installationen med särskilt fokus på ventilation och kabeldragning. (Om möjligt bifoga foto)

(Om det fastställs att felet inte täcks av garantin åligger det kunden att betala alla kostnader för eventuella reparationer eller byten, arbetskostnader, kostnader för förflyttning av personer och fraktkostnader. IWM är inte förbundna att stå för någon kostnad.)

Hur man går till väga när det fastställts att fallet täcks av garantin:

Kylskåp som installeras i båt:

Garantiarbeten får endast utföras av serviceställen (CAT) tillhörande Indel Webasto Marines nät. IWM täcker inte kostnader för arbeten som utförts av annan part. Ni hittar ett närmaste serviceställe på www.indelwebastomarine.com

För produkter som installerats i en båt kommer en tekniker från den av IWM godkända serviceanläggningen att komma till båten om den befinner sig på ett avstånd om maximalt 100 km från serviceanläggningen. IWM står för kostnaden för denna transport. Om båten befinner sig längre bort än 100 km kan kunden välja mellan att betala kostnaden för teknikerns transport (i sådan fall betalar man direkt till teknikern) eller om man vill komma närmare med båten.

IWM ersätter inga utlägg för reservdelar som inköpts på andra ställen än IWM.

Kylskåp som installerats i fritidsfordon (RV):

Garantiarbeten får endast utföras av serviceställen tillhörande Webastos nät. Fordonet ska transporteras till servicestället. Ni hittar ett närmaste serviceställe på www.webasto.com

Содержание

1. Руководство	216
1.2 Окружающая среда	217
1.3 Правила безопасности	218
2. Инструкции по эксплуатации.....	221
2.1 Регулировка температуры	221
2.2 Рекомендации по эксплуатации	224
2.3 Размораживание.....	225
3. Обслуживание	225
3.1 Защита от низкого напряжения.....	226
4 Предупреждения при установке	227
4.1 Установка.....	229
4.2 Вентиляция	230
4.3 Панельная обшивка дверцы	230
4.4 Двусторонняя дверца	230
4.5 Электрические соединения	231
4.6 Размеры электрических кабелей.....	232
5 Технические данные (стандартные конфигурации)	232
6 Поиск неисправностей.....	233
7 Диагностика на дисплее	236
8 Размеры	237
9 Гарантия	238
Электрические схемы	240

1. Руководство

Руководство содержит предупреждения об опасностях для пользователя или правила поведения; такие предупреждения указываются следующим образом:



ВНИМАНИЕ!



Не включайте устройство, не ознакомившись с данной инструкцией.

<p>Обязательно прочитать инструкции Наличие этого символа требует прочтения инструкций перед началом использования устройства</p>	
<p>Необходимость отключения Наличие этого символа требует немедленного отключения устройства от сети в случае сбоев в работе</p>	
<p>Необходимость использования перчаток Наличие этого символа требует от каждого оператора ношения защитных перчаток</p>	
<p>Необходимость использования обуви Наличие этого символа требует от каждого оператора ношения специальной обуви, чтобы снизить риск получения травмы</p>	
<p>Общая опасность Наличие этого символа требует особого внимания со стороны оператора</p>	
<p>Опасность поражения электрическим током Наличие этого символа указывает, что описанная операция может иметь риск поражения электрическим током</p>	
<p>Опасность света высокой интенсивности Наличие этого символа указывает, что необходимо обращать особое внимание на источники света высокой интенсивности, представляющие опасность для зрения.</p>	

Руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЕ! Руководство необходимо сохранить для дальнейшего использования. Рекомендуется:

- Хранить руководство в доступном месте, защищенном от тепла и влаги и прямых солнечных лучей;
- Использовать руководство по эксплуатации таким образом, чтобы не повредить полностью или частично его содержимое;
- Ни в коем случае не удалять, не вырывать и не изменять части данного руководства по эксплуатации.


Несмотря на тщательность, с которой было составлено это руководство, компания INDEL Webasto Marine S.r.l. не может гарантировать, что указанная в нем информация охватывает все возможные события, связанные с установкой изделия, в случае сомнений рекомендуется незамедлительно обратиться к нашим техникам. В случае продажи или передачи оборудования другому лицу данное руководство и его приложения должны быть переданы без изменений новому пользователю.

1.2 Окружающая среда

Это изделие удовлетворяет требованиям директивы 2002/96/EC по отходам электрического и электронного оборудования (RAEE).

Правильная утилизация изделия является необходимым условием для предотвращения возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья.



Символ  на изделии, упаковке и соответствующей документации указывает, что изделие не должно перерабатываться как бытовые отходы. Изделие должно быть доставлено в уполномоченный центр по сбору отходов для переработки электрического и электронного оборудования. Всегда утилизировать изделие в соответствии с местными нормами по утилизации отходов.

Для получения подробной информации по утилизации, переработке и повторному использованию изделия обращаться к местным властям, местной службе по сбору отходов или к продавцу/дистрибьютору, у которого было приобретено изделие.

Упаковка изготовлена из повторно используемого материала. На ней имеется



символ повторного использования  и ее нужно доставить в центр сбора отходов.



Знак **CE** указывает, что изделие соответствует всем нормам европейского сообщества, которые предусматривают его использование.



ВНИМАНИЕ! Это оборудование содержит фторированный парниковый газ R134a в герметически закрытой системе, работа которой зависит от наличия этого газа.



ВНИМАНИЕ! Запрещается открывать контур хладагента, исключение составляют случаи обычного соединения/разъединения быстросъемных муфт (если таковые имеются). Хладагент R134a, содержащийся в устройстве, при нормальных условиях не воспламеняется. Никогда не выпускать хладагент R134a в окружающую среду.

В случае повреждения контура хладагента свяжитесь с квалифицированным персоналом, уполномоченным для работы с фторированными газами.

1.3 Правила безопасности



ВНИМАНИЕ! Компания Indel Webasto Marine S.r.l. не несет никакой ответственности за неисправности или повреждения, причиненные людям или имуществу, вызванные ненадлежащим использованием изделия или других материалов с характеристиками, отличными от тех, которые указаны в данном руководстве.

Ненадлежащее использование или использование изделия образом, отличным от указанного в данном руководстве по эксплуатации, не может являться поводом для претензий в отношении производителя и/или поставщика.



ВНИМАНИЕ! Холодильник предназначен исключительно для хранения и/или содержания продуктов питания. Продукты питания должны храниться в оригинальной упаковке или в соответствующих контейнерах. Не употреблять в пищу продукты с просроченным сроком годности, они могут вызвать интоксикацию.



ВНИМАНИЕ! В случае необходимости хранения в холодильнике

Руководство по эксплуатации

лекарственных средств удостовериться, что холодопроизводительность устройства удовлетворяет требованиям условий хранения соответствующих медикаментов.



ВНИМАНИЕ! Назначением и функцией изделия при его использовании в качестве морозильной камеры является хранение уже полностью замороженных продуктов питания.

Морозильная камера не выполняет замораживание незамороженных или частично замороженных продуктов питания. Хранение незамороженных или частично замороженных продуктов питания в морозильной камере является ее ненадлежащим использованием и может вызвать ненамеренное размораживание продукта, что может привести к нарушению норм безопасности, заболеваниям или несчастным случаям при употреблении их в пищу.

Хранение незамороженных или частично замороженных продуктов питания в морозильной камере может также повлиять на качество других замороженных продуктов питания, хранящихся внутри морозильной камеры.

Воздействие температур, превышающих диапазон температур климатического класса, для которого была изготовлена морозильная камера, отключения электропитания и/или частое открытие морозильной камеры могут снизить эффективность морозильной камеры и качество ее содержимого.

Пользователь должен всегда проверять качество продуктов питания перед употреблением их в пищу.



ВНИМАНИЕ! При длительных периодах неиспользования или при



размораживании, демонтировать лампу, если таковая имеется, или отсоединить все подключения питания. Оставить дверцу морозильной камеры слегка приоткрытой для вентиляции внутренней части изделия и предотвращения образования плесени.



ВНИМАНИЕ! В случае утечки охлаждающей жидкости устранить все источники тепла и искр рядом с прибором, отсоединить разъем электропитания и хорошо проветрить помещение.



ВНИМАНИЕ!



В случае неисправности сразу же отключите прибор от основного источника питания. Не дотрагиваться до потенциально поврежденных или не изолированных кабелей, когда подключено электропитание. Это особенно касается случаев, когда оборудование подключено к сетевому напряжению 115 В или 230 В

Если при повреждении кабеля питания, необходимо заменить его, обратитесь к квалифицированному персоналу или в ближайший сервисный центр.



ВНИМАНИЕ! Не хранить внутри прибора или рядом с его электрическими частями: флаконы-спреи на основе легковоспламеняющихся веществ, взрывчатые материалы, электрические приборы, живых животных.

Флаконы-спреи, содержащие легковоспламеняющиеся вещества, могут иметь утечки таких газов, которые при контакте с электрическими частями могут воспламениться или взорваться.

Напитки с высоким содержанием алкоголя хранить хорошо закрытыми и в вертикальном положении.

Избегать появления огня и искр внутри прибора.

Избегать использования электрических приборов внутри холодильника.



ВНИМАНИЕ! Прибор могут использовать дети в возрасте, старше 8 лет, или лица с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями или не имеющие опыта и необходимых знаний, при условии наблюдения или после получения инструкций относительно безопасного использования прибора и понимания связанных с ним опасностей.

Дети не должны использовать прибор для игр. Чистка и техническое обслуживание выполняется пользователем и не должна выполняться детьми без присмотра.



ВНИМАНИЕ! Не касайтесь электрических вилок и выключателей, если ваши руки и ноги мокрые.

Руководство по эксплуатации

2. Инструкции по эксплуатации

Климатический класс указан на табличке, находящейся внутри прибора.

SN или **субнормальный климатический класс** (температура окружающей среды от 10°C до 32°C);

N или **нормальный климатический класс** (температура окружающей среды от 16°C до 32°C);


ST или **субтропический климатический класс** (температура окружающей среды от 16°C до 38°C);

T или **тропический климатический класс** (температура окружающей среды от 16°C до 43°C);

2.1 Регулировка температуры

Этот прибор оснащен цифровой панелью со следующими функциями:


- Включение: Нажать кнопку №1 как минимум в течение 1 сек.
- Отключение (Режим ожидания): нажать кнопку №1 как минимум в течение 1 сек.
- Визуализация настроек температуры / Выбор уровня температуры / Выбор режима ECO: с помощью кнопки №2
- Функцией светодиодов №3 является освещение холодильника изнутри, индикация уровня установленной температуры, индикация уровня выбранной температуры, индикация выбора режима ECO, указание на возможные ошибки.








Основное питание: Питание системы, включая систему на 12Vdc: 9,6 и 17,0Vdc, системы на 24Vdc: 21,3 и 31,5Vdc.

Внутреннее освещение: когда холодильник включен, внутреннее освещение обеспечивается путем включения 5 светодиодов высокой интенсивности, расположенные на внутреннем дисплее, электронный датчик (Геркон) определяет открытие и закрытие двери и активирует включение и выключение светодиодов.

Визуализация и выбор Температуры: чтобы вывести на дисплей уровень установленной температуры, холодильник должен быть включен.

Одним нажатием кнопки  система выходит из режима освещения и входит в режим индикации уровня установленной температуры. Можно выбрать температуру от 1°C [34°F] до 9°C [48°F], разделенную на четыре уровня.

Чтобы выбрать другой уровень, последовательно нажмите кнопку , чтобы выбрать уровни температуры в следующей последовательности:

 <p>УРОВЕНЬ 1 указывает уровень более теплой температуры</p>	 <p>УРОВЕНЬ 2 указывает уровень средне-высокой внутренней температуры</p>
 <p>УРОВЕНЬ 3 указывает уровень средне-низкой внутренней температуры</p>	 <p>УРОВЕНЬ 4 указывает уровень более холодной температуры</p>

Чтобы внести в память требуемый уровень температуры, после того, как он был выбран, подождите 3 секунды: система выйдет из настроек температуры и войдет в режим внутреннего освещения.


Руководство по эксплуатации

Функция ECO:




Функцию ECO можно выбрать, чтобы накопить охлаждающую энергию во время заряда батареи при включенном двигателе или при активной зарядке батареи; функция активируется при напряжении, превышающем 13,5Vdc или 25,5Vdc в течение более 60 секунд средняя температура внутри может снизиться до 1°C.

Вся охлаждающая энергия, накопленная внутри продуктов и напитков, высвобождается, когда напряжение падает до 12,5Vdc или 24,5Vdc.

Функция ECO активируется путем нажатия кнопки  более 3 секунд, когда функция ECO активирована, компрессор возвращается на максимальных оборотах, чтобы накопить насколько возможно больше энергии в продуктах и напитках за максимально короткое время. Когда функция ECO активна, функция выбора уровня внутренней температуры отключается.

Функция ECO не работает, когда напряжение питания на блоке управления падает ниже 12,5Vdc или 24,5 Vdc в течение более 60 секунд, в основном, когда отключается двигатель или когда отключается зарядное устройство, внутренняя температура переходит на последний заданный уровень температуры, а компрессор начинает вращаться на минимальных оборотах.

Чтобы отключить функцию ECO, следует нажать на кнопку , в случае, если холодильник выключается или отключается питание, функция ECO, если она активирована, будет внесена в память.

2.2 Рекомендации по эксплуатации

- Если возможно, включить холодильник примерно за 6 часов до закладки продуктов.
- Частое открывание холодильника приводит к большому расходу электроэнергии.
- Соответствующая вентиляция компрессора и конденсатора значительно уменьшает потребление электроэнергии.
- Никогда не загораживать систему вентиляции холодильника.
- Электрооборудование должно быть в отличном состоянии, регулярно проверять батареи и их уровень заряда. Всегда использовать отдельную стартерную батарею для двигателя.
- Всегда содержать чистой и сухой внутреннюю часть холодильника. Удалять конденсат из поддона для капель, расположенного под морозильным отделением холодильника, если таковой имеется.
- Для предотвращения повреждений и сохранения красивого вида поверхности двери следить за тем, чтобы она всегда была сухая и чистая.
- Прибор имеет защитный блок на случай низкого напряжения батареи. В случае блокировки компрессора следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве и/или обращайтесь к специализированным техникам или в сервисные центры Indel Webasto Marine S.r.l.
- Компрессор может работать под углом 30°; более высокие значения угла могут привести к повреждению компрессора.

Руководство по эксплуатации

2.3 Размораживание

Так как испаритель работает при температурах ниже точки замерзания, на нем образуется лед и иней.

Влажность воздуха, температура и количество открытий двери значительно влияют на образование инея.

Всегда размораживать холодильник, когда слой инея на испарителе достигает толщины 3-4мм или больше.

Выключить холодильник.

Выполнить размораживание, когда продукты могут находиться вне холодильника в прохладном месте максимально долго. Не использовать острые предметы для удаления льда и инея с испарителя, так как можно повредить его, вызвав утечку хладагента.

Снова включить холодильник только после размораживания, тщательно вымыв и вытерев его. Вынуть, опорожнить и вытереть поддон для капель, расположенный под испарителем. При необходимости во время размораживания разместить полотенце у основания холодильника для упрощения сбора воды.

3. Обслуживание

Холодильники Isotherm Cruise & Cruise Elegance оснащены герметичным устройством охлаждения, не требующим обслуживания и добавления хладагента.

Компрессор разработан специально для применения в условиях движения, что обеспечивает превосходную эффективность и долгий срок службы. Зимой холодильник должен храниться внутри транспортного средства, но компрессор не работает при температурах, близких к 0°C или ниже. Сезонное обслуживание заключается в чистке конденсатора, расположенного сзади холодильника. В частности, необходимо удалить с помощью щетки/пылесоса всю пыль, накапливающуюся на крыльчатке вентилятора. Использовать мягкую щетку или пылесос. Важно содержать внутреннюю часть холодильника в чистоте: очищать ее с помощью теплой воды и нейтрального моющего средства, вытирая все остатки конденсата/воды.

Для предотвращения повреждений и сохранения красивого вида поверхности

двери следить за тем, чтобы она всегда была сухая и чистая.

При выключении холодильника на длительные периоды времени необходимо дождаться полного размораживания и удалить весь образовавшийся конденсат как с внутренней части прибора, так и из наружного поддона для сбора конденсата, чтобы предупредить повреждение прибора, электрических/механических компонентов и/или образование плесени. Время естественного размораживания может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. Зимой и когда холодильник выключен, оставить дверцу в приоткрытом положении для вентиляции и **отсоединить все источники питания**.

Холодильник Free Line Elegance оснащен специальной системой блокировки дверцы, чтобы можно было установить окошко, встроенное в верхней части, в положение на проветривание.

Чтобы установить окошко в положение для проветривания, подвиньте дверную блокировку вправо в положение вентиляции (--> TO VENT), как указано на Рис. 4.

3.1 Защита от низкого напряжения

Для предотвращения чрезмерной разрядки батарей защитное устройство при недостаточном напряжении выключает компрессор и снова включает его, только когда напряжение оборудования увеличится вследствие зарядки батарей.

Напряжение системы	Напряжение выключения	Минимальное рабочее напряжение
12 В	9,6 (10,4) В	10,9 (11,7) В
24 В	21,3 (22,8) В	22,7 (24,2) В

При снятии перемычки в электронном блоке между С и Р действительны значения, указанные в скобках.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Перед включением прибора всегда проверять, чтобы батареи были в заряженном состоянии.

Руководство по эксплуатации

4 Предупреждения при установке



ВНИМАНИЕ!



Для гарантии надежной работы при установке и подключении прибора придерживаться указаний, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки



и установки изделия всегда используйте СИЗ (средства индивидуальной защиты)



ВНИМАНИЕ! За любые изменения, внесенные в изделие без ведома изготовителя, ответственность несут те, кто осуществил такие изменения. Изменения, внесенные без согласия компании Indel Webasto Marine S.r.l., влекут за собой аннулирование гарантии и могут привести к аннулированию декларации соответствия применимым директивам.



ВНИМАНИЕ! Перед использованием прибора убедиться в отсутствии видимых повреждений механических и электрических компонентов.



ВНИМАНИЕ! Не повреждать трубы холодильного контура, брызги охлаждающей жидкости могут повредить зрение.



ВНИМАНИЕ! В случае повреждения прибора немедленно информировать фирму-производителя до выполнения подключения.



ВНИМАНИЕ! Если кабель питания поврежден, то он должен быть заменен производителем, сервисными центрами или квалифицированными специалистами.



ВНИМАНИЕ! Установить холодильник в сухом месте, защищенном от

водяных брызг. Электрические части НЕ должны подвергаться воздействию дождя и/или водяных брызг.



ВНИМАНИЕ! Установить холодильник вдали от газовых баллонов или установок сжиженного газа.



ВНИМАНИЕ! Прибор должен быть установлен в доступном для обслуживания месте. Отсек для размещения частей, находящихся под напряжением, и блока конденсатора/компрессора должен открываться только намеренно и к нему не должно быть прямого доступа.



ВНИМАНИЕ! Место установки компрессора/конденсатора изготавливается непременно из материала, устойчивого к испытанию тонким пламенем, предусмотренного нормой EN 603335 ---1, или располагаться более, чем на 5 см от электрических и/или электронных приборов.



ВНИМАНИЕ! Если имеется зарядное устройство, оно должно подключаться к аккумуляторной батарее и никогда напрямую к холодильнику.



ВНИМАНИЕ! Прибор должен быть защищен от непрямого контакта в соответствии с нормативом по сильному току “Heavy Current Regulations”.



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения тяжелых персональных травм, при подключении питания от электрической сети переменного тока убедиться, что сеть имеет заземление и отсечные устройства (выключатели), позволяющие полностью отключить электрический ток от прибора, а также имеет защитные устройства, автоматически срабатывающие в случае неисправности.



ВНИМАНИЕ! Не дотрагиваться до потенциально поврежденных или не изолированных кабелей, когда подключено электропитание. Это особенно касается случаев, когда оборудование подключено к сетевому напряжению 115 В или 230 В.

4.1 Установка

Холодильники Isotherm разработаны и изготовлены исключительно для встраивания и удовлетворяют стандартным размерам. Холодильник должен всегда находиться в горизонтальном положении, резиновые ножки компрессора должны располагаться внизу. Компрессор может работать с углом наклона до 30°. При большем угле наклона компрессор может повредиться.

Дистанционный компрессор также должен быть установлен резиновыми ножками вниз.

Модели Elegance можно закрепить в месте встраивания с помощью системы Easy Fix. Эта система предусматривает четыре соответствующих намеченных точки внутри корпуса, для простой и эффективной установки, незаметной снаружи (Рис. 8).

С помощью системы Easy Fix можно установить прибор с дверцей заподлицо с мебелью без использования специального крепежного фланца. Для такой установки необходимо оставить 10мм зазор между холодильником и тумбой для встраивания, как минимум на толщину дверцы, что позволяет свободное движение последней (Рис. 6).


Зафиксировать холодильник таким образом, чтобы он не опрокидывался/не скользил вперед при выдвигании ящика или в случае волнения на море и резких маневров транспортного средства. Обеспечить закрепление прибора по крайней мере в 2 точках, в соответствии с требованиями нормы EN 60335-2-24.

4.2 Вентиляция

Очень важно, чтобы компрессор/конденсатор, расположенный на задней стенке холодильника, хорошо вентилировался таким образом, чтобы свежий воздух мог поступать снизу и проходить за холодильник, и чтобы нагретый воздух мог выходить сверху или сбоку (Рис. 1). На иллюстрациях (Рис. 2-3) показан пример, как должна быть подготовлена ниша для встраивания холодильника.

4.3 Панельная обшивка дверцы

Чтобы поменять обшивку окошка на моделях Free Line Elegance, осторожно вытянуть 4 боковых рейки, которые фиксируют панель, снять маленькую рамку на ручке, после чего можно снять панель. Вставить новую панель и аккуратно установить боковые рейки и рамку на ручке (Рис. 7).

Процедура показана на нашем канале  "Indel Webasto Marine".

4.4 Двусторонняя дверца

Направление открывания дверей холодильников Isotherm Free Line Elegance является двусторонним, что удовлетворяет всем требованиям установки.

Чтобы изменить направление открывания дверцы, снимите винты, которые крепят верхнюю часть и стопорные винты, снимите дверцу, поменяйте крепежные петли, как показано на (Рис. 5), снова вставить дверь и привинтить.

Руководство по эксплуатации

4.5 Электрические соединения

- Для подключения к электрооборудованию транспортного средства выполнить следующее:
- Перед вводом прибора в эксплуатацию проверить, что рабочее напряжение и/или напряжение аккумуляторной батареи соответствуют паспортным данным.
- Подключить холодильник непосредственно к батарее или соответствующему главному выключателю и убедиться, что оборудование оснащено электрическим устройством, которое в состоянии защитить контур от сверхтоков.

Если напряжение питания отличается от питания 12/24 В пост.тока, установить дифференциальный автоматический выключатель ΔI 0,03А. Избегать подключений через электрощит транспортного средства, так как это может вызвать падения напряжения.

- Установить перед холодильником плавкий предохранитель (см. таблицу ниже). Подсоединить красный провод к положительному полюсу электрической установки и черный провод - к отрицательному. Использовать опрессованный кабельный наконечник, подходящий к размеру кабеля.
- Необходимо установить перед холодильником отдельный выключатель, временно отключающий кабели питания, проверить, что он может выдержать указанную ниже в таблице нагрузку.

Модель	12Впост. тока	24Впост. тока
Free Line 115 Elegance	15А	7,5А



ВНИМАНИЕ! Если имеется зарядное устройство, оно должно подключаться к аккумуляторной батарее и ни в коем случае не должно подключаться непосредственно к холодильному агрегату.

Все электрические схемы размещены в заключительной части руководства по эксплуатации.

4.6 Размеры электрических кабелей

Всегда использовать кабели с соответствующим сечением, ниже приведена таблица с минимальными сечениями:

Сечение мм ²	Сечение AWG	Максимальная длина кабеля 12В м/фут	Максимальная длина кабеля 24В м/фут
2.5	13	2,5/8	5/16
4	11	4/13	8/26
6	9	6/19	12/39
10	7	10/33	20/66

5 Технические данные (стандартные конфигурации)

Рабочее напряжение : 12 или 24 В пост.тока

Среднее потребление измеряется при внутренней температуре + 5°C и температуре наружного воздуха 25°C. Среднее потребление в значительной степени зависит от способа использования холодильника и типа вентиляции.

Хладагент: R134a (мощность оборудования указана на табличке с паспортными данными холодильника).

Холодильники удовлетворяют требованиям действующей директивы по электромагнитной совместимости и имеют маркировку CE.

Модель	Моментальное макс. потребление 12/24Vdc (Ампер)	Моментальное макс. потребление 12/24Vdc (Ватт)	Среднее потребление при 25°C (Ватт/24ч)
Free line 115 Elegance (Статическая)	6,0/3,0	72	363
Free line 115 Elegance (Вентилируемая)	6,0/3,0	72	257

Руководство по эксплуатации

6 Поиск неисправностей

Все операции с электрическими частями, электрическими подключениями и с холодильным контуром должны выполняться квалифицированным и уполномоченным персоналом.

Внимание: Перед выполнением любых операций с электрическими частями или электрическими подключениями отключить электропитание.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Холодильник не охлаждается, компрессор не включается.	Отсутствие электропитания. Батарея в непригодном состоянии. Термостат поврежден. Электронный блок управления неисправен.	Проверить, что на электронный блок управления подается достаточное питание и напряжение, проверить плавкий предохранитель. Проверить, что работает внутреннее освещение, и на компрессор подается питание. Проверить кабели, обжимные соединители и коннекторы. Проверить, что батарея правильно заряжается. Проверить термостат: Закоротить Т - С с помощью отдельного кабеля. Если компрессор не включается, вероятно поврежден электронный блок управления. Заменить его. Если компрессор включается при перемычке, поврежден термостат. Заменить термостат.
Компрессор выполняет только короткие попытки включения.	Недостаточное напряжение или падение напряжения во время попытки включения активирует защиту. Батареи разряжены.	Проверить кабели и подключения, удалить возможные следы окисления или коррозии. Зарядить батареи, включить двигатель или подключить к зарядному устройству
Компрессор работает, но не охлаждает.	Утечка хладагента из испарителя или труб. Трубопровод засорен.	Выполнить испытание на герметичность и ликвидировать возможные утечки, откачать и добавить необходимое количество хладагента R134a. (Эта операция должна выполняться техником).
Компрессор работает продолжительное время, но охлаждает недостаточно (сниженная эффективность).	Недостаточная вентиляция, перегрев конденсатора. Крыльчатка вентилятора не работает. Избыток инея на испарителе. Дверца закрывается неправильно, пропуская горячий воздух и влажность. Конденсатор засорен пылью.	Увеличить вентиляцию. Заменить вентилятор. Разморозить. Исправить положение дверцы, проверить уплотнение. Очистить конденсатор.
Сработал плавкий предохранитель.	Плавкий предохранитель неисправен. Электронный блок управления неисправен.	Проверить плавкий предохранитель: см. таблицу в параграфе 4.4 Заменить электронный блок управления.


<p>Компрессор работает с перебоями.</p>	<p>Батарея разряжена или электрические кабели находятся в плохом состоянии.</p>	<p>Проверить состояние кабельной проводки с целью поиска слабо затянутых подключений, ржавчины или окиси меди. В случае, если кабельную проводку необходимо заменить, см. руководство по эксплуатации для получения сведений о правильном размере кабелей. Если кабельная проводка находится в хорошем состоянии, проверить функциональность батареи и, в случае ее непригодности, заменить ее.</p>
<p>Компрессор работает непрерывно (при правильных рабочих характеристиках холодильника)</p>	<p>Неправильное подключение термостата к электронному блоку управления. Термостат неисправен. Конденсация осуществляется неправильно, испаритель охлаждается, но недостаточно для того, чтобы термостат остановил компрессор.</p>	<p>Повернуть термостат в положение "выключено", если холодильник продолжает работать, значит имеется непрерывность на электронном блоке. Исправить подключение термостата (проверить на электронном блоке, имеется ли перемычка между С и Р, а не между С и Т). Повернуть термостат в положение "выключено", если компрессор выключается, но невозможно регулировать температуру, заменить термостат или перезагрузить систему охлаждения.</p>
<p>Компрессор работает непрерывно (при неудовлетворительных рабочих характеристиках холодильника)</p>	<p>Очень жаркая окружающая среда + недостаточная вентиляция или недостаток газа в охлаждающем контуре.</p>	<p>Проверить вентиляцию, компрессор должен быть установлен в месте, где имеется хорошая вентиляция. Если возможно, извлечь холодильник из ниши, где он установлен, если холодильник работает лучше, улучшить вентиляцию, просмотрев в руководстве по эксплуатации сведения о правильной установке. Если вентиляция является оптимальной, проверить наличие газа в системе, обратившись к специализированному технику.</p>
<p>Морозильный отсек холодный, а холодильный отсек нет.</p>	<p>Недостаточная вентиляция, недостаток газа в охлаждающем контуре, перебои в подаче электропитания.</p>	<p>Проверить вентиляцию, компрессор должен быть установлен в месте, где имеется хорошая вентиляция. Если возможно, извлечь холодильник из ниши, где он установлен, если холодильник работает лучше, улучшить вентиляцию, просмотрев в руководстве по эксплуатации сведения о правильной установке. Проверить состояние электрических подключений и батареи. Если вентиляция является оптимальной, проверить наличие газа в системе, обратившись к специализированному технику.</p>

Избыток льда на испарителе.	Проникновение влаги в холодильник.	Проверить состояние уплотнителя на всех четырех сторонах двери, уплотнитель должен идеально закрываться. Если образование льда больше с одной стороны, очень вероятно проникновение влаги в холодильник с этой стороны. С помощью источника тепла умеренной силы придать уплотнителю правильную форму. Если придать форму уплотнителю невозможно, заменить всю дверь.
Холодильник охлаждает слишком сильно.	Зонд термостата слишком закрыт или неправильно расположен.	Конечная часть зонда должна находиться в контакте с испарителем, установить зонд в правильное положение. Если холодильник продолжает охлаждать слишком сильно, заменить термостат.
Компрессор издает больше шума, чем обычно.	Компрессор не закреплен достаточно в своем гнезде или дотрагивается до стены/стенки.	Проверить затяжку винтов компрессора и отсутствие его контакта с какими-либо предметами. Компрессор вибрирует и при контакте с ним каких-либо предметов вибрации усиливаются.
Вентилятор/ы издает больше шума, чем обычно.	Конструкция вентилятора согнута или вентилятор неисправен.	Удалить зажимы/винты, использовавшиеся для закрепления вентилятора. Если вентилятор продолжает издавать шум, заменить его. Проверить, что все части вентилятора являются целыми, при отсутствии одной или нескольких лопастей, заменить вентилятор.
Внутреннее освещение не загорается.	Инвертированная полярность или неисправная лампочка.	Проверить полярность лампочки. Если полярность правильная, заменить лампочку.
Дверь/ящик не закрывается правильно.	Неправильное расположение шарнирных соединений или деформированный уплотнитель.	Переустановить шарнирные соединения таким образом, чтобы дверь закрывалась правильно. С помощью источника тепла умеренной силы придать уплотнителю правильную форму. Если проблема остается, заменить дверь. В случае выдвижных холодильников, использовать регулируемые направляющие для выравнивания двери.

В случае наиболее сложных неисправностей, требующих специализированной помощи, обращаться в компанию Indel Webasto Marine или к местному дистрибьютору Isotherm.

7 Диагностика на дисплее

Дисплей оснащен системой самодиагностики, при наличии неисправностей ошибка будет выведена на дисплей следующим образом:




- 5 быстрых последовательных миганий (1,5 сек), указывающих на ошибки функционирования холодильника
 - несколько медленных миганий (см. таблицу ниже), что указывают на тип ошибки
- Последовательность указания ошибки будет повторяться до тех пор, пока система не будет перезагружена.

При указании ошибок мигают все 5 светодиодов.

Ошибка	Идентификация ошибки	Разрешение
1	Защита батареи (вольтаж находится за пределами минимального и максимального значения)	Проверить напряжение на блоке управления Проверить состояние кабелей питания Если необходимо, заменить их на новые Проверить состояние батареи
2	Короткое замыкание вентилятора (вентилятор потребляет более 1А от электронного блока)	Заменить вентилятор
3	Ошибка запуска двигателя (ротор заблокирован или давление внутри охлаждающего контура слишком высокое (> 5 бар)) Электронный блок управления неисправен	Заменить электронный блок управления или заменить компрессор
4	Ошибка минимальной скорости (если охлаждающая система загружена слишком сильно или двигатель не может поддерживать скорость в 1850 об./мин.)	удалить излишек газа
5	Тепловая защита электронного блока	Проверить вентиляцию компрессора/ конденсатора
6	Зонд поврежден (зонд поврежден или не подключен)	Снова подключить зонд и проверить его работу, при необходимости заменить зонд
7	Ошибка связи с дисплеем	Проверить соединения, заменить блок управления компрессора и/или дисплей

Руководство по эксплуатации

8 Размеры



Модель	Ширина (мм) [W]	Высота (мм) [H]	Глубина (мм) [D]	Толщина двери (мм) [S]	Ниша для выступающей двери (мм) W:H	Ниша для двери заподлицо (На одном уровне) (мм) W:H
Free line Elegance (Статическая)	525	795*	515	50	527:797	527**:.802
Free line Elegance (Вентилируемая)	525	795*	490	50	527:797	527**:.802

*Высота с учетом ножек и дверной петли, без учета верхней накрывки толщиной 5мм.

**См. главу 4.1 (Рис.6), чтобы подготовить подходящее пространство для свободного открывания двери.

ДЛЯ ВЕРСИЙ АС/ДС ГЛУБИНА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ БОЛЬШЕ 50мм, ПРОБЛЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО СЛУЧАЯ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ И ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ СТЕНКАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА И ВНУТРЕННИМИ СТЕНАМИ МЕБЕЛИ БЫЛИ СЛЕДУЮЩИМИ: 20мм для стенок, где нет компрессора, и 50мм для стенок, где имеется компрессор. ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ ПРАВИЛА, МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАССТОЯНИЙ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ 5мм, И МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ВЫПОЛНЕНА СТЕНЫ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ

9 Гарантия

Гарантия Indel Webasto Marine соответствует директиве ЕС 1999/44 / ЕС

Срок действия

Гарантия на морские холодильные и морозильные агрегаты Isotherm действительна в течение 2 лет, она покрывает стоимость работ по ремонту и замене, но только при условии, что работы осуществляются в авторизованных центрах сервисного обслуживания IWM.

Срок действия начинается с:

- a) Даты продажи, указанной в счете или чеке на покупку изделия
- b) Даты счета или регистрационного документа первой продажи морского судна/транспортного средства на котором он установлен, если установлен производителем транспортного средства.
- c) В отсутствие одного из указанных документов действительной датой является неделя производства, указанная в S/N (серийный номер).

Замена изделия или компонента не изменяет срок действия.

Гарантия распространяется на:

- Замену или ремонт изделия или одного или более компонентов, признанных неисправными из-за производственных дефектов.
- Поломку или неполадки в работе компонентов в течение действия гарантии, несмотря на доказанную правильную установку и правильное использование.
- Рабочую силу и перемещения в зависимости от рабочих режимов, описанных ниже.
- Затраты на доставку изделия для замены (за исключением сборов за таможенное оформление)

Гарантия не распространяется на дефекты, повреждения или неисправности, вызванные:

- Халатностью, небрежностью или не целевым использованием
- Неправильной установкой или неосторожным использованием
- Недостаточной вентиляцией
- Неправильным электрическим соединением
- Электропроводкой, с размерами менее номинальных
- Неправильным обслуживанием или техническим обслуживанием, выполненным не уполномоченным персоналом
- Несоблюдением инструкций, приведенным в данном руководстве
- Повреждениями при транспортировке
- Сбором за таможенное оформление

Руководство по эксплуатации

- Компоненты, подверженные износу, предохранители и т.д..
- Профессиональное использование
- Повреждения, вызванные погодными условиями

Информация, необходимая для определения случаев, покрытых гарантией:

- Код изделия (указан на этикетке изделия)
- S/N (серийный номер) (указан на этикетке изделия)
- Счет-фактура или товарный чек (или регистрационный документ, см. выше в разделе "Срок действия")
- Подробное описание дефекта. (Если возможно, приложить фотографии)
- Описание установки с особым вниманием к вентиляции и электропроводке. (Если возможно, приложить фотографии)

(Если будет установлено, что случай не покрывается гарантией, заказчик должен оплатить все расходы на ремонт, замену, рабочую силу, перемещение людей и транспорта. IWM не обязана нести никаких расходов.)

Действия, которые необходимо предпринять после того, как выяснилось, что случай покрывается гарантией:

Холодильники, установленные на судне:

Гарантийные работы должны проводиться исключительно центрами технического обслуживания (CAT) сети компании Indel Webasto Marine. IWM не покрывает расходы на работы, проведенные третьими лицами. Чтобы найти ближайший сервисный центр, посетите сайт www.indelwebastomarine.com

Для работы с изделием, установленным на судне, уполномоченный компанией IWM техник CAT выезжает, если судно находится на расстоянии не более 100 км от CAT. IWM оплачивает стоимость данной поездки. Если судно находится на расстоянии более 100 км от CAT, клиент может выбрать оплату проезда техника (в этом случае оплата производится непосредственно технику) или переместить судно ближе.

IWM не покрывает какие-либо расходы на запасные части, приобретенные не в сети IWM.


Холодильники, установленные на транспортных средствах, предназначенных для отдыха людей (RV):

Гарантийные работы должны проводиться исключительно центрами технического обслуживания сети компании Webasto.

Транспортное средство следует привезти в сервисный центр.


Чтобы найти ближайший сервисный центр, посетите сайт www.webasto.com

Free Line Elegance DC 12/24 Volt



Isotherm Free Line Elegance

Free Line Elegance DC 12/24 Volt AC-DC 100-240 Volt





Indel Webasto Marine Srl
Via dei Ronchi n°11
47866 - Sant'Agata Feltria (RN) - ITALY
Tel. +39 0541 848030 - Fax +39 0541 848 563
E-MAIL: info@indelwebastomarine.com
WEB: www.indelwebastomarine.com



Indel Webasto Marine USA
3400 Gateway Drive, Unit #107
Pompano Beach, FL - 33069
Phone (954) 984 8448 - Fax (954) 979 2533
E-MAIL: info@indelwebastomarineusa.com
WEB: www.indelwebastomarineusa.com