





NAVALERT NMEA 2000 ALARMSYSTEM

Bedienungsanleitung

www.digitalyacht.de info@digitalyacht.de

Version 1.00



1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres NAVAlert NMEA 2000 Alert Systems. Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung empfehlen wir Ihnen, sich unser NAVAlert-Video anzusehen. Scannen Sie einfach den QR-Code, um zu unserem YouTube-Video zu gelangen:





Dieses Produkt ist für Händler und Endbenutzer mit NMEA 2000 Kenntnissen/Erfahrungen konzipiert. Digital Yacht kann keine technische Unterstützung oder Schulung zu NMEA 2000-Netzwerken anbieten.

2. Bevor Sie beginnen

Um Ihr NAVAlert zu benutzen, benötigen Sie:

- Ein drahtloses Gerät mit Webbrowser, z.B. ein Smartphone, Tablet oder PC.
- Einen freien "T"-Stecker zu einem funktionierenden/gespeisten NMEA 2000-Netzwerk.

3. Installation

Das NAVAlert ist nach IP54 (wasserdicht) eingestuft und sollte bei der Installation sorgfältig darauf geachtet werden, dass es niemals in Wasser getaucht wird.

3.1 – Anschluss an das NMEA 2000-Netzwerk

- Schließen Sie das NAVAlert-Kabel an einen freien Stecker des NMEA2000-Netzwerks an.
- NAVAlert wird über das NMEA2000-Netzwerk mit Strom versorgt (LEN=2), so dass keine zusätzlichen Anschlüsse erforderlich sind.
- Wenn Sie NAVAlert an ein nicht standardisiertes NMEA2000-Netzwerk anschließen, müssen Sie ein geeignetes Adapterkabel vom entsprechenden Hersteller beziehen:
 - > SeaTalkNG (Raymarine P/No A06045)
 - > Simnet (Simrad P/No 24006199)

3.2 – Montage und Einbauort

NAVAlert ist für die dauerhafte Installation auf einer ebenen Fläche mit geeigneten Befestigungsmitteln vorgesehen. NAVAlert kann in jeder beliebigen Ausrichtung installiert werden.



3.3 – Stromversorgung von NAVAlert

 Schalten Sie das NMEA 2000-Netzwerk ein. NAVAlert gibt drei Pieptöne ab, die LEDs blinken einmal kurz auf und nach ein paar Sekunden sollten die Status- und Daten-LEDs aufleuchten (siehe Tabelle 1):

Zustand	STATUS LED (Grün)	DATA IN LED (Gelb)	ERROR LED (Rot)	DATA OUT LED (Gelb)	LINK LED (Grün)
ON (Fix)	Wi-Fi STA-Modus verbunden		Systemfehler	Aktiver Alert	Web- Verbindung
Blinkend	Wi-Fi AP-Modus aktiv	Daten	Datenfehler	Aktiv Alert Stumm/ Bestätigt	
OFF	Wi-Fi STA-Modus nicht verbunden*	Keine Daten von N2K	Alles OK	Kein aktiver Alert	Keine Web- Verbindung

3.4 - Einrichten des WLAN-Netzwerks

- NAVAlert erstellt standardmäßig ein WLAN-Netzwerk (Access Point) mit dem Namen (SSID) = "NAVAlert-xxxx" und dem Passwort = "PASS-xxxx", wobei xxxx ein vierstelliger, für Ihr Gerät eindeutiger Code ist.
- Um sich mit NAVAlert zu verbinden, müssen Sie nach WLAN-Netzwerken suchen, diese finden, auswählen und dann das Standardpasswort eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- WICHTIGER HINWEIS Mehrere Geräte können sich mit NAVAlert verbinden, aber es kann nur von einer Webbrowser-Sitzung gesteuert werden. Schließen Sie daher immer eine inaktive Browsersitzung, bevor Sie eine neue Sitzung eröffnen.

3.5 – Zugang zur Webschnittstelle

- NAVAlert verfügt über eine integrierte Web-Interface mit mehreren Seiten, mit denen Sie Alarme aktivieren und deren Status überwachen können.
- Ein drahtloses Gerät, das mit NAVAlert verbunden ist, kann in einem Browser unter http://192.168.1.1 oder http://navalert auf die Webschnittstelle zugreifen, wodurch die NAVAlert-Startseite, wie in Abbildung 1 dargestellt, aufgerufen werden sollte.
- Wenn eine aktive Webbrowser-Sitzung läuft, leuchtet die grüne LINK-LED auf dem NAVAlert-Gerät auf.



Abbildung 1

4. Betrieb

NAVAlert kann so konfiguriert werden, dass ein Alarm für jeden Datenparameter im NMEA 2000-Netzwerk erzeugt wird. Sie wählen einfach die PGN-Nachricht aus, für die Sie einen Alarm auslösen möchten, dann das Datenfeld, das den Alarm auslöst, und dann die Art des Alarms, den Sie erzeugen möchten.

Sie können bis zu 10 verschiedene benutzerdefinierte Alarme erstellen und speichern, was auf der Seite "Config Alerts" geschieht.

4.1 - "Config Alerts" Seite

• Klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche "Config Alerts" und die folgende Seite wird angezeigt (Abbildung 2).

pig YA				¶¢ N	AVAlert				=
Ħ									۹×
				CONFI	IG ALERTS		+ /	DD ALERT	
	PGN	DEVICE	NAME	FIELD	VALUE	LIMIT	UNIT	ТҮРЕ	
			ſ	j Backup (😷 Restore 👲 S Digital Yacht Ltd	Save			

Abbildung 2

- Um einen neuen benutzerdefinierten Alarm zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche +ADD ALERT und das in Abbildung 3 gezeigte Fenster wird angezeigt.
- Es gibt eine Reihe von vordefinierten Alarmen, die nach Kategorien sortiert sind und die Sie auswählen und ändern können, oder Sie können Ihren eigenen definierten Alarm von Grund auf erstellen.
- Um eine benutzerdefinierte Warnung zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche ADD CUSTOM ALERT (Benutzerdefinierte Warnung hinzufügen) und Sie werden aufgefordert, eine PGN aus einer Liste aller aktuellen PGNs im NMEA 2000-Netzwerk (siehe Abbildung 4) und dann das Datenfeld (siehe Abbildung 5) auszuwählen.

13:24 Thu 7 Jul									* 4%	· 🗆 '
* NavAlert Interfac	ze - Data Mo ×									
$\leftarrow \rightarrow c$									ů	÷
PIGITAL YACHT			∕⊉ NA\	/Alert						≡
*										۹×
						×				
		Navigation	Environment	Propulsion	Electrical		+ ADD A	LERT		
_			DEPT	н						
PGN	DEVI		HEAD	ING			r 1	YPE		
			CROSS TRAC	CK ERROR						
		E C	A 100 CUE		1					
		L	@ NUD COSI	OW ALERT	J					
		_	_	_		_				

Abbildung 3



Abbildung 4

Abbildung 5

 Nach der Auswahl der PGN und des Datenfeldes, die überwacht werden sollen, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Art des Alarms auswählen können (Abbildung 6).



- Sie können jetzt die Aktion auswählen, die NAVAlert beim Auftreten des Alarms ausführt, wie z. B. den internen Alarmton und die Dauer der Alarm.
- Sie können NAVAlert auch anweisen, eine NMEA 2000-Alarm-PGN zu generieren, die ein kompatibles Multifunktionsdisplay (MFD) dazu veranlasst, einen Alarm auszulösen.
- Wenn NAVAlert mit einem unserer 4G Connect oder 4G Xtream verbunden ist und Sie Ihre Handynummer auf der Einstellungsseite eingegeben haben (siehe Abschnitt 5.2), können Sie NAVAlert anweisen, eine SMS-Nachricht an Ihr Handy zu senden.
- Wenn die Warnung, die Sie erstellen möchten, nur eine Bedingung hat, z.B. wenn die Batteriespannung <12v ist, klicken Sie auf die Schaltfläche FINISH
- Wenn Sie eine zweite Bedingung hinzufügen möchten, z. B. wenn die Spannung der Batterie 2 <12 V ist, klicken Sie auf die Schaltfläche 2. FIELD und Sie können eine zweite Bedingung hinzufügen, die ebenfalls erfüllt sein muss, damit der Alarm erzeugt wird.

Sobald Sie Ihren neuen Alarm erstellt haben, erscheint er in der Liste der Konfigurationswarnungen, wie in Abbildung 7 dargestellt. Hier können Sie auswählen, ob der Alarm durch die von einem beliebigen Gerät gesendete PGN oder durch ein bestimmtes Gerät ausgelöst werden soll. Dies ist nützlich, wenn Sie mehrere Geräte haben, die die gleichen PGN-Daten liefern, aber über verschiedene Motoren, Batterien usw. Schließlich wird in der Liste der aktuelle Wert des von Ihnen ausgewählten Bedingungsfeldes angezeigt und Sie können den Alarmwert und die Bedingung >, = oder < ändern.

		 naval 	ert.local/alerts.htr	nl				☆	U	ů
CH1					ert					
				CONFIG ALE	RTS			+ ADD A	LERT	
PGI	N	DEVICE	NAME	FIELD	VALUE		LIMIT	UNIT	TYPE	
1282	67 🗛	LL SINGLE	Water Depth	Depth Below Transducer	5.1	> < =	2	m	0	×
1303	06	LL SINGLE	Wind Data	Wind Speed	8.3	> < =	20	kn	$^{\odot}$	×
1275	08 🔼	L SINGLE	Battery Status	Battery Voltage	50.8	> < =	48	v	0	×

Abbildung 7

Sobald Sie Einstellungen in der Alarmliste ändern, werden Sie daran erinnert, Ihre Änderungen zu speichern. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche SAVE.

4.2 – "Alerts Status" Seite

NAVAlert überwacht ständig alle konfigurierten Alarme und ergreift die entsprechenden Aktion, wenn einer oder mehrere der Alarmzustände eintreten. Um den Status der Alarme zu überprüfen, klicken Sie auf der Startseite auf ALERT STATUS. Es wird die Seite in Abb. 8 angezeigt, auf der alle konfigurierten Alarme und ihr Status aufgeführt sind.

- Wenn alles in Ordnung ist, wird ein Alarm mit einer grünen Linie und STATE = Normal angezeigt.
- Wenn ein Alarmzustand eintritt, gibt NAVAlert einen Alarm aus, erzeugt eine NMEA 2000 PGN oder sendet eine SMS, je nachdem, welche Aktion Sie für diesen Alarm eingestellt haben. In dieser Situation wird der Alarm als "aktiv" bezeichnet.
- Um den Alarm stumm zu schalten, drücken Sie entweder die MUTE-Taste auf dem Gerät oder klicken Sie über das Web-Interface auf das Mute-Symbol oben rechts auf einer NAVAlert-Seite.
- Sie sehen nun, dass der Status aller AKTIVEN Alarme auf SILENCED wechselt, wie in Abbildung 8 für den AIS-Alarm dargestellt.

								¢	
PIGI YAC	TAL			∕⊉ NAV	Alert				=
Ħ									٩×
		1.2016.2		ALEDTS ST					
		V ACK. A		ALERIS SI	A105		CLEAR HISTORY		
		DATE	TIME	ALARM DESCRIPTION	STATE	COUNT			
		1/1/1970	1:00:00 AM	CUSTOM ALERT 128267	NORMAL	1	ACK 💠 🎯		
		1/1/1970	1:00:00 AM	CUSTOM ALERT 130306	NORMAL	1	ACK 🗱 🛞		
		1/1/1970	1:00:00 AM	CUSTOM ALERT 127508	NORMAL	1	ACK 🗱 🛞		
		7/7/2022	3:10:25 PM	AIS ALARM	SILENCED	1	аск 🖾 💿 🗸		
				© 2022 Digital	Yacht Ltd				

Abbildung 8

- Wenn NAVAlert eine NMEA 2000 Alert PGN sendet, geben alle kompatiblen MFDs im Netzwerk einen Alarm aus. Wenn der Alarm auf einem MFD "bestätigt" ist, wird er in der Liste ALERT STATUS als "Bestätigt" angezeigt, wie im Ankeralarm in Abbildung 9 dargestellt.
- Alle Alarme bleiben im stummen Zustand und warten auf eine "Quittierung". Um Alarme einzeln oder alle zusammen zu quittieren, gehen Sie auf die Seite ALERTS STATUS und klicken Sie auf die Schaltfläche ACK ALL oder die einzelnen ACK-Schaltflächen.

PIGITAL YACHT			(NAVA	lert				≡
#								٩x
	V ACK.	ALL	ALERTS STA	TUS	ć	CLEAR HISTORY		
	DATE	TIME	ALARM DESCRIPTION	STATE	COUNT			
	7/7/2022	1:33:02 PM	CUSTOM ALERT 128267	NORMAL	1	аск 🗗 🛞		
	7/7/2022	1:33:02 PM	CUSTOM ALERT 130306	NORMAL	1	аск 🗗 🛞		
	7/7/2022	1:33:02 PM	CUSTOM ALERT 127508	NORMAL	1	аск 🗗 💿		
	7/7/2022	1:23:04 PM	ANCHOR ALARM	ACK1D	1	лск 🖾 🛞		
)	
			© 2022 Digital Ya	cht Ltd				

Abbildung 9

 Wenn Sie den Alarmverlauf löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche CLEAR HISTORY. Alle Alarme, außer den aktiven, werden gelöscht.

4.3 – "Anchor Alarm" Seite

NAVAlert verfügt über einen leistungsstarken, integrierten Ankeralarm, der das Ziehen des Ankers überwacht und einen Alarm auslöst, einen NMEA 2000-Alarm erzeugt oder eine SMS sendet, wenn der Ankeralarm ausgelöst wird. Um auf den Ankeralarm zuzugreifen, klicken Sie auf der NAVAlert-Startseite auf die Schaltfläche ANKERALARM, und die folgende Seite wird angezeigt.

Wenn die Daten über das NMEA 2000-Netzwerk verfügbar sind, werden Tiefe, Wind, Position und SOG angezeigt.



Abbildung 10

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Enable Anchor Alarm" oben rechts klicken, nimmt NAVAlert den aktuellen Tiefenwert und multipliziert ihn mit dem Seil-/Kettenfaktor, um den Radius der Schleppgrenze festzulegen. Standardmäßig ist der Ketten-/Seil-Faktor 3. Wenn z.B. die Tiefe 5 m beträgt, würde der Ankeralarmradius auf 15 m gesetzt werden. Dies kann in den Einstellungen für den Ankeralarm geändert werden, indem Sie auf die Schaltfläche Einstellungen oben links klicken.

Eine weitere wichtige Einstellung für den Ankeralarm ist der Abstand (entlang der Mittellinie) zwischen dem Ankerpunkt und der GPS-Antenne. Die Standardeinstellung ist 0 m, aber es ist wichtig, diesen Offset für Ihr Boot richtig einzustellen.

Nach der Aktivierung berechnet NAVAlert den Ankeralarmradius und zeigt ihn auf dem Bildschirm an und zeichnet die aktuelle Position und den Kurs des Bootes ein (Abb. 11). Wenn Sie die Webseite verlassen und zurückkehren, geht die Spurlinie, die die bisherige Bewegung des Bootes um den Anker herum anzeigt, verloren.







Sobald sich das Schiff außerhalb des Ankerkreises befindet, wird der Alarm ausgelöst (Abb. 12), und die von Ihnen konfigurierten Alarme und Aktionen werden eingeleitet.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Einstellungen oben links klicken (nur aktiviert, wenn der Alarm nicht aktiv ist), können Sie den Ton und die Dauer des Ankeralarms konfigurieren und festlegen, ob Sie einen NMEA 2000-Alarm oder eine SMS generieren möchten.

4.4 – "AIS Alarm" Seite

Wenn AIS-Daten im NMEA 2000-Netzwerk vorhanden sind, kann NAVAlert CPA- und TCPA-Alarme auslösen.

Außerdem löst NAVAlert einen Alarm aus, wenn eine echte AIS-MOB-Meldung (Man Over Board) oder eine Testmeldung von einem persönlichen AIS-MOB-Gerät, einem AIS-SART oder einer AIS-EPIRB empfangen wird.Um auf den AIS-Alarm zuzugreifen, klicken Sie auf der NAVAlert-Homepage auf die Schaltfläche AIS ALARM.



Abbildung 13

Hier können Sie die CPA- und TCPA-Grenzwerte eingeben, die Sie verwenden möchten. Legen Sie die CPA auf die kürzeste Entfernung fest, die Sie als sicher empfinden, um ein großes Schiff zu passieren, und die TCPA auf die Zeitspanne (in Minuten), die Sie benötigen, um notwendige Ausweichmaßnahmen zu ergreifen.



Wenn Sie die CPA- und TCPA-Alarmwerte eingestellt haben, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche "AIS-Alarm aktivieren". Der AIS-Alarm wird dann aktiv und ein AIS-Bildschirm zeigt Ihr Boot in der Mitte, einen gepunkteten Kreis, der die CPA-Entfernung anzeigt, und einen großen grünen Kreis, wenn keines der gefährlichen Ziele, die NAVAlert verfolgt, den CPA- oder TCPA-Alarm auslöst (siehe Abb. 14). Sie sehen die Anzahl der empfangenen AIS-Zielpositionsmeldungen sowie die Anzahl der überwachten gefährlichen Ziele (Schiffe, die sich auf Sie zubewegen) und der Schiffe, die einen AIS-Alarm (CPA oder TCPA) ausgelöst haben.





Abbildung 15

Sobald ein AIS-Alarm ausgelöst wird, färbt sich der grüne Kreis rot und das Schiff oder die Schiffe, die den AIS-Alarm ausgelöst haben, werden im Kreis angezeigt (siehe Abb. 15). Die AIS-Alarme werden auch in der Alarmstatusliste aufgeführt, und der von Ihnen konfigurierte Alarm und die Aktion werden ausgelöst.

Wenn Sie auf die Einstellungen oben links klicken (nur aktiviert, wenn der Alarm nicht aktiv ist), können Sie den Ton und die Dauer des AIS-Alarms konfigurieren und festlegen, ob ein NMEA 2000-Alarm oder eine SMS-Nachricht erzeugt werden soll.

4.5 – "Network" Seite

Es ist oft sehr nützlich, zu sehen, welche NMEA 2000-Geräte sich im Netzwerk befinden, ihre CAN-Adresse oder ihren NMEA-Namen zu überprüfen, ihre Produktinformationen anzuzeigen und zu prüfen, welche PGNs sie übertragen. NAVAlert bietet eine einfache Liste mit allen NMEA 2000-Geräten im Netzwerk (siehe Abb. 16).

		NETWO	DRK I	DEVICE LIST			
ADDR	MANUFACTURER	CAN NAME	DIN	CLASS	FUNCTION		
200	Digital Yacht	0529a0360082f0c0	0	Display	Display		
1	Actisense	0fdb2122008232c0	0	Inter/Intranetwork Device	PC Gateway Device	۲	۲
2	Vetus Maxwell INC.	e6ffa083039b64c0	0	Propulsion	Motor	٠	۲
3	Vetus Maxwell INC.	e6ffa08304aa46c0	0	Electrical Generation	Battery	٠	۲
4	Vetus Maxwell INC.	e6ffa083008a32c0	0	Unknown	Unknown	٠	۲
5	Vetus Maxwell INC.	e6ffa083059164c0	0	Propulsion	Thruster Engine	٠	۲
6	Garmin	15cbac1c0082f0c0	0	Display	Display	٠	۲
250	Digital Yacht	1300a036008214c0	0	System Tools	Diagnostic Devices	\bigcirc	۲

Abbildung 16

Die grünen Herzen zeigen an, ob das Gerät aktiv ist, d.h. PGNs überträgt. Wenn Sie mehr über die PGNs wissen möchten, klicken Sie auf das grüne Herzsymbol. Wenn Sie die Produktinformationen des Geräts anzeigen möchten, klicken Sie auf das "Auge"-Symbol.

5. Einstellungen

NAVAlert verfügt über eine Reihe konfigurierbarer Einstellungen, auf die Sie von der Startseite aus durch Klicken auf das Symbol Einstellungen zugreifen können.

5.1 – Netzwerkeinstellungen

NAVAlert erstellt standardmäßig sein eigenes WLAN-Netzwerk (Access Point-Modus), aber auf Booten, die bereits über ein WLAN-Netzwerk verfügen, können Sie NAVAlert so konfigurieren, dass es diesem Netzwerk beitritt, wenn es eingeschaltet wird (Modus Station). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scannen**, um nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, wählen Sie das Netzwerk, dem Sie beitreten möchten, aus der Liste aus und geben Sie das Passwort ein. Sie können auf das "Auge"-Symbol klicken, um das eingegebene Passwort anzuzeigen. Wenn Sie sicher sind, dass alles korrekt ist, klicken Sie auf "**Update Settings".**

		Netw	ork Settings				
	ACCESS POINT						
LOCAL SSID	NavAlert-AD20		STATION SSID	Old_Nick_2G (-11)			
ASSWORD		۲	FASSWORD			5	
ICCAL IP	192.168.1.1		IF AT STATION	192.168.42.201		-	
NETMASK	255.255.255.0		NETMASK	255.255.255.0			
More >					Detault		

Abbildung 17

NAVAlert zeigt jetzt ein Fenster an, das besagt, dass die WiFi-Einstellungen geändert wurden, und das Gerät wird neu gestartet. Nach dem Neustart versucht das Gerät, sich mit dem ausgewählten WLAN-Netzwerk zu verbinden. Wenn dies erfolgreich war, hört die Status-LED einige Sekunden nach dem Hochfahren auf zu blinken und bleibt dauerhaft eingeschaltet.

Wenn Sie Probleme haben, sich mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, halten Sie die Reset-Taste an der Unterseite des Geräts für mehr als 10 Sekunden gedrückt und NAVAlert wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Es gibt eine Reihe zusätzlicher Netzwerkeinstellungen, auf die Sie durch Klicken auf die Schaltfläche **MORE** zugreifen können. Wir empfehlen, dass nur Kunden, die Erfahrung mit WLAN-Netzwerken haben, diese Einstellungen ändern.

5.2 – Alarmeinstellungen

Im Abschnitt Alarmeinstellungen können Sie einige der erweiterten Funktionen von NAVAlert konfigurieren - siehe Abb. 18.

Wenn Sie NAVAlert mit einem unserer 4GConnect- oder 4GXtream-Produkte verwenden, können Sie NAVAlert anweisen, eine SMS-Nachricht an Ihr Handy zu senden. Geben Sie einfach Ihre Handynummer in das Feld ein und fügen Sie die 00

plus Ihre zweistellige Landesvorwahl und dann die Handynummer ohne die führende 0 ein. Wählen Sie dann 4GConnect oder 4GXtream, je nachdem, welches Produkt Sie haben.

Notllet Interface - Satings × +		×	-		×
→ C A Not secure nevelectiocal/settings.html	Ŕ	$\hat{\mathbf{T}}$		Ø	1
Alert Settings					
ALERT SMS					
PHONE NUMBER 00441234567890 400cmmott					
Send TEST SMS					
UNITS Mutato Importal					
External NutlA2000 Akets					
Missellaneous NMEA7000 Warnings					
Update Settings					
POSITION SOURCE AUTO 1 7					

Abbildung 18

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Update Settings**, um die Einstellungen zu speichern. Anschließend können Sie auf die Schaltfläche **SEND TEST SMS** klicken, woraufhin NAVAlert versucht, eine SMS-Nachricht an Ihr Mobiltelefon zu senden, um die Verbindung zu testen.

In diesem Abschnitt können Sie außerdem:

- 1) Die Einheiten einstellen, die NAVAlert anzeigt, entweder metrisch oder imperial.
- 2) Aktivieren/Deaktivieren, dass NAVAlert Alarm schlägt, wenn es Alarme von anderen NMEA 2000-Geräten empfängt
- Aktivieren/Deaktivieren, dass NAVAlert Alarm schlägt, wenn es andere Alarme in verschiedenen NMEA 2000 PGNs empfängt, z.B. Motoralarme, MOB-Alarm, usw.
- 4) Konfigurieren Sie NAVAlert für die Verwendung einer bestimmten GNSS-Positionsquelle im NMEA 2000-Netzwerk. Standardmäßig wird die GNSS-Quelle mit der niedrigsten CAN-Adresse ausgewählt, aber Sie können manuell eine andere Quelle auswählen, wenn es ein Problem mit der automatisch ausgewählten Positionsquelle gibt.

5.3 - Firmware-Version und -Update

Unten auf der Seite "Settings" finden Sie Angaben zur Firmware-Version des NAVAlert und seines internen Gateway-Chips. Wir versuchen, Firmware-Updates zu vermeiden, aber manchmal ist es notwendig, um einen Fehler zu beheben oder eine wichtige neue Funktion hinzuzufügen. Anhand der Versionsnummern können Sie feststellen, welche Firmware auf Ihrem Gerät läuft, und dann auf der Support-Website von Digital Yacht nachsehen, ob es Updates gibt.

Die NAVAlert-Firmware kann sehr einfach über das Webinterface aktualisiert werden. Laden Sie einfach das neueste Update (BIN-Datei) herunter, klicken Sie auf die Schaltfläche "Choose File" und suchen Sie den Speicherort für den Download. Wählen Sie die Aktualisierungsdatei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Firmware aktualisieren. Die Aktualisierung dauert etwa 10-20 Sekunden und am Ende sollte ein "Update Successful" Pop-up-Fenster erscheinen.

¥	NavAler	t leterfac	- Settings X	+										×	-		×
÷	÷ ¢	÷ 0	A Not secure	navaler	Jocal/settir	ngs.html							19	$\dot{\mathbf{x}}$	*	0	0
			POSITIC	N SOURCE			AUTO	1 7									
				On	ly use Nav	Fi Mert_OT	rmware Accubin	e upda i file pro	i te ivided	by Digi	tal Yacł	ıt					
			Choose	file No fi	e chosen												
							Upload F	irmware									
			Product 5	ierial Num	ber: BOAD2	0			E Se	nd email	to supp	ort	_				
			Firmware	version: 1	.04				a vi								
			Gateway	FW version	:1												
							2022 Diak	al Yacht i	td								

Dieses Benutzerhandbuch behandelt nur die grundlegenden Funktionen von NAVAlert. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie in unserem Schulungsvideo. Scannen Sie einfach diesen QR-Code, um direkt zu unserem **YouTube-Video** zu gelangen.

