


SAFE 10/30 EI - BEDIENUNGSANLEITUNG

* INTERFACCIA



* Bedienungsanleitung

Öffnen

Führen Sie den elektronischen Schlüssel (ID Key) in das vorgegebene Loch
 De durch direkte Eingabe, gefolgt von #
 => ein grünes Licht blinkt
 => Tresor offen

Erneutes Einführen des elektronischen Schlüssels

Schrauben Sie den Deckel ab. Drücken Sie den Knopf nach unten. Nach drei beep, Halten Sie den iB key zum Empfänger
 Es ertönt ein Signal (Beep), führen Sie nun den Schlüssel ins Loch

Beachten: Das für das vorgesehene Loch nur ein spezieller Schlüssel passt (ID Key)!

Eingabe eines digitalen Codes und Schließen

-Nachdem man den Tresor geöffnet hat, muß ein neuer Code eingegeben werden.
 -Lassen Sie den Tresor geschlossen, tippen Sie erneut ein Code ein (Ziffer 1-9) gefolgt von einer Raute (#) bis das grüne Licht leuchtet. Nun ist der Tresor geschlossen.

Beachten: Sollten Sie sich während der Eingabe vertippen, drücken Sie den Sternknopf [*] um die Eingabe zu löschen. Geben Sie nun einen neuen Code ein.

* Funktionen

Batterie

Wenn das grüne Licht für ca. 8 Sekunden leuchtet und zusätzlich ein „Beep“ ertönt, sollten Sie umgehend die Batterien wechseln.

Sicherheitscode

Sollten Sie in speziellen Situationen, ein Bekannter anwesend sein und dieser den Code nicht sehen soll, können Sie irgendeine Nummer eingeben (vor der korrekten Eingabe). Anschließend drücken Sie die Raute [#] und der Tresor öffnet sich.

Alarmfunktion

Wenn Sie einen Code zum 3. mal falsch eingegeben haben, wird der Tresor einen Alarm für ca. 60 Sek. Auslösen. Nach den 60 Sek. können Sie den Tresor erneut nutzen.

Löschen des Codes

Schrauben Sie den Deckel ab, führen Sie den Schlüssel ein => Tresor öffnet sich!

Batteriewechsel

Öffnen Sie den Deckel, Tauschen Sie die Batterie aus. (Batterie Alcaline 1,5V)
 Beachten Sie, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind.

* SPECIFICHE

DESCRIZIONE	MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLO	PESO
CASSAFORTE DIGITALE	@SAFE 10E	300 X 250 X 166	1 pz/cartone	7 kg
CASSAFORTE DIGITALE	@SAFE 30E	430 X 370 X 220	1 pz/cartone	16 kg

DEUTSCH**Anleitung zur Inbetriebnahme des elektronischen Schlüssels (iB key)**

Bevor Sie den Code - elektronischen Schlüssel iB key das erste mal anwenden beachten Sie die folgenden Punkte

- ✓ Entfernen Sie die plastic Folie vom Empfänger,
- ✓ Halten Sie den iB key zum Empfänger; nach einmaligem "beep" ist die Einstellung erfolgt.
Zur späteren Änderung des Code beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung.