


Cobra MRHH150FLT Funktionen

- **3 Watt VHF:**
Niedrig/Mittel/Hoch einstellbar
Leistungseinstellungen und
automatischer
Energiesparmodus
- **Schwimmfähig:**
Verlieren Sie niemals Ihr
Funkgerät
- **Unterwasserfähig:**
Nach IPX7 Standard ist das
Gerät bis zu 30 Minuten und bis
zu einem Meter Tiefe
tauchfähig



* Wetter und Wetterwarnung sind nur in der USA Version verfügbar.

VIELEN DANK für den Kauf eines Cobra MRHH150FLT

Ein schwimmfähiges, kompaktes UKW-
Funkgerät mit vollem Funktionsumfang.

Importeur für D/A/CH:
Bukh Bremen GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 11
D 28237 Bremen
www.bukh-bremen.de

Die vollständige Bedienungsanleitung
finden Sie unter www.cobra.com (EN) oder
unter www.bukh-bremen.de (deutsch)



Cobra® und das Schlangendesign sind eingetragene Marken der Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation™ ist ein Warenzeichen der Cobra Electronics Corporation, USA. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


©2021 Cobra Electronics Corporation

Cobra
MARINE®



Kurzanleitung MRHH150FLTE


Radio Display Symbole




* Wetter und Wetterwarnung sind nur in der USA Version verfügbar.

Einsetzen und Aufladen der Akkus


1 Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite der Abdeckung des Funkgeräts mit Hilfe der Lasche am unteren Ende des Gürtelclips.




2 Legen Sie die 5 wiederaufladbaren AAA-NiMH-Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen in den Steckplätzen (+ & -) in das Funkgerät ein. Hinweis: Achten Sie darauf, dass die mitgelieferten Batterien vollständig aufgeladen sind.



Es können auch normale Alkalibatterien verwendet werden. Versuchen Sie nicht, Alkali-Batterien oder nicht wiederaufladbare Batterien zu laden.




3 Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an das Funkgerät an.




Anbringen des Gürtelclips und der Schlaufe

1 Befestigen Sie den Gürtelclip am Funkgerät.



2 Drücken Sie den Gürtelclip auf, schieben Sie ihn über den Gürtel und lösen Sie den Clip.



3 Fädeln Sie das Handgelenkband durch die Lasche oben am Gürtelclip.

