

FISHER & PAYKEL

DOUBLE DISHDRAWER™ GESCHIRRSPÜLER

INTEGRIERT

DD60DTX6I1, DD60DTX6HI1

INSTALLATIONSANLEITUNG

NZ AU BI

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr
Bitte unterbrechen Sie vor der Installation des Geschirrspülers die Stromzufuhr über die Hauptsicherung oder einen entsprechenden Netzstromschalter.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Bei einer Fehlfunktion oder einem Geräteversagen mindert die Erdung die Gefahr durch elektrischen Schlag, indem der Strom den Weg mit dem geringsten Widerstand nehmen kann. Dieses Gerät ist mit einem Erdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Erdungsstecker muss an einen entsprechenden Anschluss angeschlossen werden, der gemäß den örtlichen Bestimmungen und Auflagen installiert wurde.



ACHTUNG- Ein nicht ordnungsgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu elektrischem Schlag führen. Wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Elektriker oder Servicefachmann. Bitte nehmen Sie keine technischen Veränderungen am mitgelieferten Netzstromstecker vor. Wenn dieser nicht in die vorhandene Steckdose passt, lassen Sie bitte eine Steckdose von einem autorisierten Elektriker installieren. Bitte verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Adapter oder elektrischen Verteiler. Bei Nichtbefolgung besteht die Gefahr von elektrischem Schlag, der zum Tode führen kann.

⚠️ WARNUNG!

Für den Einsatz der integrierten Frontblenden ist der Zugang zu elektrischen Bereichen notwendig. Daher muss diese Arbeit von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt und zertifiziert werden.

Stromschlaggefahr

WARNUNG: Um die Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer oder Verletzungen zu reduzieren, muss sichergestellt werden, dass der Geschirrspüler zum Zeitpunkt der Installation vollständig ummantelt ist. Vor dem Einsetzen der Frontblenden und dem Anschluss der integrierten Tasten (falls vorhanden) muss sichergestellt werden, dass der Geschirrspüler von der Stromversorgung getrennt ist.



Nach dem Einsetzen der Frontblenden muss sichergestellt werden, dass folgende Komponenten geerdet sind: der Blendenhalter, die integrierten Tasten (falls vorhanden) sowie alle Metallkomponenten (z.B. Griffe), die über die Gummidichtung hinausragen. Bei Nichtbefolgung dieser Warnungen besteht die Gefahr von elektrischem Schlag, Verletzungen oder Feuer.

⚠️ WARNUNG!



Gefahr durch Schnittverletzungen
Bitte achten Sie auf scharfe Kanten. Bitte operieren Sie umsichtig, um Verletzungen und Schnittwunden zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Die Installation dieses Geschirrspülers sollte nur von mechanisch und elektrisch versierten Personen vorgenommen werden.
- Bitte achten Sie darauf, dass der Kunde diese Anweisungen erhält.
- Die Installation darf nur gemäß den örtlichen Bau- und Elektrizitätsbestimmungen vorgenommen werden.
- Nach beendeter Installation des Geräts muss der Installateur den Anschluss mittels der Montage-Checkliste prüfen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien von dem Gerät.
- Dieser Geschirrspüler ist nur für den Einsatz im Haus konzipiert.
- Bitte achten Sie darauf, dass alle Wasseranschlüsse abgestellt sind. Eventuell an der Installation beteiligte Elektriker und Klempner müssen die örtlichen Bestimmungen und Auflagen beachten.
- Der Geschirrspüler MUSS so installiert werden, dass er für zukünftige Wartungsarbeiten leicht entfernt werden kann.
- Der Netzstromschalter für den Geschirrspüler muss außerhalb der Montagefläche liegen und nach der Installation bedient werden können.
- Bitte achten Sie bei der Installation oder dem Entfernen des Geräts darauf, dass Netzstromkabel und Schläuche nicht beschädigt werden können.
- Wenn der Geschirrspüler von einem Installationsort zu einem anderen Installationsort transportiert werden soll, muss er aufrecht bewegt werden, um Schäden durch austretendes Wasser zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie beim Anschluss des Geräts nur neue Anschlusschläuche (mit dem Gerät mitgeliefert). Gebrauchte Schläuche sollten nicht wieder verwendet werden.
- Eine nicht ordnungsgemäße Installation des Geräts kann zum Verfall der Garantie und der Produkthaftung führen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, wenn Sie die Blenden einsetzen.
- Der Einsatz der Blenden sollte nur von mechanisch und elektrisch versierten Personen vorgenommen werden.
- Die Installation darf nur gemäß den örtlichen Bau- und Elektrizitätsbestimmungen vorgenommen werden.
- Eine nicht ordnungsgemäße Montage der Blenden könnte zum Verfall der Garantie und Produkthaftung führen.

WICHTIG!

BEDIENUNGSHANDBUCH BITTE AUFBEWAHREN

Die Modelle in diesem Bedienungshandbuch sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Änderungen vorbehalten. Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website www.fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie Ihren Fisher & Paykel-Händler.


MITGELIEFERTE TEILE

- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, bis das Gerät überprüft wurde.
- Untersuchen Sie das Produkt, um sicherzustellen, dass keine Transportschäden vorliegen. Wenn ein Schaden festgestellt wird, wenden Sie sich an den Händler oder Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um den Schaden zu melden.
- Fisher & Paykel haftet nicht für Transportschäden.

Geliefert



Blendenhalter zur Seiteninstallation(2)*



Oberer Blendenhalter (1)*




Isolierklebeband (1)




16mm Phillips Schrauben (32)



Gummidichtung für Einlassschlauch (1)**




Abwasserschlauchhalterung (1)




Abwasserschlauchanschluss (1)




Kabelclip (2)




Schlauchsehelle (1)




Hex socket (2)



Blendenhalter (2)**



bündige vorgefertigte Sockelblende (1)



Ausgesparte vorgefertigte Sockelblende (1)




Schallschutzisolierung


*Optional | **bereits angebracht

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Nicht mitgeliefert



Flachkopfschraubenzieher




Akkuschrauber




Tteppichmesser




Stift



Wasserwaagge




Zange




Phillipsschraubenzieher


GERÄTEABMESSUNGEN




PLAN



ISOMETRISCH



FRONT



PROFIL

GERÄTEABMESSUNGEN

MM

Ⓐ Gesamthöhe*	865 - 925
Ⓑ Gesamtbreite**	599
Ⓒ Gesamttiefe***	571
Ⓓ Gehäusehöhe	855
Ⓔ Gehäusetiefe	553
Ⓕ Lüftungslücke zwischen Fronten	8
Ⓖ Tiefe der Sockelleistenaussparung**	
Montage der Möbelfront	40 - 100
Montage der Edelstahlfront	40 - 120
Ⓗ Minimaler Freiraum Möbel und Boden	12
Ⓘ Höhe der Füße*	10 - 70
Ⓙ Dicke der Möbelfront****	16 - 20
Ⓚ Tiefe der Schubladenöffnung**	527

*je nach Einstellung der Nivellierfüße

**ohne Möbelfront oder Griffen

***ausgehend von einer Frontdicke von 18mm

****Weitere Informationen finden Sie unter 'Abmessungen der Möbelfronten'.

Abmessungen der Möbelfronten

Details zum Material

- Maximales Gewicht der Front samt Griff: 9kg
- Die Front sollte ausreichend abgedichtet sein, um Feuchtigkeit zu widerstehen (50 °C bei 80 % RH). Die Rückseite und die Seiten der Platte sollten vollständig mit einer wasserdichten Dampfsperre wie Polyurethan abgedichtet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Rückseite der Front sollte vollständig bündig abschließen, damit die Abdichtung zwischen Front und Dichtung erhalten bleibt.
- Eine Installation außerhalb dieser Spezifikationen kann zu Kondensation auf den Gehäuseoberflächen führen.

Sockel




- Ein Mindestabstand von 12 mm zwischen Boden und Unterseite der Sockelleiste muss jederzeit eingehalten werden.
- Abhängig von der gewünschten Tiefe der Sockelleisten-Aussparung muss die Sockelleiste an verschiedenen Positionen auf der Sockel-Schablone ausgerichtet werden, um die Unterseite der Wanne freizugeben.
- Die Höhe der Sockelleiste kann anhand der folgenden Daten errechnet werden:

40mm Aussparung Montage:


Nischenhöhe	-	Erweiterung der oberen Front	-	783mm	-	Abstand zum Boden	=	Sockelleistenhöhe
	-		-	783mm	-		=	

40-100mm Aussparung Montage:


Nischenhöhe	-	Erweiterung der oberen Front	-	801mm	-	Abstand zum Boden	=	Sockelleistenhöhe
	-		-	801mm	-		=	



*von einer Frontendicke von 18mm ausgehend



ISO



PROFILE

HINWEISE ZU MÖBELFRONTEN

	MM
(A) Minimale Höhe der oberen Front*	442
(B) Minimale Höhe der unteren Front*	311
(C) Minimale Frontbreite	596
(D) Höhe der Sockelleiste*	45-123
(E) Dicke der Front	16-20
(F) Minimale Dicke der Sockelleiste**	9
(G) Minimaler Abstand zwischen Fronten	8
(H) Minimaler Abstand zwischen oberer Front und Arbeitsplatte	2
(I) Minimaler Abstand zwischen Sockelleiste und Boden	12
(J) Maximale Erweiterung der oberen Front	-
(K) Maximale Erweiterung der unteren Front	50
(L) Maximale Höhe des Schrankinnenraums	864
(M) Minimale Höhe vom Boden zur unteren Kante der oberen Front***	414
Maximales Gewicht pro Front samt Griff(en)	9kg


*die obere Türverkleidung kann nach oben oder die untere Verkleidung nach unten aus dem festen Spalt herausgezogen werden. Die Sockelleiste sollte entsprechend angepasst werden.

**bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsschrauben für die Sockelleiste. Front kann durch Schrauben oder Kleben an der mitgelieferten Halterung befestigt werden.

***je nach Einstellung der Nivellierfüße

UNTERSCHRANK

MAßE



ISOMETRISCH


UNTERSCHRANKMAßE	MM
Ⓐ Minimale Höhe des Innenraums*	864
Ⓑ Innenraumbreite	600
Ⓒ Minimale Tiefe des Innenraums**	578
Ⓓ Empfohlene Höhe anstehender Schränke	762
Ⓔ Höhe des Sockelleistenareals***	100 - 160

*je nach Einstellung der Nivellierfüße

**inkludiert Nachbarfronten mit einer Dicke von 18mm

***Weitere Informationen zu den Serviceanforderungen finden Sie unter „Hinweise zu Sanitär und Elektrik“ und „Vorbereitung“.

ABSTÄNDE



PLAN

SCHRANKABSTAND	MM
Ⓐ Mindestabstand zur angrenzenden Schranktür	2
Ⓑ Mindestabstand zum Eckschrank*	13

*Während der Installation ist Zugang zu beiden Seiten des Produkts erforderlich. Wenn kein Zugang möglich ist, müssen die Wannen möglicherweise für die Türmontage und Anpassungen entfernt werden. Eine Anleitung zum Entfernen der Schublade finden Sie auf Seite 13.

WASSER & ELEKTRO HINWEISE

Schlauch- und Kabellängen

- Ihre Anschlüsse können entweder auf der linken oder rechten Seite des Produkts in einem angrenzenden Schrank installiert werden. Informationen zu den Anforderungen für den Dienstzugriff finden Sie unter „Vorbereitung“.
- Wenn die mitgelieferten Ablaufschläuche nicht lang genug sind, um Ihren Anschluss zu erreichen, können Sie einen Fisher & Paykel Ablaufschlauch-Verlängerungssatz erwerben, der die Ablaufschläuche um 3,6 m verlängert (Teilenummer 525798).

Wasserverbindung

- Empfohlene Wassertemperatur: Kalt (maximal 60 °C)/4" BSP (GB20) passend für eine flache Waschmaschine
- Stellen Sie sicher, dass der Wasseranschluss den örtlichen Installationsvorschriften entspricht.

Wasserdruck


- Wasserenthärter-Modelle: max. 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
- Modelle ohne Wasserenthärter: max. 1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi)

Elektrische Anforderung

- 220–240V min 8.5A

Koschere Anforderungen

- Abflüsse müssen getrennt werden, um die koscheren Anforderungen zu erfüllen.
- Wir empfehlen, die Akzeptanz koscherer Installationen von Ihrem örtlichen Rabbiner zu bestätigen.



ANSCHLUSSMAßE	LINKE SEITE*	RECHTE SEITE*
	MM	MM
Ⓐ Länge der Ablaufschläuche	2000	1700
Ⓑ Länge des Netzkabels**	1650	1550
Ⓒ Länge Zulaufschlauch	1650	1250
Ⓓ Mindestabstand vom Boden bis zur Oberseite der Schlauchhalterung	750	750
Ⓔ Mindestabstand vom Boden bis zum Ende der Ablaufschläuche***	500	500
Ⓕ Mindestabstand vom Boden zum Zulaufschlauchanschluss	200	200
Ⓖ Maximaler Abstand vom Schrank bis zur Mitte der Steckdose	450	450

*Maße ggf. ab Gehäuse


**ohne Stecker

***Standrohrinstallation abgebildet. Der Abstand ist für alle Sanitärinstallationen gleich.

VORBEREITUNG

ANSCHLUSSZUGANG

- Wir empfehlen die Anschlussöffnungen des Geräts wie unten gezeigt anzubringen.
- Wenn die Löcher durch Holz gebohrt werden, stellen Sie sicher, dass die Kanten glatt und abgerundet sind
- Wenn die Löcher durch Metall gebohrt werden, achten Sie darauf, dass der mitgelieferte Kantenschutz montiert ist.




ANSCHLUSSLOCHMAßE

MM

Ⓐ	Maximaler Abstand zwischen Hohlraumrückseite und Anschlussöffnung	5
Ⓑ	Maximaler Abstand zwischen Boden und Anschlussloch	10
Ⓒ	Minstdurchmesser der Serviceöffnung	57

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

①




Richten Sie das mitgelieferte Feuchtigkeitsschutzband wie abgebildet am Schrank aus. Stellen Sie sicher, dass dieser Bereich frei von Schmutz ist, bevor Sie das Klebeband vorsichtig auf die Oberfläche auftragen.

LÄRMSCHUTZ (OPTIONAL)

Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Installation der mitgelieferten Schalldämmung, um die Möglichkeit übermäßiger Geräusche während des täglichen Gebrauchs zu reduzieren.


①



Hohlraumhöhe **864 – 874mm**
Schalldichtung flach legen, nicht falten.

Hohlraumhöhe **874mm +**
Falten Sie die Schalldichtung wie abgebildet.


②



Kippen Sie den DishDrawer™ Geschirrspüler vorsichtig nach hinten und richten Sie die Dichtung an den vorderen Füßen aus.


Senken Sie das Produkt vorsichtig ab und stellen Sie sicher, dass die Dichtung noch richtig positioniert ist.

DAS GERÄT IN DIE NICHE SCHIEBEN




Bei Befestigung an Schränken mit Methode A Befestigen Sie alle vier seitlichen Halterungen an der Spülmaschine, indem Sie Halterung A mit Schlitz A und Halterung B mit Schlitz B ausrichten.

Stellen Sie sicher, dass die Enden der Halterungen nicht in das Chassis gedrückt werden.




Montieren Sie optional die beiden oberen Halterungen für zusätzliche Stabilität. Stellen Sie sicher, dass die Halterungen richtig ausgerichtet sind, wobei die erhöhten Verriegelungshaken nach oben zeigen.

Stellen Sie sicher, dass die Enden der Halterungen nicht in das Chassis gedrückt werden.




Nivellieren Sie die Spülmaschine indem Sie es vorsichtig darauf kippen geschützte Oberfläche.

Drehen Sie jedes Bein im Uhrzeigersinn, um die Höhe zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Stehen Sie aufrecht, wenn Sie fertig sind. Kleinere Anpassungen können vorgenommen werden, indem das Produkt leicht gekippt und jedes Bein nach Wunsch gedreht wird.




Drücken Sie das Produkt in den Hohlraum, ziehen Sie die Schläuche beim Drücken durch, um ein Quetschen oder Verdrehen zu vermeiden, und achten Sie darauf, die Beine nicht zu verbiegen.


MÖBELFRONTEN ANBRINGEN




Entfernen Sie beide seitlichen Stifte von jeder Schublade, indem Sie eine Vierteldrehung in Richtung der Produktfront drehen. Nach außen ziehen, um den Stift zu entfernen.



Ziehen Sie beide Halterungen des DishDrawer™ Geschirrspülers vorsichtig nach unten und heraus, bevor Sie die Knock-to-Pause-Module und Erdungskabel abziehen. Entfernen Sie die Knock-to-Pause-Module von der Rückseite der Halterungen.




Markieren Sie auf der Rückseite der oberen Blende die Mitte und richten Sie die Basis der oberen Halterung mit der Basis der Blende aus. Mit mindestens 3 Schrauben auf jeder Seite befestigen.



Markieren Sie auf der Rückseite der unteren Blende die Mitte und richten Sie die Oberseite der unteren Halterung mit der Oberseite der Blende aus. Mit mindestens 3 Schrauben auf jeder Seite befestigen.


MÖBELFRONTEN ANBRINGEN

5




Lassen Sie die Halterungslasche einrasten, um sie zu entfernen.

6



Befestigen Sie das Knock-to-Pause-Modul wie abgebildet an den Fronten. **Stellen Sie vor dem Befestigen sicher, dass die Knock-to-Pause-Module richtig ausgerichtet sind und die Halterungen nicht berühren.**


7



Stromschlaggefahr:
Um die Panelhalterung zu erden, verbinden Sie das Erdungskabel des Produkts mit einer der Laschen. Alle maßgefertigten Metallteile (z. B. Griff), die über die Gummidichtung hinausragen, müssen ebenfalls geerdet werden.


Schließen Sie das Knock-to-Pause-Modul wie abgebildet wieder an den UI 1-Steckplatz der Waschsteuerung an. Schließen Sie das Erdungskabel wieder an die Schalttafelhalterung an.

8




Bringen Sie die Paneele vorsichtig am Produkt an. Beim Wiedereinbau der unteren Blende empfehlen wir, die Schubladenführungen wie auf Seite 13 gezeigt nach hinten zu schieben, um Zugang zu bekommen.

9




Setzen Sie beide seitlichen Stifte wieder in jede Schublade ein, indem Sie sie hineindrücken und eine Vierteldrehung zur Rückseite des Produkts drehen, um die Platten zu befestigen.

10




Führen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher in das Loch über jedem Seitenstift ein und drehen Sie ihn, um die Ausrichtung der Blende anzupassen. Die maximale Bewegungsfreiheit beträgt ± 2 mm. Bei Bedarf für beide Seiten und Schubladen wiederholen.

11




Abstände erneut prüfen. **Stellen Sie sicher, dass der Mindestabstand von 8 mm zwischen den Platten eingehalten wird, nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden.**


MIT HALTERUNGEN AM SCHRANK SICHERN (METHODE A)




1 Öffnen Sie eine der Schubladen teilweise und entfernen Sie die erste Schraubenabdeckung von der Zierleiste.



2 Mit den Halterungen am Schrank befestigen. Je nach Gehäusematerial kann ein Vorbohren eines Pilotlochs erforderlich sein.




3 Bringen Sie die Verkleidung wieder an und wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden Halterungen.




4 Falls vorhanden, befestigen Sie die beiden oberen Halterungen am Schrank.


SICHERN AM SCHRANK DURCH AUSBAU DER SCHUBLADEN (METHODE B)




1 Öffnen Sie die untere Schublade und drücken Sie beide Verriegelungslaschen zurück, um sie zu lösen.



2 Heben Sie die Schublade von den Führungen und legen Sie sie vorsichtig auf einer geschützten Fläche ab. Läufer wieder einschieben. Achten Sie darauf, die Schublade nicht zu weit herauszuziehen, um eine Belastung der Schläuche zu vermeiden. Schützen Sie nach Möglichkeit den Wannenboden, um Beschädigungen zu vermeiden.




3 Mit dem mitgelieferten Innensechskant und einem Schraubendreher den DishDrawer™ Dishwasher nach Bedarf nivellieren. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Höhe jedes Beins zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzusenken. Es kann helfen, die Belastung der Füße zu reduzieren, um den Anpassungsprozess zum Verringern der Höhe zu unterstützen.



4 An allen vier Befestigungspunkten im Chassis am Schrank befestigen. **Stellen Sie sicher, dass die Schalldämmung korrekt ersetzt wird.** Falls vorhanden, befestigen Sie die beiden oberen Halterungen am Schrank.


SICHERN AM SCHRANK DURCH AUSBAU DER SCHUBLADEN (METHODE B)

5



Stellen Sie vor dem Wiedereinbau der Schublade sicher, dass die Schläuche nicht verdreht sind.

6



Bringen Sie die Schublade wieder an den Führungen an und rasten Sie sie mit den beiden Verriegelungslaschen ein.

EDELSTAHL SOCKELLEISTE ANBRINGEN

Wählen Sie die passende Sockelleiste abhängig von der gewünschten Aussparung.


Sockeltiefe von **40-56mm**
Bündiger Edelstahlsockel



Sockeltiefe von **56-120mm**
Ausgesparter Edelstahlsockel




1




Messen Sie die Fußtritthöhe gegen die Basis der Verriegelungslasche. Schnittstelle auf der Front markieren.

2




Vorsichtig die Sockelleiste in der markierten Höhe erzielen.

3



Überschüssiges Sockel-Material und beide Endlaschen abbrechen. Glätten Sie die Kanten.

4




Sockelleiste auf die Montageschienen schieben und sichern. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Boden und dem Sockel ein Abstand von 12 mm eingehalten wird. Bei Bedarf können die Endlaschen verwendet werden, um dies zu messen.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

MÖBELSOCKEL ANBRINGEN


1



Richten Sie die Möbelfront an dem versenkten vorgefertigten Panel aus, siehe 'Abmessungen der Möbelfronten' als Anleitung.


Markieren Sie einen Abschnitt der vertieften Blende, der entfernt werden soll, und stellen Sie sicher, dass er kürzer ist als die Möbelfront.

2




Auf einer geschützten Fläche den Sockel vorsichtig in der markierten Höhe einritzen.

3



Überschüssiges Sockel-Material und beide Endlaschen abbrechen. Glätten Sie die Kanten.


4



Richten Sie die Front an der ausgesparten Blende aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

Für optimale Ergebnisse wird das Vorbohren der Schraubnaben empfohlen.

5




Sockelleiste auf die Montageschienen schieben und sichern.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.


Ø38MM STANDROHR-INSTALLATION

1




Installieren Sie die Abflussschlauchhalterung an der Rückwand, so nah wie möglich an der Unterseite der Arbeitsplatte. Informationen zu den minimalen Installationshöhen finden Sie unter „Hinweise zu Sanitär & Elektrik“.

2



Beide Schläuche durch die Stützföhrung ziehen und im Standrohr ablegen. Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht weiter als 120 mm in das Standrohr hineinragen, um ein Zurücksaugen des Abwassers in die Wanne zu verhindern.


3



Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Gummischeibe an der Kupplung angebracht ist, bevor Sie den Einlassschlauch an den Wasserhahn anschließen. Handfest anziehen. Zum Sichern mit einem Schraubenschlüssel oder einer Zange um 180° weiterdrehen. Vermeiden Sie zu starkes Anziehen.

Wasserversorgung nicht einschalten. Der DishDrawer™ Geschirrspüler muss eingeschaltet sein, damit die Hochwasserschutzfunktion aktiviert wird.


4



Produkt einstecken.


INSTALLATION VON SPÜLENFALLEN/ABFALL-T-STÜCK

1



Installieren Sie die Abflussschlauchhalterung an der Rückwand, so nah wie möglich an der Unterseite der Arbeitsplatte. Informationen zu den minimalen Installationshöhen finden Sie unter „Hinweise zu Sanitär und Elektrik“.

2




Fädeln Sie Drahtschellen auf die Schläuche, bevor Sie beide Schläuche durch die Halterungsföhrung ziehen und an den mitgelieferten Schlauchverbinder montieren. Mit den Drahtklammern sichern.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch direkt zum Verbinder geföhrt wird, und entfernen Sie ggf. überschüssigen Ablaufschlauch. Zulaufschlauch nicht kürzen.

Ziehen Sie den Stecker oder bohren Sie das Abfall-T-Stück heraus, bevor Sie den Verbinder an der Spöle oder dem Abfall-T-Stück befestigen.

3




Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Gummischeibe an der Kupplung angebracht ist, bevor Sie den Einlassschlauch an den Wasserhahn anschließen. Handfest anziehen.

Zum Sichern mit einem Schraubenschlüssel oder einer Zange um weitere 180° drehen. Vermeiden Sie zu starkes Anziehen.

Wasserversorgung nicht einschalten. Die Spölmachine muss eingeschaltet sein, damit die Hochwasserschutzfunktion aktiviert wird.

4



Produkt einstecken.

MONTEUR CHECKLISTE

VOM MONTEUR AUSZUFÜLLEN

Montage

- Überprüfen Sie, ob alle Teile richtig installiert und sicher sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Abstände eingehalten wurden.
- Stellen Sie sicher, dass der DishDrawer™ Geschirrspüler sicher steht und sich die Schublade ohne Widerstand öffnen und schließen lässt.
- Stellen Sie sicher, dass die Blende richtig am DishDrawer™ Geschirrspüler angebracht ist
- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungen oder Klebebänder, die die Gestelle und den Sprüharm sichern, entfernt wurden.
- Überprüfen Sie, ob der Sprüharm richtig angebracht, richtig montiert und frei drehbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Knock-to-Pause-Modul sicher montiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Wasseranschluss

- Stellen Sie sicher, dass alle Ausbrüche oder Stopfen im Ablaufanschluss ausgebohrt und der Ablaufanschluss hergestellt wurde.
- Der Abflussschlauchverbinder darf das Gewicht des überschüssigen Schlauchmaterials nicht tragen. Halten Sie den Ablaufschlauch so vollständig wie möglich ausgefahren, um ein Durchhängen zu vermeiden. Die überschüssige Länge des Ablaufschlauchs sollte auf der Spülmaschinenseite des Highloops aufbewahrt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Einlassschlauch mit der mitgelieferten Gummischeibe ausgestattet und festgezogen ist.
- Wenn Sie den Abflussschlauch an den Siphon anschließen, stellen Sie sicher, dass die Hochschlaufe mindestens 150 mm höher ist als die Abflussschlauchverbindung.
- Wasserenthärtermodelle: Passen Sie die Wasserenthärtereinstellung von der Standardeinstellung an die Wasserhärte der Region an. Schlagen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch nach.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung abgestellt ist, bis die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Der DishDrawer™ Geschirrspüler muss eingeschaltet sein, damit die Hochwasserschutzfunktion aktiviert wird.

Prüfen Sie die Funktion des Geräts:

- Geben Sie drei Tassen Wasser in die Schublade.
- Navigieren Sie zu SPÜLEN und starten Sie das Programm.
- Wiederholen Sie dies für die andere Schublade.
- Stellen Sie nach Abschluss des Spülprogramms sicher, dass die Spülmaschine ordnungsgemäß gelaufen und entleert ist.
- Prüfen Sie, ob die Wasserzufuhr korrekt abgesperrt wurde.
- Ablaufanschlüsse auf Dichtheit prüfen.
- Wenn der Standort nach Abschluss der Installation ohne Strom bleibt, stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung abgestellt ist, um Überschwemmungen zu vermeiden.**

FEHLERBEHEBUNG

ANZEIGE	MÖGLICHE URSACHE	WAS ZU TUN IST
 <p>RINSE + alle Modifikatoren</p>	<p>A1: Fehler bei der Wasserversorgung</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Wasseranschluss prüfen ② ► einmal drücken, ein zweites Mal um den Fehler auszublenden ③ Ein weiteres Mal um den Vorgang fortzusetzen.
 <p>ECO, RINSE + alle Modifikatoren</p>	<p>A3: Wasser wird nicht abgepumpt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Leitungen auf Versopfung überprüfen. ② ► einmal drücken, ein zweites Mal um den Fehler auszublenden ③ Ein weiteres Mal um den Vorgang fortzusetzen. <ol style="list-style-type: none"> ① Filter prüfen ② ► einmal drücken, ein zweites Mal um den Fehler auszublenden ③ Ein weiteres Mal um den Vorgang fortzusetzen.
 <p>GLASSWARE, ECO + alle Modifikatoren</p>	<p>A6: Der Sprüharm hat sich gelockert oder hat sich von seiner Halterung gelöst, oder der Wasserdruck ist zu niedrig oder eine Kombination aus niedrigem Wasserdruck und übermäßiger Schaumbildung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Öffnen Sie die Schublade und überprüfen Sie den Sprüharm. ② Wenn sich der Sprüharm gelockert hat oder sich von seiner Halterung gelöst hat, montieren Sie ihn wieder. Prüfen Sie, ob es fest sitzt und sich frei drehen lässt. Siehe "Wartung" in Ihrem Benutzerhandbuch. ③ ► einmal drücken, ein zweites Mal um den Fehler auszublenden ④ Ein weiteres Mal um den Vorgang fortzusetzen.

Beim Öffnen der Schublade leuchtet keine Programmanzeige

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Möglicherweise muss AUTO POWER-ON aktiviert werden. Einzelheiten finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch.

Schublade schließt nicht richtig

- Stellen Sie sicher, dass das Schließen der Schublade durch nichts behindert wird, wie z. B. Schläuche oder Schubladenriegel.

Wasser tritt um die Wasserzu- und -ablaufanschlüsse auf

- Schläuche, Anschlüsse und vorhandene Rohrleitungen auf Dichtigkeit prüfen.
- Gummischeibe und Schlauchschelle auf korrekten Sitz prüfen.

Produkt kippt

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt am Schrank befestigt ist.

Die Frontplatten sind falsch auf die umgebenden Schränke ausgerichtet

- Überprüfen Sie, ob die Schränke quadratisch sind.
- Türverkleidungen mit den Türeinsteilschrauben nachjustieren. Eine Anleitung finden Sie auf Seite 12.
- Geschirrspüler wieder am Schrank befestigen

Wenn ein Problem auftritt, das nicht aufgelistet ist, finden Sie weitere Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrem Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an uns unter coolhouse.de

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Die in dieser Anleitung gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich und können sich jederzeit ändern.

Die Produktspezifikationen in diesem Handbuch gelten für die zum Ausgabedatum beschriebenen spezifischen Produkte und Modelle. Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung können sich diese Spezifikationen jederzeit ändern.

Aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen und Spezifikationen in Ihrem Land finden Sie auf unserer Website oder bei Ihrem örtlichen Fisher & Paykel-Händler.

592363A 03.21